MATLAB 6.x 版 対応 MATLAB対応ライブラリ ADSP324-41C / ADSP404-241C / ADSP674-341C MATLAB対応UIL ADSP324-49C / ADSP404-249C / ADSP674-349C モデルコントロール ADSP324-50 / ADSP404-250 / ADSP674-350

5. x. x版 インストール・ガイド

#### 中部電機株式会社

<< 目 次 >>

1	概	要	2
2	全	本の手順	4
3	イン	ンストール手順	5
	3.1	DSPとDSP用コンパイラーセットアップ	
	3.2	MATLABのインストール	
	3.3	旧版MATLAB対応ライブラリのアンインストール	5
	3.4	MATLAB対応ライブラリのインストール	6
4	異	なる種類のDSPの同時利用	
5	5.0	)2.00版以降にADSP324-00Aを使用する際の注意事項	12
6	M	ATLAB対応ライブラリ実行環境について	

#### 1 概要

本書は、MATLAB対応ライブラリ(マルチ) 「ADSP324-41C/ADSP 404-241C/ADSP674-341C」 及び、MATLAB対応UIL 「AD SP324-49C/ADSP404-249C/ADSP674-349C」 及び、モ デルコントロール 「ADSP324-50/ADSP404-250/ADSP674 -350」(共に5.02.00版)のインストール方法について説明しています。本書が説明し ている内容は、DSPのセットアップを含めた全体の手順概略と、本製品の具体的インス トール手順です。DSPのセットアップ、コンパイラーのセットアップ等については、個々 の製品の説明書が必要になりますので、本製品以外に以下の製品の説明書等をお手元に用 意してください。

#### ADSP324-41C/ADSP324-49C/ADSP324-50の場合

- DSPボード「ADSP324-00A スタートアップガイド」
- ○「ADSP324-41C ライセンスシート」
- ○「ADSP324-49C ライセンスシート」
- ○「ADSP324-50 ライセンスシート」
- ○「ADSP324-41C ユーザーズ・マニュアル」
- ○「ADSP324-49C ユーザーズ・マニュアル」
- ○「ADSP324-50/ADSP404-250/ADSP674-350 チュー トリアル」
- DSP用コンパイラ CPL320FLT-MS の説明書
- MATLAB/SIMULINK/RTWの説明書

ADSP404-241C/ADSP404-249C/ADSP404-250の場合

- DSPボード「ADSP404-00 スタートアップガイド」
- ○「ADSP404-241C ライセンスシート」
- ○「ADSP404-249C ライセンスシート」
- ○「ADSP404-250 ライセンスシート」
- ○「ADSP404-241C ユーザーズ・マニュアル」
- ○「ADSP404-249C ユーザーズ・マニュアル」
- ○「ADSP324-50/ADSP404-250/ADSP674-350 チュー トリアル」
- DSP用コンパイラ CPL320FLT-MS の説明書
- MATLAB/SIMULINK/RTWの説明書

インストールガイド ~ 2

ADSP674-341C/ADSP674-349C/ADSP674-350の場合

- DSPボード「ADSP674-00 スタートアップガイド」
- ○「ADSP674-341C ライセンスシート」
- ○「ADSP674-349C ライセンスシート」
- ○「ADSP674-350 ライセンスシート」
- ○「ADSP674-341C ユーザーズ・マニュアル」
- ○「ADSP674-349C ユーザーズ・マニュアル」
- ○「ADSP324-50/ADSP404-250/ADSP674-350 チュー トリアル」
- DSP用コンパイラ CPL320FLT-MS の説明書
- MATLAB/SIMULINK/RTWの説明書

#### 2 全体の手順

本製品が使える状態までセットアップする手順(及び参照する説明書)は以下の通りです。

- 1、DSPとDSP用コンパイラーセットアップ(スタートアップがイト)
- 2、MATLABのインストール(MATLABの説明書、及び本書)
- 3、旧版のMATLAB対応ライブラリのアンインストール
- 4、ADSPXX4-X41C/X49C/X50のインストール(本書)

1~2項については、各資料を参照のうえ、セットアップを行ってください。 3~4項については、次ページ以後の説明に従ってください。

"2、MATLABインストール後"MATLABを起動し以下の設定を確認して下さい。 メニューバーより→ファイル→設定→「一般」→"Toolbox キャッシュを行う"のチェックをはずす。 設定後一旦MATLABを閉じてから"3、"以降の処理へ移ってください。

≪注意≫

インストールは、管理者権限を持つユーザにて実行してください。管理者権限のないユ ーザにて実行した場合は正常にインストールされませんので、一度アンインストールし てから再度インストールを実行してください。

管理者権限のないユーザにてインストールを開始すると以下のメッセージが表示され る場合があります。ユーザの切り替えをして、再度インストールをしてください。 インストール先フォルダは、名称に日本語・空白を含まないフォルダへインストールし てください。例えば、"C:¥program files"の下へインストールするのは NG です。

別のユーザーとしてフログラムをインストール			
このコンピュータの管理者特権がないと、一部のプログラムは正しくイン ストールできません。 管理者アカウントのパスワードがわかっている場合は、そのパスワードを 使ってプログラムをインストールできます。			
○ CSTEST¥sachi としてプログラムを実行する(R) ● 次のユーザーとしてプログラムを実行する(E):			
ユーサ パスワ	f-名(U):		
□ 常に CSTEST¥sachi としてインストール ブログラムを実行する( <u>A</u> )			
	OK キャンセル		

#### 3 インストール手順

#### 3.1 DSPとDSP用コンパイラーセットアップ

DSPボードに添付している「スタートアップガイド」及び、DSP用コンパイラ(CPL320FLT-MS/CPL3206X-MS/HLL3206X-MS)の説明書を
 参照し、DSPのセットアップとコンパイラーのインストールからDSPボードの動作確認まで行ってください。

既にインストールしてある場合は、再インストールは不要です。

#### 3.2 MATLABのインストール

使用出来るMATLABは、6.0/6.1/6.5版です。

既にMATLAB6.0/6.1/6.5版がインストールしてある場合は、再インストールは不要です。

それ以外の版をお使いの場合や、まだMATLABがインストールされていない場合は、 MATLABの取扱説明書を参照のうえMATLABのインストールを行ってください。

#### 3.3 旧版MATLAB対応ライブラリのアンインストール

旧版の弊社MATLAB対応ライブラリ「ADSPXX4-41C/X49C/X50」 をご利用の場合は、それらの製品をアンインストールしてください。

5.00.00版より前の場合

アンインストールは、Windows のコントロールパネルにある、「アプリケーションの追加と 削除」を起動し、下記の項目を選択し、「追加と削除ボタン」で削除します。

ADSP32X MATLAB 6.x Library ADSP324の場合 ADSP404 MATLAB 6.x Library ADSP404の場合 ADSP674 MATLAB 6.x Library ADSP674の場合

これら全てを削除して下さい。

5.00.00版以降の場合

アンインストールは、Windows のコントロールパネルにある、「アプリケーションの追加と 削除」を起動し、「MATLAB 対応ライブラリ for MATLAB6.x Ver x.xx.xx」の項目を選択し、 「追加と削除ボタン」で削除します。

補足:上記の x. xx. xx は MATLAB 対応ライブラリのバージョンを表します。

インストールガイド ~ 5

#### 3.4 MATLAB対応ライブラリのインストール

最後に本製品をインストールします。

CD-ROMをCDドライブに挿入するとインストーラが自動的に起動します。起動しない場合は、 エクスプローラ等で CDの¥Setupを起動します。

【1】ようこそ

InstallShield ウィザート	< ۲
	MATLAB対応ライブラリ for MATLAB6.x Ver 5.02.00用 のInstallShield ウィザート・ようこそ InstallShield ウィザート1よ、MATLAB対応ライブラリ for MATLABE&X Ver 50200をシビュータにイクストールます。じかへ)を ツッルして、続行してくたさい。
	< 戻る(B) (次へ (N)) キャンセル

この画面が出たら、次へ(N) ボタンを押してください。

【2】ユーザ情報の入力

InstallShield ウィザート*			×
<b>ユーザ 情報</b> 情報を入力してください。			
ユーザ名、および会社名を入力してくださ	6.16		
ユーザ'名(山):			
ユーザ			
会社名( <u>C</u> ):			
中部電機株式会社			
to a contract of			
Instanphield	< 戻る( <u>B</u> )	☆へ (N)>	キャンセル

ユーザ情報を入力し次へ(N)ボタンを押してください。

#### 【3】購入製品の確認

購入製品の確認		J.
ご購入された製品を	٤以下のリストか	ら選択してください
ADSP324-41C		12316 K ADSP324-49C 0 K
ADSP404-241C		0 K ADSP324-50 0 K
ADSP674-341C		0 K
	のMatlab対応う	イブラリです。
必要なディスク容量	C:	2464 K
空きディスク容量 taliShield	C:	1257440 K

購入製品を確認し、チェックしてください。

【4】MLLIBのライセンスコードの入力



次に、"MLLIBのライセンスコードの入力"画面が出ます。

MATLAB対応ライブラリ(ADSP324-41C、ADSP404-241C、ADSP674-341C)のライセンス シートに記載されているパスワードを入力してください。

パスワードの大文字小文字は区別されます。正確に入力してください。また4桁毎に入っている - 記号も省略出来ません。

正しく入力したら、次へ(N) ボタンを押してください。

#### 【5】 UILのパスワードの入力

InstallShield ウィザート	X
パスワードの入力	
UIL【ADSP324-49C】のライセンス ライセンスパスワードはライセンスシー	レバスワードを入力してください。 -トに記載されています。
大文字と小文字は区別されます。ハイ	クソは省略できません。
	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル

UILを購入された場合のみ、"UILのパスワードの入力"画面が出ます。

MATLAB対応UIL (ADSP324-49C、ADSP404-249C、ADSP674-349C) のライセンスシートに記載されているパスワードを入力してください。

パスワードの大文字小文字は区別されます。正確に入力してください。また4桁毎に入っている - 記号も省略出来ません。

正しく入力したら、次へ(N) ボタンを押してください。

【6】モデルコントロールのパスワードの入力



モデルコントロールを購入された場合のみ、"モデルコントロールのパスワードの入力"画 面が出ます。

MATLAB対応モデルコントロール (ADSP324-50、ADSP404-250、ADSP674-350)のライ センスシートに記載されているパスワードを入力してください。

パスワードの大文字小文字は区別されます。正確に入力してください。また4桁毎に入っている - 記号も省略出来ません。

正しく入力したら、次へ(N) ボタンを押してください。

【7】MATLABのフォルダーの選択

IATLABフォルダの選択	
ADSP324ボード用のMATLABを	インストールしたフォルダを選択してください
0.51 44-75-46	

MATLABがインストールされているディレクトリ(フォルダー)を指定します。 MATLABをインストールしたディレクトリ(フォルダー)が表示されているディレク トリと異なる場合は、参照(R) ボタンを押しそのディレクトリ名を設定してください。 MATLABのディレクトリーが正しければ 次へ(N) ボタンを押します。

インストールガイド ~ 8

#### 【8】Cコンパイラーのフォルダーの選択



続いて、DSPの開発環境(TI社製Cコンパイラー)をインストールしたフォルダーを 指定します。

DSP用Cコンパイラーをインストールしたフォルダーが表示と異なる場合は、参照(R)ボ タンを押し、そのフォルダー名を設定してください。

DSPの開発環境のフォルダーが正しければ、次へ(N)ボタンを押してください。

#### 【9】プログラムフォルダーの選択



次に、ショートカットを追加するプログラムフォルダーの選択をします。

表示されているフォルダー以外のフォルダーにショートカットを追加する場合は、そのフ ォルダー名を選択又は入力します。

内容を確認したら、次へ(N) ボタンを押してください。

#### 【10】ファイルコピーの開始



ファイルコピーの開始画面が表示されます。表示内容を確認してください。 内容が誤っているようであれば、戻る(B) ボタンで元に戻って再設定できます。 内容を確認したら、次へ(N) ボタンを押してください。

【11】セットアップの実行

InstallShield ウィザート*		×
セットアッフ* ステータス		B
MATLAB対応ライブラ	J for MATLAB6.x Ver 502.00 セットアッフりは、要求された操作を実行中です。	
次をインストール中:	プログラムを転送しています。	
	11%	
InstaliShield		
	キャンセル	

セットアップステータスが表示され、ファイルのコピーが自動的に行われます。 画面の表示及びプログレスバーがインストール作業の進行と共に変化します。

【12】 ウィザードの完了

InstallShield ウィザート	
	<b>InstallShield ウィザート"の完了</b> セットアップは、エビューターのMATLAB対応ライブラリ for MATLAB8x Ver 502000イリストールを完了しました。
	< 戻る(B) (第7) キャンセル

最後に、"InstallShield ウィザードの完了"、が表示されます。 完了ボタンを押してください。これでインストールは完了です。

#### 4 異なる種類のDSPの同時利用

MATLAB対応ライブラリ/MATLAB対応UIL/モデルコントロールは、以下の 表に示す種類のDSPボードに対応しています。

DSPボード	MATLAB 対応L I B	MATLAB 対応UIL	モデルコントロール
ADSP324-00A	ADSP324-41C	ADSP324-49C	ADSP324-50
ADSP404-00	ADSP404-241C	ADSP404-249C	ADSP404-250
ADSP674-00	ADSP674-341C	ADSP674-349C	ADSP674-350

同じ種類のDSPは1つのMLLIB/MLUIL/モデルコントロールで動作させる事 が出来ます。

2種類以上の異なる種類のDSPを使用するは、それぞれのDSP用のソフトウェアをイ ンストールする必要があります。その場合の注意点について述べます。

複数の製品をインストールする場合以下の注意点が必要です。

◎MATLABを複数それぞれのDSP用にインストールしてください。1つのMATL AB上に2種類以上のDSP用の環境をインストールする事は出来ません。

◎作業フォルダーを区別してください。同じフォルダーで異なるDSP用のコードを作成 する事は出来ません。

◎ブロック線図の共用は可能です。同じ版のMATLAB間であれば、例えば ADSP324-00A 用に作成したブロック線図を、ADSP674-00 用のフォルダーにコピーし、そこで ADSP674-00 用のコードを作成する事は可能です。

◎コンパイラの共用は ADSP324-00A と ADSP404-00 との間では同じコンパイラを共用でき ます。コンパイラは個別にインストールする必要はありません。

#### 5 5.02.00 版以降にADSP324-00Aを使用する際の注意事項

ADSP324-00Aの場合にリアルタイムモニタ、UIL、モデルコントロールで 使用するDLL(ダイナミック・リンク・ライブラリ)はUSB接続との互換性を重視し、 ISA接続でのパソコン-DSP間の通信速度が低下しています。DSPの動作速度には 関係ありませんが、過去にISA接続で使用したパソコン側(RTWでのモニタ、UIL を使用したVBプログラムなど)の動作速度が間に合わない場合はISA専用DLL(前 バージョンのもの)を使用して下さい。今後、新規に作成する場合は共用DLLを使用し て下さい。切り替え方法はスタート〜プログラム〜MATLAB対応ライブラリ〜DLL 切替〜「ISA専用DLL〜切り替え」をクリックして下さい。共用DLLへ戻す場合は 上記同様〜「共用DLL〜切り替え(標準)」をクリックして下さい。

USB接続にするには別売のUSB接続ボードADSP324-146が必要です。

この作業は WindowsNT/2000/XP の場合は Administrator 権限で行って下さい

この問題はスタンドアローン時には関係ありません。

ADSP404-00はUSB接続には未対応です。

ADSP674-00は当初より互換性があります。

接続に関する詳細は ADSP324-00A スタートアップガイド、ADSP674-00 スタートアップ ガイドを参照して下さい。

最新版のマニュアル、サポートソフトはホームページより無料でダウンロードできます。 中部電機ホームページURL(http://www.chubu-el.co.jp)

#### 6 MATLAB対応ライブラリ実行環境について

コンパイラのバージョンによって、コンパイラの実行に必要な以下の環境変数の設定 が動的に実行するようになっています。この設定をする実行ファイルは"コンパイラの インストールフォルダ¥dosrun.bat"にあります。MATLABを起動するにあたって 必要に応じて先にこのBATファイルを実行し環境設定をしてください。

サンプル)

- ① 起動用BATファイルを作成する。
   BATファイル内容(コンパイラがc:¥CCStudio\_v3.1, MATLABがc:¥matlab71 にインストールされている時)・・・
   call c:¥CCStudio\_v3.1¥dosrun.bat
   call c:¥matlab71¥bin¥win32¥matlab.exe
   exit
- ② ショートカットにより①で作成したBATファイルを起動する。
   BATファイルが c:¥bat¥execML71.bat の場合

MATLAB71のプロパティ 🔹 💽 🔀					
画面の色 全般 シ	互換性 セキュリテ ョートカット オプション フォント レ	ዣ 1 ምዕኑ			
MATLAB71					
種類	MS-DOS バッチ ファイル				
場所:	adsp32x				
リンク先(①):	c:¥bat¥execML71.bat				
作業フォルダ(S): c:¥matlab71¥work					
ショートハット キー(K):	なし				
実行時の 大きさ(R):	最小化	~			
	1				
リンク先を	:探す(E) アイコンの変更(©) 詳細設定(D	)			
	OK キャンセル ii	新用( <u>A</u> )			

○MATLAB, SIMULINK, Real-Time Workshop, は米国 The Math Works Inc. の製品です。 ○コンパイラー CPL320FLT-MS は Texas Instruments 社の製品です。

◎本書の内容は著作権法により保護されています。本書の内容を無断で複製・転載する事は出来ません。

◎本書及び本製品の内容は、製品の向上等の為予告なく変更される場合があります。悪しからずご了承頂けますようお願いいたします。

◎本書・本製品に関するご質問・ご要望は下記までお願いいたします。

◎落丁・乱丁はお取り替えいたします。

MATLAB 6.x 版 対応				
MATLAB対応ライブラリ				
MATLAB対応UIL				
モデルコントロール				
5.x.x版 インストールガイド				
第1版	第1版 2001.03.21			
第7版 2003.12.04				
中部電機株式会	社 技術部 CSG			
TEL 0532-61	-9566			
FAX 0532-63	-1081			
E-mail csg@chu	bu-el.co.jp			
URL http://w	www.chubu-el.co.jp			

## RTモデル自動生成

1	概要	<u>í</u>	2
2	使用	上の注意事項	2
	2.1	バージョンアップ後のコード生成	2
	2.2	モデル名称の制約	2
	2.3	DSP用コンパイラー版番号	3
3	S I	MULINKブロックの制約	4
	3.1	simulink Sources $\sim$ Pulse Generator	4
	3.2	simulink Sources $\sim$ Signal Generator	4
	3.3	simulink Sources $\sim$ From File	4
	3.4	simulink Sources $ \sim $ From WorkSpace	4
	3.5	simulink Sinks $\sim$	4
	3.6	simulink Nonlinear $\sim$ MATLAB Fcn	5
	3.7	simulink Nonlinear $\sim$ Algebratic Constraint	5
	3.8	simulink Nonlinear $\sim$ Fcn	5
	3.9	Simulink Extras $\sim$ Additional Discrete $\sim$ Discrete Zero-Pole	6
	3.10	Simulink Extras $\sim$ Flip Flops $\sim$ D Flip Flop	6
4	MA	TLAB 6.x での作成手順	7
	4.1	作成に必要なファイル	7
	4.2	オプションの設定	7
	4.3	実行形式の選択	10
	4.4	作成されるファイル	12
	4.5	実行手順(リアルタイムモニタの場合)	13
	4.6	実行手順(自動実行の場合)	13
5	ステ	・ ップサイズについて	.14
	5.1	SIMULINK との関係	14
	5.2	ステップサイズのデフォルト	14
6	速度	で向上について	.15
	6.1	実行速度の相違	15
	6.2	高速化するには	15
	6.3	MAP変更ツール	15
	6.4	メモリー不足エラー例	18

#### 1 概要

MATLABのツールボックスのひとつ、Real-Time Workshop を用い、Cコードを生成し、DSPボード上で実行することができます。また、本製品のリアルタイムモニタスを使用すれば、ただちにDSP上で実行出来、さらに、その結果をファイルに残すことができます。

ここでは、SIMULINK 上でのシミュレーションのモデル作成は完了しているものとし、 これを元にリアルタイムモデルを生成する手順について説明します。

#### 2 使用上の注意事項

#### 2.1 バージョンアップ後のコード生成

本製品のバージョンアップを行った場合、SIMULINK ブロック線図からRTモデ ルを作成する際に、一旦、モデルと同じフォルダーにあるサブフォルダー "ブロック 線図名\_grt\_rtw"を削除してからコード生成を行ってください。

#### 2.2 モデル名称の制約

RTモデルの名称 (ブロック線図のファイル名) には、以下に示す制約があります。 モデル命名の際には、充分注意をしてください。

- 名称の先頭は、英字で始めてください。
  - 良い例: a3bc.mdl
  - 悪い例: 3abc.mdl (理由=数字で始まっている)
- 名称で使う文字は英数字と \_ 記号のみとしてください。

良い例:a32\_abc.mdl

悪い例:a(#1).mdl (理由=かっこ、#等の記号を使っている)

● 英字の大文字と小文字は同じものとして取り扱われます。

## 2.3 DSP用コンパイラー版番号

使用出来るDSP用コンパイラーは以下の通りです。

- ◎ CPL3206X-MS 1.1 版(Code Composer Studio 対応版)
- ◎ CCS3206X-MS 1.1 版

#### 3 SIMULINKブロックの制約

SIMULINK 標準のブロックライブラリの一部は、RTモデルに於いて利用出来ないか、 又は利用上の注意が必要です。この章ではこれらについて解説しています。

#### 3.1 simulink Sources $\sim$ Pulse Generator

#### 3.2 simulink Sources $\sim$ Signal Generator

Pulse Generator/Signal Generator は、DSPが取り扱う時刻変数の精度の関係で、実際の時間(又は SIMULINK で実行した仮想時刻)より、1 ステップサイズ分、前後する場合があります。

DSPは変数を全て単精度実数(32Bit=8E24)で取り扱います。この精度は、10進数換 算で有効桁数7桁程度です。例えば0.003はDSPでは、0.00299999979324となります。 この誤差は避けられません。

#### 3.3 simulink Sources $\sim$ From File

RTWにてコード生成をした時点のファイルの内容が、生成されるCソースコードにデー タテーブルの形で組み込まれます。組み込まれたデータはその状態で実行形式コード内に 固定され、RTモデルの実行時点のファイル内容とは無関係となります。

ファイル内容を変更し、その結果をRTモデルに反映させるには、再度RTWでコード生 成が必要です。

データが実行コードに組み込まれる関係上、その長さは、DSPのメモリー容量を超える 事は出来ません。

#### 3.4 simulink Sources $\sim$ From WorkSpace

RTWにてコード生成をした時点のワークスペース変数の内容が、生成されるCソースコ ードにデータテーブルの形で組み込まれます。組み込まれたデータはその状態で実行形式 コード内に固定され、RTモデルの実行時点のワークスペース内容とは無関係となります。 ワークスペース内容を変更し、その結果をRTモデルに反映させるには、再度RTWでコ ード生成が必要です。

データが実行コードに組み込まれる関係上、その長さは、DSPのメモリー容量を超える 事は出来ません。

#### 3.5 simulink Sinks $\sim$

Sinks グループの Stop Simulation を除く他のブロック (Scope 等) は、R T Wでは利用 できません。(MATLAB4.2c では Stop Simulation に加え Scope と ToWorkSpace は利用 可能)。

Scope はRTMONの変数モニター機構を使って代用が可能です。具体的には、Scope へ

接続されている信号の出力元のブロック名称を指標して変数表示を行います。

#### 3.6 simulink Nonlinear $\sim$ MATLAB Fcn

RTWでは利用出来ません。sin、 cos 等、一部の関数は、Fcn ブロックで代用が可能です。

#### 3.7 simulink Nonlinear $\sim$ Algebratic Constraint

RTWでは利用出来ません。

#### 3.8 simulink Nonlinear $\sim$ Fcn

利用は可能ですが、式の定義に注意が必要です。

(1) C言語の標準ランタイムライブラリでサポートされていない関数は利用出来ません。 利用出来る関数/演算子は、以下の通りです。

		_ ^	- / 0	
利用出来る関数	C言語展開		利用出来る演算子	C言語展開
sin	sin		>	>
cos	cos		<	<
tan	tan		= =	= =
asin	asin		! =	! =
acos	acos		>=	>=
atan	atan		<=	<=
atan2	atan2		&&	&&
sinh	sinh			
cosh	$\cosh$		()	()
tanh	tanh		+	+
pow	pow		-	-
exp	exp		/	/
log	log		*	*
log10	log10		!	!
sqrt	sqrt			
floor	floor			
ceil	ceil			
abs	fabs			
mod	fmod			
rem	fmod			
sgn	sgn (注1)			
hypot	hypot			

注1:標準ランタイムには含まれませんが、RTW用拡張ライブラリが対応しています。

(2) 式中に定数を記述する場合で、分数の分子・分母に整数を置く場合は、整数であっても少数形式で記述してください。例えば、1/2を記述する場合は、

1/2.0 又は、1.0/2、又は、1.0/2.0 等としてください。

RTWではFcnブロックの Expresion に記述された式を、殆どそのままC言語ソ

ースに展開します。よって単に 1/2と記述すると、C言語の文法規約上、整数計算 が行われ、1/2は少数以下切り捨られ 本来0.5が欲しい所が、=0となってし まい、計算結果に重大な誤りを招きます。

#### 3.9 Simulink Extras $\sim$ Additional Discrete $\sim$ Discrete Zero-Pole

Discrete Zero-Pole (with initial states)は、Simulinkの純正ブロック自体が Bug を孕んでいます。以下の手順で対策してください。

- (1) MATLAB Command wondiw から Simulink を開く。
- (2) Blocksets & Toolboxes をマウス左ダブルクリックし、 Library: Blocksets\_and\_Toolboxes を開く。
- (3)同 Simulink Extras をマウス左ダブルクリックし、Library: Simulink\_Extras を 開く。
- (4)同 Additional Discrete ををマウス左ダブルクリックし、
   Library: Simulink\_Extras/Additional Discrete を開く
- (5) 同 Discrete Zero-Pole (with initial states) をマウスで選択する。
- (6) メニューから Edit ~ Unlock Library を選択する。
- (7) さらに、Edit ~ Look Under Mask を選択し、Library: Simulink\_Extras/ Additional Discrete/Discrete Zero-Pole (with initial states)を開く。
- (8) 同、Discrete State Space をダブルクリックし、Discrete State Space ダイアログ を開く。
- (9) エディットボックス D:の内容が Dd となっているので、これを D に変更する。
- (10) 同ダイアログの Close ボタンを押す。
- (11) 先の(7) で開いたウィンドウを閉じる。
- (12) 先の(4) で開いたウィンドウを閉じる。
- (13) (3) で開いた Library: Simulink\_Extras のメニューから、File ~ Save で変 更結果を保存する。

#### 3.10 Simulink Extras $\sim$ Flip Flops $\sim$ D Flip Flop

D 入力=1 の状態で、CLK の立ち上がりと、!CLR=0 が同時に発生する状況では、
 SIMULINK の実行結果と RTモデルの実行結果に相違が現れます。

SIMULINK では CLK が優先され Q=1となり、RT モデルでは、!CLR が優先され Q=0 となります。

#### 4 MATLAB 6.x での作成手順

#### 4.1 作成に必要なファイル

リアルタイムモデルの作成に必要なファイルは、リアルタイムモデルを記述したブロック線図です。ブロック線図名を EXAMPLE とするとブロック線図をファイルに保存すると EXSAMPLE.MDL というファイルとして保存されます。

#### 4.2 オプションの設定

モデルのブロック線図を開き、ブロック線図のメニューから シミュレーション(S) の シミュレーション  $n^{\circ}$ ラメータ(M)をマウス左ボタンでクリックし、選択します。すると、Simulation Parameter ダイアログウィンドウが開きます。(メニュー ッー $\nu$ (O) の Real-TimeWorkShop(W)の Option(O) で開いたものと同じダイアログです)。リアルタイムモデルのDSP内での実行 条件(実行時可変な一部パラメータを除く)の設定はここで行ないます。

Simulation parameters: ダイアログの ソルバ タブをマウス左クリックします。

ソルベオプション を固定ステップ に変更します。これはリアルタイムモデルでは一定周期での計算 しか行えない事を意味しています。

続いて、その右のリストボックスの中から積分則を選択します。モデルが連続系の状態変数を持たない場合は、離散(連続状態無し)を選択、それ以外の場合はリアルタイムモデルでデフォルトとして利用したいと思う積分則を選択します。

さらにすぐ下の 固定ステップサイズ: に具体的なステップサイズ値を設定します。単位は秒です。 図 4-1 ではステップサイズが1mSecに設定されています。ここで設定した積分則とステ ップサイズは、リアルタイムモニターでその設定をデフォルトとして取り出す事が出来ま す。

その右の モード:はシングルタスクを選択してください。

📣 Simulation Parameters: untitle	ed 📃 🗵 🗙					
ソルパ         ワークスペースI/O         診断         アドハウスド         Real-Time Workshop           ジミュレーション時間             10.0           10.0   <						
- ソルハ*オフ*ション タイフ* 固定ステッフ* ・	ode4 (Runge-Kutta)					
固定ステップ サイス い 0.001	€>\$ <u>&gt;&gt;&gt;&gt;%</u>					
- 出力オプ%)  出力リファイン	シリファイシファウタ: 1					
	OK キャンセル ヘルフ° 適用					

#### 図 4-1 積分アルゴリズム等設定後

次に、Real-Time Workshop タブをマウス左クリックし、以下を確認します。
 ジステムターケットファイル: chubu.tlc
 デンプレート Make ファイル: a674.tmf (Large モデル時 a674b.tmf)
 Make コマント<sup>\*</sup>: mk674rtw (Large モデル時 mk674rtwb)
 デフォルトは Matlab 対応ライブラリ Ver5.2.0 以降は Large モデルです。
 図 4-2 は、これらの設定が終わった例です。
 通常、新規に作成したばかりのブロック線図にはこの設定がデフォルトとして設定されています。この設定は、リアルタイムモデル用のタイマードリブンモデルを生成する場合の

います。この設定は、リアルタイムモデル用のタイマードリブンモデルを生成する場合の 設定です。それ以外の実行形式モデルの生成方法は 4.3 実行形式の選択 (10p) を参照 してください。

図	4-2	RΤ	Wオプ	ショ	ン	(設定後)
---	-----	----	-----	----	---	-------

📣 Simulation Parameters: unti	tled
ソルハ* ワークスヘ*ースI/O	診断 アドハツスド Real-Time Workshop
カテコツ: ターケット設定	▼ ビルド
- 設定 システムターケットファイル: Chubu テンプピートMakeファイル: a674.	utic 参照 tmf
Make コマント: mk67 「コート"生成のみ	'4rtw Stateflow オフジョン
	OK キャンセル ^ルフ° 適用

設定を変更した場合は適用 ボタンを押して設定を確定してください。 出来ればこの段階で、上記設定を保存する意味で、一旦モデルを保存する事をお勧めしま す。ブロック線図メニューから ファイル(F) → 名前を付けて保存(A) 又は、ファイル(F) →上 書き保存(S) を実行します。

コード生成は、同ダイアログの ビルド ボタンを押してください。

MATLABコマンドウィンドウに、 ### で始まるメッセージが何行か表示されます。 (一部###以外で始まる行が含まれる場合がありますが、これは異常ではありません。) これらの行は全てRTW関連のメッセージです。コード生成に続きコンパイル・リンク作 業が行われ、以下が表示されればコード生成は完了です。 #### Successful completion of RTW build procedure for model: XXXXX (注 XXXXX は作成するモデルの名称です。)

ブロック線図作成後初めてコード生成をする場合と2回目以後の再度コード生成する場合 とでは表示される行数が異なります。これは、ブロック線図変更に無関係のソースファイ ルは2度目のコンパイル作業を省略し、必要最小限のソースファイルのみコンパイルして いる為です。

注)新規以外で作成されたモデルをコード化する場合、弊社ホームページのQ&A「MAT LAB対応ライブラリでよくあるQ&A」を参照してください。

#### 4.3 実行形式の選択

RTWによるDSP用リアルタイムモデルは、その実行方法とモデル計算のきっかけとなるイベントが選択可能です。

実行方法は、リアルタイムモニター又はUILによる方法"パラメータ可変モデル"と、 自動的に実行開始する"スタンドアロンモデル"が可能です。

<u>パラメータ可変モデル</u>は、ステップサイズ、積分アルゴリズム、ゲインブロック等のパラ メータ等が実行時に可変で、データロギング、リアルタイムなモニター等が行えます。未 完成のモデルを評価したり、パラメータを種々変更してテストする場合等に有用です。

**スタンドアロンモデル**は、パラメータ等はRTWにてコード化される時点の設定で固定され、実行時には可変出来ない代わりに、プログラムをDSPにロードするとただちに実行が開始されます。これを応用し、ROM化(オプションハードウェアが必要)する事により、電源投入と同時に自動的に動作を開始するスタンドアロンモデルを作る事ができます。

表 4.3-1 実行方法別モデル機能一覧

名称	自動実行	ROM 化	ロギング	パラメータ変更	モニター
パラメータ可変	×	×	0	0	0
スタンドアロン	0	$\bigcirc$	×	×	×

モデル計算のきっかけとなるイベントは、タイマーイベント、外部割り込みイベントが選 択出来ます。

**タイマーイベント**は、最も一般的で、DSPのタイマーを用いて一定周期のタイマーイベントを発生させ、これにより、ブロック線図の計算を行います。この周期がRTWによるコード生成時の Step size に相当します。

<u>外部割り込みイベント</u>は、ブロック線図の計算を外部からの割り込みイベントをきっかけ として行います。これにより、外部CPUや外部ハードウェアに同期したモデル計算が可 能となります。SIMULINKの可変ステップサイズと似た動作をしますが、SIMULINKの場 合は時間刻みの増減の基準が状態変数の微係数の大小であるのに対し、イベントドリブン は時間刻みが"外部割り込みイベントの発生"に完全に依存します。 実行方法とイベントは、コード生成の際に RTW Option ダイアログへの設定で切り替えます。

イベント	実行方法	上段:Template make file		
		下段:Make command		
タイマー	パラメータ可変	a674.tmf		
		mk674rtw		
	スタンドアロン	a674.tmf		
		mk674rtw ALONE=ON		
外部割り込み	パラメータ可変	a674.tmf		
		mk674rtw EVENTD=ON		
	スタンドアロン	a674.tmf		
		mk674rtw EVENTD=ON ALONE=ON		

表 4.3-2 実行形式・イベント切り替え一覧

☆ Large モデル時 a674.tmf → a674b.tmf

mk674rtw → mk674rtwb を使用してください。

デフォルトは、Matlab 対応ライブラリ Ver5.2.0 以降は Large モデルです。

#### 4.4 作成されるファイル

Real-Time Workshopで作成作業を行なうと、MATLABのカレントディレクトリに、"ブ ロック線図名\_grt\_rtw"という名称のサブディレクトリが生成され、その中に、表 4.4-1に 示すファイルが作成されます。作成作業を行なう前のカレントフォルダーに、これらと同 名のファイルがあると、上書きにより以前の内容は失われてしまいます。カレントフォル ダーにユーザのファイルを置く場合には注意が必要です。

作業は順を追って自動的に行なわれます。最終的に実行に必要となるファイルは、 EXAMPLE.OUTです。

番号	生成ファイル名	作成主	備考
1	EXAMPLE.C	Real-Time Workshop	主となるソースファイル
	EXAMPLE.H		
	EXAMPLE_COMMON.H		
	EXAMPLE_EXPORT.H		
	EXAMPLE_PRM.H		
	EXAMPLE_REG.H		
	EXAMPLE.RTW		
	EXAMPLE.MK		
2	EXAMPLE.LNK	Buil command	実行ファイルの作成に
	EXAMPLE.CMD		必要なファイル
	EXSAMPLE.OPT		
	EXSAMPLE.ITB		
3	*.OBJ	CL6X.EXE	オブジェクトファイル
4	EXAMPLE.OUT	LNK6X.EXE	実行形式ファイル
	EXAMPLE.MAP		番地情報ファイル

表 4.4-1 自動生成されるファイル一覧表

注: EXAMPLE は、ユーザが命名したモデルの名称です。

#### 4.5 実行手順(リアルタイムモニタの場合)

リアルタイムモニタの場合は、Windowsのプログラムマネージャで、リアルタイムモニ タを起動し、これによりロード・実行等を行ないます。この方法は画面上でパラメータや、 起動停止等をマニュアリックに操作するので、自動起動等は行なえませんが、最も柔軟性 に富んだ方です。

詳細は、リアルタイムモニタの章を参照してください。

#### 4.6 実行手順(自動実行の場合)

自動実行タイプの場合は、以下に示す2つのケースについて説明します。

- 1、リアルタイムモニターを用いてサブDSPにロードする場合。
- 2、ROM化する場合。

何れの場合も、リアルタイムモデルはスタンドアロンモデルとして作成されていなければいけません。

<u>リアルタイムモニターを用いてサブDSPにロードする場合</u>は、コード生成作業は全て完 了していますので、後はリアルタイムモニターの"サブDSP"機能でリアルタイムモデ ルの実行ファイルを指定します。

<u>ROM化する場合</u>は、DSP付属ソフトウェアの付属コマンド**UTY674**を用いてROM 化します。詳しくは DSPボードのソフトウェアー・ユーザーズ・マニュアルを参照して ください。

#### 5 ステップサイズについて

#### 5.1 SIMULINK との関係

RTWによるRTモデルを生成する場合、実時間モデルでは、可変時間刻みは実現出来 ません。実時間モデルでは、過去の時刻にさかのぼって計算をする事が出来ないからです。

可変時間刻み(Variable-Step)みは、微係数を監視して、傾きが小さい場合は時間刻みを 粗くして計算省略により時間を短縮すると共に、傾きが大きい場合は時間刻みを細かくし て計算精度を維持する意図を併せ持っています。微係数の傾きが大きい場合は自動的に時 間刻みが細かくなりますが、固定刻みの場合はこれが行われない為、誤差が増大する可能 性があります。

従って、最終的に実時間モデルを作成する予定がある場合、SIMULINK での評価の段階で、 固定刻み(Solver Type を Fixed-Step)にして評価する必要があります。

#### 5.2 ステップサイズのデフォルト

RTMONでは、RTWで生成したRTモデルのデフォルトステップサイズを取り出す 機能を持っています。この機能で取り出せる情報は、モデルの内容により、若干異なりま す。

この機能で取り出せる情報と、SIMULINK(RTWとの関係)は、以下の表の様になっています。

モデルの内容	RTMON のデブオルト
連続時間系のブロックのみ	RTW O Simulation paramet-
	er $\mathcal{O}$ Fixed-step
連続時間系の離散時間系ブロ	一番小さいサンプルタイム
ック	
離散時間系のブロックのみ	(同上)

#### 6 速度向上について

#### **6.1** 実行速度の相違

DSPボード ADSP674-00 では、使用している DSP チップの特性上、プログラムの配置に より、実行速度が異なります。ボード上に、SBSRAM、SDRAMと、チップ内部に オンチップRAMがあります。最も早いのはオンチップRAMですが、チップ上に実装さ れているオンチップRAMは容量に限りがあります。オンチップRAMより外部のSBS RAMの方が容量が大きいので、大きなプログラムは外部に置きます。

#### 6.2 高速化するには

本ソフトでは、ユーザが作るプログラム(ブロック線図)の大きさが判らない為、標準で は全て外部のSBSRAMに実装します。この状態で、希望とする速度が満たせられれば 良いのですが、満たせられない場合、プログラム等の配置をオンチップRAMに変更しま す。

配置を変えるには以下の手順を踏みます。

- 1、MAP変更ツールを使い、配置指定を変更します。
- 2、RTWでコード生成をします。
- 3、メモリーが不足する旨のエラーが出たら1へ戻り、内部に割り付けた領域を外部に戻 します。
- 4、エラーが出なければ完了です。

#### 6.3 MAP変更ツール

MAP変更ツールは、I/Oブロックライブラリのブロック線図に有る、"MAPエディットボタン"(下図)を目的とするブロック線図に貼りつけ、これをダブルクリックします。

### Edit MAP

DSP Memory Map

次のような画面が開きます。

À ADSP67X MapPreparation 設定	×
. text Section	. stack Section
○ 内部メモリ ○ 外部メモリ	○ 内部メモリ ● 外部メモリ
. bss Section	cinit Section
○ 内部メモリ ● 外部メモリ	○ 内部メモリ ● 外部メモリ
cio Section	const Section
○ 内部メモリ ● 外部メモリ	○ 内部メモリ ● 外部メモリ
. data Section	. switch Section
○ 内部メモリ ● 外部メモリ	○ 内部メモリ ● 外部メモリ
. sysmem Section	far Section
○ 内部メモリ ● 外部メモリ	◎ 内部メモリ ○ 外部メモリ
-77111名	
Path: D:¥USER¥Test¥ml53on6x	
untitled	
. CML	,
	0K +Patri

本ソフトではDSPに実装されるユーザプログラムを、それを構成する要素(セクション) 毎に分けて、そのセクション毎に配置する場所をチップの内部か外部か選択できる様になっています。

.text Section 等のグループは、個々のセクションを表しています。

ファイル名のグループは、これらの情報を保存するフォルダーとファイル名を表していま す。この名称は、MAP変更ツールをブロック線図から呼び出した場合は変更してはいけ ません。又、このツールにより自動生成されたファイル(上の例では untitled.cmd)は、 直接変更してはいけません。

配置の変更は、各セクションのグループのラジオボタンで、内部メモリーか外部メモリー かを選択し、 OK ボタンを押します。設定された内容が書き込まれます。

変更後の内容は次回このツール起動時に表示されます。現在の配置を確認する目的でこの ツールを起動した場合は、 キャンセル ボタンを押して下さい。

設定(又は表示)が終わったらMAT変更ツールを終了してください。MAP変更ツール を起動したままでは、MATLAB/SIMULINKの操作は出来ません。

各要素のおよその意味は以下の表の通りです。

番号	セクション名	意味	効果	割付先
1	.text	プログラムの命令コード	0	OCPMEM
2	.bss	大域変数、static な局所変数	0	
3	.cio			
4	.data	ASM 用データ領域		
5	.sysmem	ヒープ領域	0	
6	.stack	システムスタック	0	OCDMEM
7	.cinit	C言語用初期化データ		
8	.const	大域定数、static な局所定数データ		
9	.switch	分岐テーブル	0	
1 0	.far	Far 参照用アドレステーブル	0	

<セクション名と意味>

実行時間に大きく影響を及ぼすと思われるものは表の効果の覧に◎を付けてあります。

#### 6.4 メモリー不足エラー例

メモリーが不足すると、RTW によるコード生成の最後の段階で、MATALB Command Window にエラーメッセージが表示されます。

>>cannot allcate の後ろに割り付けできなかったセクション名(.text 等)とその割付先 (OCDMEM 等) が表示されています。

エラーが出た場合の対策は、表示されたセクション、又は、同じ割付先(OCPMEM/ OCDMEM)の別のセクションを外部メモリーに割り当てます。

R Tモデル自動生成 (MATLAB6.x 対応版)

第1版 2001.03.24 第3版 2003.06.11

中部電機株式会社 CS事業部 TEL 0532-61-9566 FAX 0532-63-1081

# MATLAB 6.x用 I/Oデバイスライブラリ
<< 目次 >>

1	ハー	・ドウ	νェアのセットアップ	;
	1.1	I /	´Oボードアドレスの設定€	;
~		<b>—</b> 1		-
2	MA	TL	AB 6. x 版用フイブフリ	-
	2.1	フロ	マクフイフラリの概要	_
	2.2	フロ		, ,
	2.3	АĽ	SP674-00 テバイスドライバーフロック	3
	2.3.	1	概要	3
	2.3.	2	ホストDP入力デバイスドライバーブロック10	)
	2.3.	3	ホストDP出力デバイスドライバーブロック11	-
	2.3.	4	ホストDP入出力デバイスの概念12	2
	2.3.	5	SIO入力デバイスドライバーブロック13	;
	2.3.	6	SIO出力デバイスドライバーブロック15	;
	2.3.	7	SIO初期化デバイスドライバーブロック16	;
	2.3.	8	サーキュラーバッファ・デバイスドライバブロック17	7
	2.4	АD	OSP674-00 On Board PIO ウィンドウ19	)
	2.4.	1	ADSP674-00 ビット単位入力デバイスドライバブロック 21	-
	2.4.	2	ADSP674-00 ビット単位出力デバイスドライバブロック 22	2
	2.4.	3	ADSP674-00 終了時出力指定ビット単位出力デバイスドライバブロック 23	3
	2.4.	4	ADSP674-00 パラレル入力デバイスドライバブロック 24	Ė
	2.4.	5	ADSP674-00 パラレル出力デバイスドライバブロック 25	;
	2.4.	6	ADSP674-00 終了時出力指定パラレル出力デバイスドライバブロック 26	;
	2.4.	7	ADSP674-00 ポート入力デバイスドライバブロック 27	1
	2.4.	8	ADSP674-00 ポート出力デバイスドライバブロック 28	3
	2.4.	9	ADSP674-00 終了時出力指定 ポート出力デバイスドライバブロック 29	)
	2.5	АD	OSP674-00 On Board PIO AD&DA ウィンドウ30	)
	2.5.	1	ADSP674-00 A/D入力デバイスドライバブロック 31	-
	2.5.	2	ADSP674-00 D/A出力デバイスドライバブロック 32	2
	2.5.	3	ADSP674-00 終了時出力指定D/A出力デバイスドライバブロック 33	}
	2.6	АD	OSP32X−03/53デバイスドライバーブロック	F
	2.6.	1	概要 34	F
	2.6.	2	チャンネル番号とボードとの対応 36	;
	2.6.	3	1チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック	7
	2.6.	4	多チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック 38	3

2.6.5	1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック	39
2.6.6	多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック	40
2.6.7	終了時出力指定1チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック	41
2.6.8	終了時出力指定 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック	42
2.7 A	DSP32X-06/56デバイスドライバーブロック	. 43
2.7.1	概要	43
2.7.2	ポート/ビット番号とボードとの対応	46
2.7.3	ビット単位入力デバイスドライバブロック	48
2.7.4	ポート単位入力デバイスドライバブロック	49
2.7.5	16Bit port単位入力デバイスドライバブロック	50
2.7.6	8Bit port単位入力デバイスドライバブロック	51
2.7.7	ビット単位出力デバイスドライバブロック	52
2.7.8	ポート単位出力デバイスドライバブロック	53
2.7.9	16 Bit port単位出力デバイスドライバブロック	54
2.7.10	8 Bit port単位出力デバイスドライバブロック	55
2.7.11	複数ビット入力デバイスドライバブロック	56
2.7.12	複数ビット出力デバイスドライバブロック	57
2.7.13	終了時出力指定 ビット単位出力デバイスドライバブロック	58
2.7.14	終了時出力指定 ポート単位出力デバイスドライバブロック	59
2.7.15	終了時出力指定 16Bit port単位出力デバイスドライバブロック	60
2.7.16	終了時出力指定 8Bit port単位出力デバイスドライバブロック	61
2.8 A	DSP32X-11/61デバイスドライバーブロック	. 62
2.8.1	概要	62
2.8.2	ビット番号、ポート/チャンネル番号とボードとの対応	64
2.8.3	ビット単位、絶縁入力デバイスドライバブロック	66
2.8.4	ビット単位、絶縁出力デバイスドライバブロック	67
2.8.5	プリセット付きカウンタデバイスドライバブロック	68
2.8.6	カウンタプリセットデバイスドライバブロック	69
2.8.7	終了時出力指定 ビット単位、絶縁出力デバイスドライバブロック	70
2.8.8	複数ビット同時、絶縁入力デバイスドライバブロック	71
2.8.9	複数ビット同時、絶縁出力デバイスドライバブロック	72
2.9 A	DSP32X-13/63デバイスドライバーブロック	. 73
2.9.1	概要	73
2.9.2	チャンネル番号とボードとの対応	75
2.9.3	PGAバイパス	76
2.9.4	1チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック	77

2.9.5	多チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック78
2.9.6	1 チャンネルA/D入力(MP付き)デバイスドライバブロック 79
2.9.7	多チャンネルA/D入力(MP付き)デバイスドライバブロック80
2.9.8	1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック
2.9.9	多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック8
2.9.10	終了時出力指定 1チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック 8
2.9.11	終了時出力指定 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック 84
2.10 A I	DSP324-141デバイスドライバーブロック
2.10.1	概要 89
2.10.2	チャンネル番号とボードとの対応8
2.10.3	1チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック8
2.10.4	多チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック8
2.10.5	1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック
2.10.6	多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック
2.10.7	終了時出力指定1チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック 92
2.10.8	終了時出力指定 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック 9
2.11 Al	DSP324-143デバイスドライバーブロック
2.11.1	概要 94
2.11.2	コネクタとボードとのメモリマップ
2.11.3	CN12 Inputデバイスドライバブロック
2.11.4	CN13 Inputデバイスドライバブロック9
2.11.5	CN12 Outputデバイスドライバブロック
2.11.6	CN13 Outputデバイスドライバブロック
2.11.7	DSP間DP通信アービトレーション10
2.11.8	DSPの前段と後段の意味10
2.12 Al	DSP324-145デバイスドライバーブロック102
2.12.1	概要 102
2.12.2	コネクタとボードとのメモリマップ10
2.12.3	WatchDogデバイスドライバブロック10
2.12.4	Pulse outputデバイスドライバブロック10
2.12.5	Counter 1nputデバイスドライバブロック10
2.12.6	Counter Input with Change reset flagデバイスドライバブロック 108
2.12.7	Counter presetデバイスドライバブロック109
2.12.8	Capture(S) デバイスドライバブロック11
2.12.9	Capture(3)デバイスドライバブロック11
2.12.10	Pwm Output L [S] デバイスドライバブロック112

2.12.11	Pwm Output L (3)デバイスドライバブロック	113
2.12.12	Pwm Output L (S) with Freqデバイスドライバブロック	114
2.12.13	Pwm Output L (3) with Freqデバイスドライバブロック	115
2.12.14	PIO bit In [32] デバイスドライバブロック	116
2.12.15	PIO bit In [16] デバイスドライバブロック	117
2.12.16	PIO paralell in [32] デバイスドライバブロック	118
2.12.17	PIO paralell in [16] デバイスドライバブロック	119
2.12.18	PIO bit out [32] デバイスドライバブロック	120
2.12.19	PIO bit out [16] デバイスドライバブロック	121
2.12.20	PIO bit out with Terminate [32] デバイスドライバブロック	122
2.12.21	PIO bit out with Terminate [16] デバイスドライバブロック	123
2.12.22	PIO paralell out [32] デバイスドライバブロック	124
2.12.23	PIO paralell out [16] デバイスドライバブロック	125
2.12.24	PIO parallel out with Terminate [32] デバイスドライバブロック	126
2.12.25	PIO paralell out with Terminate [16] デバイスドライバブロック	127
2.12.26	From GOTデバイスドライバブロック	128
2.12.27	From GOT[8]デバイスドライバブロック	129
2.12.28	From GOT[16]デバイスドライバブロック	130
2.12.29	From GOT32 デバイスドライバブロック	131
2.12.30	From GOT32 [8]デバイスドライバブロック	132
2.12.31	From GOT32 [16]デバイスドライバブロック	133
2.12.32	To GOTデバイスドライバブロック	134
2.12.33	To GOT[8]デバイスドライバブロック	135
2.12.34	To GOT[16]デバイスドライバブロック	136
2.12.35	To GOT32 デバイスドライバブロック	137
2.12.36	To GOT32 [8]デバイスドライバブロック	138
2.12.37	To GOT32 [16]デバイスドライバブロック	139
2.13 T N	M32DAデバイスドライバーブロック	140
2.13.1	概要	140
2.13.2	1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック	142
2.13.3	多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック	143
2.14 Data	I/O By Excelブロック	144
2.14.1	概要	144
2.14.2	From Excelブロック	145
2.14.3	To Excelブロック	147

3	他の	DSPとの互換性14	18
3	. 1	他のDSPとの互換性14	18

## 1 ハードウェアのセットアップ

#### 1.1 I/Oボードアドレスの設定

DSPボードはI/Oボードの種類を問わず最大4台のI/Oボードを接続できるよう に設計されています。本製品はそれに対応し、合計4台までの各種I/Oボードを接続し た場合を想定しています。各I/Oボードはアドレスで識別しますので、I/Oアドレス の設定を適切に行なわなければいけません。

まず、各I/Oボードに個々のボードを識別する為の番号を、その種類毎に1台目から 割り付ける事とします。例えば4種類のボードを各1台ずつ接続したとすると、何れも1 台目となります。又、同じ種類のボードを複数接続する場合は、ボードの種類別に番号を 飛ばさないように1台目から順に割り付けます。こうして割り付けた各ボードに対して 表 1.1.1 の様にボードアドレスを設定して下さい。ボードアドレスの具体的設定方法は各I /Oボードのハードウェア・ユーザーズ・マニュアルを参照して下さい。

表 1.1.1 ボードアドレス設定表

	I/Oボードの種類			
	ADSP324-03	ADSP324-06	ADSP324-11	ADPS324-13
1台目	900000h	900080h	900100h	900180h
2 台目	900010h	900090h	900110h	900190h
3台目	900020h	9000A0h	900120h	9001A0h
4台目	900030h	9000B0h	900130h	9001B0h

	TM32DA	ADSP324-141	ADSP324-143	ADPS324-145
1台目	900200h	900280h	908000h	901000h
2台目	900220h	9002A0h	90C000h	901200h
3 台目	900240h	9002C0h	910000h	901400h
4台目	900260h	9002E0h	914000h	901600h

# 2 MATLAB 6.x版用ライブラリ

2.1 ブロックライブラリの概要

本製品のブロックライブラリは、SIMULINKの標準ブロックや、オプションのブロ ックセットと同様に、ブロック線図に貼り付けて使用します。こうしたブロック線図を Real-Time Workshop でコード化し、DSP上で実行する際にこれらブロックにより、外部 I/Oとデータ交換が出来ます。

2.2 ブロックライブラリの開き方

ブロックライブラリは、MATLABコマンドウィンドウに次のコマンドを入力します。 >> adsp674

すると、図 2.2-1 ADSP674ウインドウに示すブロックライブラリが開きます。



図 2.2-1 ADSP674ウインドウ

ADSP674ウィンドウには、現在標準で供給されているDSP用のI/Oボード及び DSPボード本体のI/Oに関するデバイスドライバーをボード毎に分類して収納してあ ります。

各 I / Oボードの型番を記したアイコン (ADSP32X-03/53 等)が登録されています。これら アイコンをダブルクリックすることにより、I / Oボードに対応したサブブロックのウィ ンドウを開きます。また、各モデル毎に I / O D e f i n e ブロックが必要です。このブ ロックを1モデルに1ブロック使用してください。内容は、実装する I / Oボードの枚数 を設定するブロックです。このブロックの内容により I / Oをアクセス制御します。

ADSP674-00 デバイスドライバーブロック 2.3

概要 2.3.1

図 2.3-1に、ADSP674-00 (DSPボード) 用デバイスドライバウィンドウを 開いた所を示します。



図 2.3-1 ADSP674-00 ウィンドウ

この中には DSPボード上のI/〇(DPRAM等含む) とのインターフェースを取る ためのデバイスドライバーブロックが登録されています。

HOST (67)	DSPとホストとの間にあるDPRAMを使い、ホストとの間で非
	同期にデータ交換をする為のブロックです。
C Buffer(67)	DSPのサーキュラーバッファ機構を使った高速データバッファ
	リングによるホストへのデータ送信を行うブロックです。高速に処
	理させたいブロック線図で使用する事により、データをバッファリ
	ングする為の負担を低減させることが出来ます。バッファリングし
	たデータは、UILを用いたユーザアプリケーションヘデータで取
	り出す事が出来ます。
SIO in/out/init	DSPのSIOを使ったシリアル送受信を行うブロックです。DS

Pボード間での通信に使用します。

# ADSP674-00 on Board PIO

DSPボード上のPIOをアクセスするブロックを収納してある ADSP674-00 On Bard PIO ウィンドウを開きます。

# ADSP674-00 on Board AD & DA

DSPボード上のアナログIO(AD及びDA)をアクセスするブ ロックを収納してある ADSP674-00 On Bard AD & DA ウィンドウを 開きます。 2.3.2 ホストDP入力デバイスドライバーブロック

ホストDP入力デバイスドライバーブロックは、DSPとホストとの間にあるDPRAM を使い、ホスト-DSP間で非同期にデータ交換を行う為のブロックです。主に、UIL を使って作成したホスト側アプリケーションで、比較的ゆっくりと変化をするデータや、 時々しか変更しないパラメータ等を、ブロック線図上のデバイスと直接交換する場合等に 使用します。通信の概要は、"2.3.4 ホストDP入出力デバイスの概念" を参照してくだ さい。

図 2.3-2 HOST DPRAM in

🔀 DPRAM in1 🛛 🗶						
-Inport (mask)						
Dual-Port-RAM Input port Input from HOST Computer.						
Parameters						
Number of channels (1 to 256) 1						
Default Value(s)						
[0]						
Apply Revert Help Close						

• Number of Channels (1 to 256)

ホストから受け取るデータのチャンネル数を設定します。データはここで設定し た幅のベクトルとしてこのブロックから出力されます。

• Default Value(s)

ホストが未だ一度もデータを送信していない段階でこのブロックから出力される 値を設定します。第一引数 (Number of Channels) で指定した点数の幅を持つ定 数ベクトルを与えます。

このブロックが通信に使用する領域は、DSPから見たメモリーマップの、3800H番 地から連続する256ワードを使っています。3800H番地がベクトルの最初の要素で す。データ形式は、DSPの実数フォーマットですので、UIL以外のアプリケーション で通信する場合はホスト側でIEEEとの間のデータ変換が必要です。

複数のデータを渡す場合、データの同時性は保証されません。つまり、ホストとDSPの アクセスがほぼ同時に起こった場合、データの前半と後半で1時刻分ずれる可能性があり ます。

このブロックは1つのブロック線図に1個しか配置できません。

2.3.3 ホストDP出力デバイスドライバーブロック

ホストDP出力デバイスドライバーブロックは、DSPとホストとの間にあるDPRA Mを使い、ホスト-DSP間で非同期にデータ交換を行う為のブロックです。主に、UI Lを使って作成したホスト側アプリケーションで、比較的ゆっくりと変化をするデータや、 時々しか変更しないパラメータ等を、ブロック線図上のデバイスと直接交換する場合等に 使用します。通信の概要は、"2.3.4 ホストDP入出力デバイスの概念" を参照してくだ さい。

⊠ 2.3-3 HOST DPRAM out

🙀 DPRAM out1	×				
Coutport (mask)					
Dual-Port-RAM Output Output to HOST Computer.					
- Parameters					
Number of channels(1 to 256)					
1					
Apply Revert Help Close					

• Number of Channels (1 to 256)

ホストへ送るデータのチャンネル数を設定します。データはここで設定した幅の ベクトルにまとめてからこのブロックに入力します。

このブロックが通信に使用する領域は、DSPから見たメモリーマップの、3C00H番 地から連続する256ワードを使っています。3C00H番地がベクトルの最初の要素で す。データ形式は、DSPの実数フォーマットですので、UIL以外のアプリケーション で通信する場合はホスト側でIEEEとの間のデータ変換が必要です。

複数のデータを渡す場合、データの同時性は保証されません。つまり、ホストとDSPの アクセスがほぼ同時に起こった場合、データの前半と後半で1時刻分ずれる可能性があり ます。

このブロックは1つのブロック線図に1個しか配置できません。

2.3.4 ホストDP入出力デバイスの概念

ホストDPRAMインターフェースは、DSPボードに実装されているデュアルポート RAM (DPRAM<sup>\*1参考</sup>)を使い、ホストのユーザインターフェースライブラリとDSP 内のRTWによるリアルタイムモデルとの間で、非同期なデータ交換を可能にするもので す。この機能を用いて相互にデータ転送が可能です。

この機能の実装は次の2つの作業で可能となります。

- 1、ホスト側のユーザプログラムにUILライブラリをリンク。
- 2、DSP側のSIMUINKブロック線図にDPライブラリを配置。

次の図はDP-RAMインターフェースのデータ交換の流れを記した図です。



①リアルタイムモデルの初期化時にセットされます。

②ホストプログラムから関数呼び出し時にセットされます。

③RTモデルのステップサイズ毎に読み出しされます。

④RTモデルのステップサイズ毎に書き込まれます。

⑤ホストプログラムから関数呼び出し時点のデータが読み出されます。

\*1参考:デュアルポートRAM (DPRAM) はDSPボードに標準実装されて いる特殊なメモリーで、DSPとホストコンピュータの間で非同期、かつ、 双方向に通信が可能です。 2.3.5 SIO入力デバイスドライバーブロック

SIO入力デバイスドライバーブロックは、DSPのSIOポートを使い、他のDSPボ ードと通信します。

このブロックを使用するには、SIO初期化ブロックを同じブロック線図に配置する必要があります。

図 2.3-4 SIO in

Block Parameters: DSP_SIO in	×
┌ SIO Input (SYNC) (mask) (link)	
ADSP674-00 SIO Input	
Parameters Number of input channels (1 to 255) [1 Input default values(s) [10]	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

• Number of input Channels (1 to 255)

受け取るデータのチャンネル数を設定します。データはここで設定した幅のベク トルとしてこのブロックから出力されます。

Default Value(s)

相手が未だ一度もデータを送信していない段階でこのブロックから出力される値 を設定します。第一引数 (Number of Channels) で指定した点数の幅を持つ定数 ベクトルを与えます。

このブロックから入力されるデータは、送信元DSPが送信した最も新しいデータです。 複数チャンネルのデータを受け取る場合、チャンネル間のデータの同時性は保証されません。

受け取る側と相手側から送信されて来るデータのチャンネル数の整合は、確認されません。 もし、相手DSPが送信したデータの点数が Number of input Channels の設定を超える場 合、超えた分のデータは破棄されます。逆に、Number of input Channels で指定された点 数のデータが送られない場合は、不足するチャンネルからは、Default Value(s) で設定し たデフォルト値を出力します。例えば受信側が5チャンネルで送信側が3チャンネルの場 合、先頭側の3チャンネルには相手から送られたデータが、そして残りは Default Value(s) で設定した値が入力されます。 データはベクトルで出力されますので、個々のチャンネルのスカラーデータが必要な場合は、Demux 等で分解して利用します。

2.3.6 SIO出力デバイスドライバーブロック

SIO出力デバイスドライバーブロックは、DSPのSIOポートを使い、他のDSP(A DSP674-00)に対してデータを送信します。

このブロックを使用するには、SIO初期化ブロックを同じブロック線図に配置する必要 があります。

図 2.3-5	SIO out
---------	---------

Block Parameters: DSP_SIO out	×
SID Output (SYNC) (mask) (link)	
ADSP674-00 SIO Output	
Parameters Number of output channels (1 to 255)	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

Number of output Channels (1 to 255)
 送るデータのチャンネル数を設定します。データはここで設定した幅のベクトル

とをこのブロックに入力します。

このブロックに出力されるデータは、SIOポートに自動的に送信されます。

このブロックへの出力データはベクトルで与えます。複数のスカラーデータを出力する場合は、Mux ブロック等でベクトルにまとめてから出力します。

2.3.7 SIO初期化デバイスドライバーブロック

SIO初期化デバイスドライバーブロックは、SIO入力・出力デバイスドライバーブロックを使う場合に、SIOポートを初期化する為使います。

Block Parameters: DSP_SIO	Init			×
ESIO Initialize (SYNC) (mask)	(link)			
ADSP674-00 SIO Initialize				
Parameters SIO Bit Rate (Bit/Sec	>			
500000				
OK Car	ncel	<u>H</u> elp	<u>A</u> pply	

図 2.3-6 SIO Init

2.3.8 サーキュラーバッファ・デバイスドライバブロック

DSPのメモリー内に高速にデータ保管が行えるサーキューラーバッファを構築し、ここ にデータを貯える為のブロックです。貯えたデータはUIL(オプション)にて取り出し ます。

図 2.3-7 C Buffer(67)

Block Parameters: Circular Buffer (Data transfer to UIL)	×
Circular Buffer (mask)	
ADSP674-00 Circular Buffer	
Parameters	
Number of channels (132767)	
1	
Buffer length (132767)	
1256	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>A</u> pply	

• Number of Channels (1 .. 32767)

このブロックへの入力データの点数を指定します。入力データはベクトルで与えますので、このベクトルの幅と同じです。

• Buffer length (1 .. 32767)

各データの保存する長さを指定します。

データバッファはDSP内のメモリーに確保されます。その概ねの長さは、

バッファ長さ = (データ点数+1) × (データの長さ+ $\alpha$ )

αはバッファの長さの最小単位が2のN乗である事から、その最小単位に切り上げる為の 係数です。この領域は、実行時にヒープ領域から確保されますので、充分な長さのヒープ 領域が必要です。

バッファが確保出来たかどうかは、UILで確認できます。バッファが確保出来なかった 場合は、データの保管は行われません。その場合、データ保管する長さを減らす等の再試 行は、ブロック線図の変更とRTWの再実行により行ってください。

バッファは、サーキュラーバッファと呼ばれる、輪状につながったエンドレスのバッファ を構築しています。バッファ内のデータが満杯になった段階で、新たなデータは最古のデ ータに上書きされ、最新の Buffer length 点のデータが、バッファに残ります。

データはUILにて取り出します。現在何点のデータが格納されているか等の情報は、U

I Lで取り出すことができます。

2.4 ADSP674-00 On Board PIO ウィンドウ
 ADSP674-00 ウィンドウの ADSP674-00 On Board PIO をダブルクリックして開くウィンドウです。ここには DSPボード上に実装されている PIO ポートをアクセスする IO デバイスドライバーが収納されています。



⊠ 2.4-1 ADSP674-00 On Board PIO

• ADSP674-00 TTL bit input

1ビット単位で入力を行うブロックです。

• ADSP674-00 TTL bit output

1ビット単位で出力を行うブロックです。

• ADSP674-00 TTL bit output Terminate output

1ビット単位で出力を行うブロックです。モデルの動作を終了する際に予め指定した状態を出力します。

• ADSP674-00 TTL parallel input

全ビットをパラレルに入力するブロックです。

• ADSP674-00 TTL parallel output

全ビットをパラレルに出力するブロックです。

• ADSP674-00 TTL parallel output Terminate output

全ビットをパラレルに出力するブロックです。モデルの動作を終了する際 に予め指定した状態を出力します。

ADSP674-00 TTL port input

ポート単位で入力を行うブロックです。

• ADSP674-00 TTL port output

ポート単位で出力を行うブロックです。

• ADSP674-00 TTL port output Terminate output

ポート単位で入力を行うブロックです。モデルの動作を終了する際に予め 指定した状態を出力します。

入出力信号名	ビット番号	パラレル	ポート単位
	注1	注2	注3
EXTIN7/ EXTOUT7	7	最後	$2$ $^7$
EXTIN6/ EXTOUT6	6	最後の1つ前	$2^{-6}$
EXTIN5/ EXTOUT5	5	•	2 5
EXTIN4/ EXTOUT4	4	•	$2^4$
EXTIN3/ EXTOUT3	3	•	$2$ $^{3}$
EXTIN2/ EXTOUT2	2	•	$2^{\ 2}$
EXTIN1/ EXTOUT1	1	先頭の次	$2^{1}$
EXTINO/ EXTOUTO	0	先頭	$2^{0}$

表 2.4.1 ビット番号とADSP674-00ボードPI0との対応

- 注1:ビット単位の入出力の場合、各ブロックの初期化ダイアログで指定するビット番号 に相当します。
- 注2:パラレル入出力の場合、ブロック線図との間で受け渡すベクトルの各要素と入出力 信号との関係は表の通りとなります。終了処理付きの場合の終了値も同様です。
- 注3:ポート単位の入出力の場合、各ブロックとブロック線図との間で受け渡すデータは、 各ビットをここに示した重みで加算された値となります。

2.4.1 ADSP674-00 ビット単位入力デバイスドライバブロック

ビット単位入力デバイスドライバブロックは、指定されたポートの指定されたビットを 入力し、結果をスカラーで出力します。このブロックから出力される値は、ボードへの入 カレベルが LOW の時0、HIGH の時1です。入力信号が接続されていないビットは1になり ます。

図 2.4-2 ADSP674-00 TTL bit input

Block Parameters: b	-in			×
Bit input (mask) ADSP674-00 (Bit Input)				
Parameters Input bit numbe 0	er (O to 7)			-
ОК	Cancel	<u>H</u> elp	<u>A</u> pply	

• Input bit number (0 to 7)

入力の対象となるビット番号を指定します。ビット番号とハードウェアとの対応 は、表 2.4.1 (20ページ)を参照してください。 2.4.2 ADSP674-00 ビット単位出力デバイスドライバブロック

ビット単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を受取り、指定されたポ ートの指定されたビットへ出力します。ボードから出力される信号レベルは、このブロッ クへの入力レベルが0の時に LOW、1の時 HIGH です。指定以外のビットの状態は保存され ます。ボードの出力の初期値は全ビット共 LOW です。

図 2.4-3 ADSP674-00 TTL bit output

Block Parameters: b	-out			×
Bit output (mask) ADSP674-00 (Bit Output)			 	
Parameters Output bit num I0	ber (0 to 7)			
ОК	Cancel	<u>H</u> elp	<u>A</u> pply	

• Output bit number (0 to 7)

入力の対象となるビット番号を指定します。ビット番号とハードウェアとの対応 は、表 2.4.1 (20ページ)を参照してください。 2.4.3 ADSP674-00 終了時出力指定ビット単位出力デバイスドライバブロック 終了時出力指定付きビット単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を受 取り、指定されたポートの指定されたビットへ出力します。ボードから出力される信号レ ベルは、このブロックへの入力レベルが0の時に LOW、1の時 HIGH です。指定以外のビッ トの状態は保存されます。ボードの出力の初期値は全ビット共 LOW です。

このブロックは実時間モデルが停止する際に、予め設定した値を出力します。

# 🗵 2.4-4 ADSP674-00 TTL bit output with Terminate output

Block Parameters: b-out2	×
Bit output (mask) ADSP674-00 (Bit output) with teminate output	
Parameters Output bit number (0 to 7) 0 Terminate output (0 or 1) 0	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

- Output bit number (0 to 7)
  入力の対象となるビット番号を指定します。ビット番号とハードウェアとの対応は、表 2.4.1 (20ページ)を参照してください。
  - Terminate output (0 or 1) 実時間モデルが停止する際に出力して欲しい状態を設定します。0でLOW, 1 でHIGHが出力されます。

2.4.4 ADSP674-00 パラレル入力デバイスドライバブロック

パラレル入力デバイスドライバブロックは、PIOポートのデータを読み込み、ビットの数 と同じ点数のベクトルとして入力します。ボードに入力される信号レベルが LOW の時、こ れに該当する信号は0となります。入力が接続されていない信号の値は不定です。

図 2.4-5 ADSP674-00 TTL paralell input

		×
<u>H</u> elp	Apply	
	Help	Help Apply

このブロックの初期化ダイアログには設定すべき項目はありません。

入力信号のビット位置とハードウェアとの対応は、表 2.4.1 (20ページ)を参照してくだ さい。

注意:ビット単位出力デバイスドライバブロックとは同時に使用できません。同時に使用 した場合、このブロックで出力した結果は、ビット単位出力デバイスドライバブロックに より失われます。 2.4.5 ADSP674-00 パラレル出力デバイスドライバブロック

パラレル出力デバイスドライバブロックは、ブロック線図から出力ポートにのビット数 と同じ点数のベクトルを受け取り、個々の要素に対応するビットに出力します。対応する 要素の値が0の場合はLOWを、それ以外の場合はHIGHを出力します。

図 2.4-6 ADSP674-00 TTL paralell output

Block Parameters: pp-out	×
⊢Paralell output (mask)	
ADSP674-00 (Paralell output)	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

このブロックの初期化ダイアログには設定すべき項目はありません。

出力信号のビットの位置とハードウェアとの対応は、表 2.4.1 (20ページ)を参照してく ださい。

注意:ビット単位出力デバイスドライバブロックとは同時に使用できません。同時に使用 した場合、このブロックで出力した結果は、ビット単位出力デバイスドライバブロックに より失われます。 2.4.6 ADSP674-00 終了時出力指定パラレル出力デバイスドライバブロック 終了時出力指定パラレル出力デバイスドライバブロックは、ブロック線図から出力ポートにのビット数と同じ点数のベクトルを受け取り、個々の要素に対応するビットに出力します。対応する要素の値が0の場合はLOWを、それ以外の場合はHIGHを出力します。 このブロックは、実時間モデルが停止する際に予め指定した値を出力します。

図 2.4-7 ADSP674-00 TTL paralell output

Block Parameters: b-out3	×
Bit output (mask) ADSP674-00 (paralell output) with teminate output	
Parameters Terminate output array [[0.0.0.0.0.0.0]	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

• Terminate output array

実時間モデルが停止する際に出力して欲しい値をベクトルで指定します。

出力信号のビットの位置とハードウェアとの対応は、表 2.4.1 (20ページ)を参照してく ださい。

注意:ビット単位出力デバイスドライバブロックとは同時に使用できません。同時に使用 した場合、このブロックで出力した結果は、ビット単位出力デバイスドライバブロックに より失われます。 2.4.7 ADSP674-00 ポート入力デバイスドライバブロック

ポート入力デバイスドライバブロックは、PIO ポートのデータを読み込み、ビットの重み をかけて加算された値を入力します。即ち PIO 入力をバイナリ値として読み込みます。ボ ードに入力される信号レベルが LOW の時、これに該当するビットは0となります。入力が 接続されていない信号の値は不定です。

図 2.4-8 ADSP674-00 TTL port input

Block Parameters: p-in		×
Paralell input (mask)		
ADSP674-00 (Paralell Input)		
OK Cancel	<u>H</u> elp <u>A</u> pply	

このブロックの初期化ダイアログには設定すべき項目はありません。

入力信号のビットの重みとハードウェアとの対応は、表 2.4.1 (20ページ)を参照してく ださい。 2.4.8 ADSP674-00 ポート出力デバイスドライバブロック

ポート出力デバイスドライバブロックは、ブロック線図から受け取った値をバイナリ値 に変換し、PIOポートのへ出力します。バイナリに変換後のビットが0の場合、ボードに出 力される信号レベルは LOW となります。

ラップラウンドによるクリッピングは行っていません。ブロック線図上で値の上下限を 規制してください。

図 2.4-9 ADSP674-00 TTL port output

Block Parameters: p-in			×
Paralell input (mask)			
ADSP674-00 (Paralell Input)			
OK Cancel	<u>H</u> elp	<u>A</u> pply	

このブロックの初期化ダイアログには設定すべき項目はありません。

出力信号のビットの重みとハードウェアとの対応は、表 2.4.1 (20ページ)を参照してください。

2.4.9 ADSP674-00 終了時出力指定 ポート出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定ポート出力デバイスドライバブロックは、ブロック線図から受け取った 値をバイナリ値に変換し、PIOポートのへ出力します。バイナリに変換後のビットが0の場 合、ボードに出力される信号レベルはLOWとなります。

ラップラウンドによるクリッピングは行っていません。ブロック線図上で値の上下限を 規制してください。

このブロックは、実時間モデルが停止する際に予め指定した値を出力します。

Block Parameters: p-out2				×
Paralell output2 (ma ADSP32X-06/56 (Paralell Output) with terminate outpu	sk)			
Parameters Terminate valu J0	e (O to 255)			
ОК	Cancel	<u>H</u> elp	<u>A</u> ppl	У

# ☑ 2.4-10 ADSP674-00 TTL port output terminate output

Terminate value (0 to 255)
 実時間モデルが停止する際に出力して欲しい値を10進数で設定します。

出力信号のビットの重みとハードウェアとの対応は、表 2.4.1 (20ページ)を参照してく ださい。 2.5 ADSP674-00 On Board PIO AD&DA ウィンドウ ADSP674-00 ウィンドウの ADSP674-00 On Board AD & DA をダブルクリックして開くウィ ンドウです。ここには DSP ボード上に実装されている AD や DA ポートをアクセスする IO デ バイスドライバーが収納されています。



🗵 2.5-1 ADSP674-00 On Board AD & DA

• ADSP674-00 AD input

AD から入力を行うブロックです。

• ADSP674-00 DA output

DA への出力を行うブロックです。

• ADSP674-00 DA output Terminate output

DA への出力を行うブロックです。モデルの動作を終了する際に予め指定した状態を出力します。

2.5.1 ADSP674-00 A/D入力デバイスドライバブロック

A/D入力デバイスドライバブロックは、DSPボード上ののA/Dから一括してデータを 入力します。入力の対象となるA/Dチャンネルは、このブロックからの出力は、2の幅 を持つベクトルとなります。ベクトルの最初の要素がチャンネル番号0からのデータです。 このブロックからの出力データの単位は電圧値 [V]です。センサー等の物理単位への変 換はデータ入力後 Gain ブロックを使って行なってください。

🗵 2.5-2 ADSP674-00 A/D input

Block Parameters: 12Bit A/D1	×
- 12Bit A/D1 (mask)	
ADSP674-00 12Bit A/D converter	
Parameters Sampling time (Sec) JO	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

• Sampling time (Sec)

サンプリングの時間間隔を指定します。単位は秒です。ここで指定したサンプリ ングタイムと実時間モデルのステップサイズが異なる場合は、ここで指定された サンプリングタイムでA/D変換が行われます。特殊な場合として、ここに0を 入力すると、実時間モデルのステップサイズ毎にA/D変換が行われます。 2.5.2 ADSP674-00 D/A出力デバイスドライバブロック

D/A出力デバイスドライバブロックは、幅2のベクトルデータを受取り、D/Aへー 括して出力します。このブロックへの入力ベクトルの幅は必ず2でなければいけません。 このブロックへ入力されるベクトルの、最初の要素がチャンネル番号0のD/Aへ出力さ れます。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロック等を使って予め行なってください。

Block Parameters: 128	Bit D/A2			×
_ 12Bit D/A2 (mask)—				
ADSP674-00 12Bit D7	A converter			
OK	Cancel	<u>H</u> elp	<u>A</u> pply	

図 2.5-3 ADSP674-00 D/A output

このブロックの初期化ダイアログには設定すべき項目はありません。

2.5.3 ADSP674-00 終了時出力指定D/A出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定D/A出力デバイスドライバブロックは、幅2のベクトルデータを受取 り、D/Aへ一括して出力します。このブロックへの入力ベクトルの幅は必ず2でなけれ ばいけません。このブロックへ入力されるベクトルの、最初の要素がチャンネル番号0の D/Aへ出力されます。

このブロックはモデルが停止する際に、予め指定した電圧値を出力します。 このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

Block Parameters: 12Bit D/A4 🛛 🛛 🔀		
- 12Bit D/A with terminate output (mask)		
12Bit D/A converter with terminate outputs		
Parameters Terminate output datas (-10 to 10 V) ∬0 01		
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>		

図 2.5-4 ADSP674-00 D/A output

• Terminate output datas (-10 to 10V)

リアルタイムモデルが終了する際にD/Aから出力する値をベクトルで設定しま す。単位は[Volt]です。 2.6 ADSP32X-03/53デバイスドライバーブロック

2.6.1 概要

図 2.6-1に、ADSP32X-03/53(12ビットA/D・D/Aボード)用デバ イスドライバウィンドウを開いた所を示します。



図 2.6-1 ADSP32X-03/53 ドライバウィンドウ

この中にはADSP32X-03/53とのインターフェースを取るための4つのデバ イスドライバーブロックが登録されています。

- A/D input (S) 1チャンネルのA/D入力デバイスドライバブロックです。
- A/D input (M) 多チャンネルのA/D入力デバイスドライバブロックです。
- D/A input (S) 1チャンネルのD/A出力デバイスドライバブロックです。
- D/A input (M) 多チャンネルのD/A出力デバイスドライバブロックです。
- D/A input (S) Terminate output

終了時の出力指定が行える、1チャンネルのD/A出力デバイス ドライバブロックです。

• D/A input (M) Terminate output

終了時の出力指定が行える、多チャンネルのD/A出力デバイス ドライバブロックです。 1 チャンネルの入力(出力)デバイスドライバは、任意のチャンネルからデータを入力 (出力)できます。特定のチャンネルのみをアクセスしたい場合や、アクセスしたいチャ ンネルが連続するチャンネルでない場合に有用です。

多チャンネルの入力(出力)デバイスドライバは、チャンネル番号0から連続する任意 の数のチャンネルからデータを入力(出力)できます。複数のチャンネルをベクトルとし て取り扱う場合や、入力(出力)の為のオーバーヘッドを低減する目的等で連続するチャ ンネルを一括してアクセスする場合等に利用します。

終了時出力指定の行えるデバイスドライバーは、実時間モデルが停止する際に、予め初 期化ダイアログで指定した値を出力します。リアルタイムモニター、UIL、ユーザ定義 関数等で強制停止させた場合にも終了時出力は行われます。それ以外のブロックは実時間 モデルが停止する直前の値を出力し続けます。

1 チャンネル版と多チャンネル版は一度に取り扱うチャンネルの数やチャンネル番号の 指定が異なるのみで、本質的には全く差異はありません。例えば、多チャンネル版で入力 した複数チャンネルのA/D入力データを Demux ブロックで個別の信号に分解したものと、 1 チャンネル版で個々に入力したものとは全く同一として取り扱えます。D/Aの場合も 同様です。特に、A/Dでは、同じサンプリング時間を設定した複数のデバイスドライバ を使用した場合のサンプリングの同時性は保証されています。1 チャンネル版と多チャン ネル版のドライバを混在した場合でも同様です。 2.6.2 チャンネル番号とボードとの対応

ADSP32X-03/53は最大4台使用でき、1台のボードにA/D、D/Aが各 4チャンネル実装されています。ADSP32X-03/53の各デバイスドライバブロ ックはこれらのチャンネルを0~15の連続した論理チャンネル番号として取り扱います。 論理チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.6.1の通りです。ボードの1~4台 目の区別についてはハードウェアのセットアップ(6ページ)を参照してください。

ボード IN/OUTO IN/OUT1 IN/OUT2 IN/OUT3 1台目 23 0 1 72台目 4 5 6 3台目 8 9 10 1 1 4台目  $1\ 2$  $1 \ 3$  $1 \ 4$  $1 \, 5$ 

表 2.6.1 チャンネル番号とADSP32X-03/53ボードとの対応
2.6.3 1 チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック

1 チャンネルA/D入力デバイスドライバブロックは、指定されたチャンネル番号のA /Dからデータを入力します。このブロックからの出力はスカラーとなります。

このブロックからの出力データの単位は電圧値 [V] です。センサー等の物理単位への変換はデータ入力後 Gain ブロックを使って行なってください。

🕱 12Bit A/D1 🛛 🔀
-12Bit A/D1 (mask)
12Bit A/D converter (Single channel)
Parameters
A/D channnel number (0 to 15)
0
Sampling time (Sec)
0.1
Apply Revert Help Close

⊠ 2.6-2 ADSP32X-03/53 A/D input (S)

• A/D channel number (0 to 15)

入力するA/Dのチャンネル番号を0~15の整数で指定します。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.6.1 (36ページ)を参照してください。

Sampling time (Sec) サンプリングの時間間隔を指定します。単位は秒です。ここで指定したサンプリ ングタイムと実時間モデルのステップサイズが異なる場合は、ここで指定された サンプリングタイムでA/D変換が行われます。特殊な場合として、ここに0を 入力すると、実時間モデルのステップサイズ毎にA/D変換が行われます。 2.6.4 多チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック

多チャンネルA/D入力デバイスドライバブロックは、複数チャンネルのA/Dから一 括してデータを入力します。入力の対象となるA/Dチャンネルは、チャンネル番号0か ら連続するチャンネルで、先頭チャンネル番号は0で固定となっています。このブロック からの出力は、指定されたチャンネル数の幅を持つベクトルとなります。ベクトルの最初 の要素がチャンネル番号0からのデータです。

このブロックからの出力データの単位は電圧値 [V] です。センサー等の物理単位への変換はデータ入力後 Gain ブロックを使って行なってください。

🔀 12Bit A/D2 🛛 🔀
- 12Bit A/D2 (mask) (link)
12Bit A/D converter (Multi channel)
Parameters
Number of A/D channels (1 to 16)
16
Sampling time (Sec) 0.1
Apply Revert Help Close

⊠ 2.6-3 ADSP32X-03/53 A/D input (M)

• Number of A/D channels (1 to 16)

入力するA/Dのチャンネル数を1~16の整数で指定します。チャンネル番号 とハードウェアとの対応は、表 2.6.1 (36ページ)を参照してください。

• Sampling time (Sec)

サンプリングの時間間隔を指定します。単位は秒です。ここで指定したサンプリ ングタイムと実時間モデルのステップサイズが異なる場合は、ここで指定された サンプリングタイムでA/D変換が行われます。特殊な場合として、ここに0を 入力すると、実時間モデルのステップサイズ毎にA/D変換が行われます。 2.6.5 1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、スカラーデータを受取り、指定 されたチャンネル番号のD/Aへ出力します。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

🕱 12Bit D/A1	×
- 12Bit D/A1 (mask)	
12Bit D/A converter (Single channel)	
Parameters	
D/A channel number (0 to 15)	
0	
Apply Revert Help	Close

図 2.6-4 ADSP32X-03/53 D/A output (S)

D/A channel number (0 to 15)
 出力するD/Aのチャンネル番号を0~15の整数で指定します。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.6.1 (36ページ)を参照してください。

2.6.6 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、ベクトルデータを受取り、複数 チャンネルのD/Aへ一括して出力します。出力の対象となるD/Aチャンネルは、チャ ンネル番号0から連続するチャンネルで、先頭チャンネル番号は0で固定となっています。 このブロックへの入力ベクトルの幅と、このブロックに指定したチャンネル数とは一致し ていなければいけません。このブロックへ入力されるベクトルの、最初の要素がチャンネ ル番号0のD/Aへ出力されます。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

🏡 12Bit D/A2	x
- 12Bit D/A2 (mask)	7
12Bit D/A converter (Multi channel)	
Parameters	
Number of D/A channels (1 to 16)	
16	J
Apply Revert Help Close	

⊠ 2.6-5 ADSP32X-03/53 D/A output (M)

• Number of A/D channels (1 to 16)

出力するD/Aのチャンネル数を1~16の整数で指定します。チャンネル番号 とハードウェアとの対応は、表 2.6.1 (36ページ)を参照してください。 2.6.7 終了時出力指定1チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付き1チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、スカラーデ ータを受取り、指定されたチャンネル番号のD/Aへ出力します。このブロックは実時間 モデルが停止する際に、予め指定した電圧値を出力します。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

🕵 12Bit D/A3	×
T12Bit D/A3 (mask)	-
12Bit D/A converter (Single channel) with terminate output	
Parameters	
D/A channel number (0 to 15)	
0	
Terminate output data (-10 to 10 V) 0	
Apply Revert Help Close	

🗵 2.6-6 ADSP32X-03/53 D/A output (S) Terminate output

- D/A channel number (0 to 15)
   出力するD/Aのチャンネル番号を0~15の整数で指定します。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.6.1 (36ページ)を参照してください。
  - Terminate output data (-10 to 10V) リアルタイムモデルが終了する際にD/Aから出力する値を設定します。単位は [Volt]です。

2.6.8 終了時出力指定 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付き多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、ベクトルデ ータを受取り、複数チャンネルのD/Aへ一括して出力します。先頭チャンネル番号は0 で固定となっています。このブロックへの入力ベクトルの幅と、このブロックに指定した チャンネル数とは一致していなければいけません。このブロックへ入力されるベクトルの、 最初の要素がチャンネル番号0のD/Aへ出力されます。このブロックはモデルが停止す る際に、予め指定した電圧値を出力します。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

🧏 12Bit D/A4	×
T2Bit D/A4 (mask)	
12Bit D/A converter (Multi channel) with terminate outputs	
Parameters	
Number of D/A channels (1 to 16)	
16	
Terminate output datas (-10 to 10 V) [0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]	
Apply Revert Help	Close

図 2.6-7 ADSP32X-03/53 D/A output (M) Terminate output

• Number of D/A channels (1 to 16)

出力するD/Aのチャンネル数を1~16の整数で指定します。先頭チャンネル 番号は0で固定です。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.6.1 (36 ページ)を参照してください。

• Terminate output data (-10 to 10V)

リアルタイムモデルが終了する際にD/Aから出力する値をベクトルで設定しま す。単位は[Volt]です。

- 2.7 ADSP32X-06/56デバイスドライバーブロック
- 2.7.1 概要

図 2.7-1に、ADSP32X-06/56(TTLレベルPIOボード)用デバイスド ライバウィンドウを開いた所を示します。





この中には、ADSP32X-06/56とのインターフェースを取るための14個の デバイスドライバブロックが登録されています。

- TTL bit input 1ビット単位の入力デバイスドライバです。
- TTL port input ポート単位の入力デバイスドライバです。
- TTL 16Bit input 16ビット単位の入力デバイスドライバです。
- TTL 8Bit input 8ビット単位の入力デバイスドライバです。
- TTL bit output ビット単位の出力デバイスドライバです。
- TTL port output ポート単位の出力デバイスドライバです。
- TTL 16Bit output 16ビット単位の出力デバイスドライバです。
- TTL 8Bit output 8ビット単位の出力デバイスドライバです。
- TTL paralell input 複数ビットの同時入力デバイスドライバです。
- TTL paralell output 複数ビットの同時出力デバイスドライバです。
- TTL bit output Terminate output

終了時の出力指定が行える、ビット単位の出力デバイスドライ バです。

• TTL port output Terminate output

終了時の出力指定が行える、ポート単位の出力デバイスドライ バです。

• TTL 16Bit output Terminate output

終了時の出力指定が行える、16ビット単位の出力デバイスド ライバです。

- TTL 8Bit output Terminate output
  - 終了時の出力指定が行える、8ビット単位の出力デバイスドラ イバです。

ビット単位のデバイスドライバは、任意のポートの任意のビットをランダムにアクセス できます。外部機器で2値化されたデータ、操作スイッチ、リミットセンサー等のデジタ ル信号を取り扱うことができます。

ポート単位のデバイスドライバは、ポートを32ビット符号付き整数として取り扱いま す。データ形式はストレートバイナリで、-2<sup>31</sup> ~ 2<sup>31</sup>-1の範囲のデータとなります。 外部機器でデジタル化されたデータを取り扱うことができます。

複数ビットのデバイスドライバは、複数のビットを同時に入出力します。ビット単位のデ バイスドライバーを複数並べ、Mux (Demux) にてベクトル/スカラーの変換を行ったのと 同等の処理が行えますが、ビットの数が多い場合は、このドライバーの方がビット単位の デバイスドライバーを複数並べるより高速に入出力が行えます。 終了時出力指定の行えるデバイスドライバーは、実時間モデルが停止する際に、予め初期 化ダイアログで指定した値を出力します。リアルタイムモニター、UIL、ユーザ定義関 数等で強制停止させた場合にも終了時出力は行われます。それ以外のブロックは実時間モ デルが停止する直前の値を出力し続けます。 2.7.2 ポート/ビット番号とボードとの対応

ADSP32X-06/56は最大4台使用できます。ADSP32X-06/56に はI/Oポートが1ポートあり、各デバイスドライバブロックはこれらポートに論理ポー ト番号(論理ビット番号)を割り付けて取り扱います。ADSP32X-06/56の各 デバイスドライバブロックが取り扱うポート番号、ビット番号とハードウェアとの対応は、 表 2.7.1 及び 表 2.7.2 の通りです。

ボードの1~4台目の区別についてはハードウェアのセットアップ(6ページ)を参照して ください。

ボード	入出力信号名	ポート番号		
		8ビット単位	16ビット単位	ポート単位
1 4 日	ID/0D00 $\sim$ 07	0	0	
	ID/0D08 $\sim$ 15	1	0	0
	ID/0D16 $\sim$ 23	2	1	0
	ID/0D24 $\sim$ 31	3		
	ID/0D00 $\sim$ 07	4	0	
2台目	ID/0D08 $\sim$ 15	5	2	1
	ID/0D16 $\sim$ 23	6	3	T
	ID/0D24 $\sim$ 31	7		
3 台目	ID/0D00 $\sim$ 07	8	4	
	${ m ID}/{ m OD08}{\sim}15$	9	4	9
	ID/0D16 $\sim$ 23	1 0	5	2
	ID/0D24 $\sim$ 31	1 1	0	
4 台目	ID/0D00 $\sim$ 07	12	- 6	
	${ m ID}/{ m OD08}{\sim}15$	13		2
	ID/0D16~23	1 4	7	ა
	ID/0D24~31	15		

表 2.7.1 ポート番号とADSP32X-06/56ボードとの対応

入出力信星々	ビット番号/ポート単位			
八田川田川石	1 ビット単位	8ビット単位	16ビット単位	ポート単位
ID/OD31	31	符号	符号	符号
ID/OD30	3 0	$2^{6}$	$2^{14}$	$2^{30}$
ID/0D29	29	$2^{5}$	$2^{13}$	2 2 9
ID/0D28	28	$2^4$	$2^{12}$	2 2 8
ID/0D27	2 7	$2^{3}$	$2^{11}$	2 2 7
ID/0D26	26	$2^{2}$	$2^{10}$	$2^{26}$
ID/0D25	2 5	$2^{1}$	2 9	$2^{25}$
ID/0D24	24	$2^{0}$	2 <sup>8</sup>	$2^{24}$
ID/0D23	23	符号	2 7	$2^{23}$
ID/0D22	2 2	$2^{-6}$	$2^{-6}$	$2^{22}$
ID/OD21	21	$2^{5}$	$2^{5}$	$2^{21}$
ID/OD20	2 0	$2^4$	$2^4$	$2^{20}$
ID/OD19	19	$2^{3}$	$2^{3}$	$2^{19}$
ID/OD18	18	$2^{2}$	$2^{2}$	$2^{18}$
ID/OD17	17	$2^{1}$	$2^{1}$	$2^{17}$
ID/OD16	16	$2$ $^{ m 0}$	$2^{0}$	$2^{16}$
ID/OD15	1 5	符号	符号	$2^{15}$
ID/OD14	14	$2^{-6}$	$2^{14}$	$2^{14}$
ID/OD13	13	$2^{5}$	$2^{13}$	$2^{13}$
ID/OD12	1 2	$2^4$	$2^{12}$	$2^{12}$
ID/OD11	11	2 <sup>3</sup>	$2^{11}$	$2^{11}$
ID/OD10	1 0	$2^{2}$	$2^{10}$	$2^{10}$
ID/0D09	9	$2^{1}$	2 <sup>9</sup>	2 9
ID/0D08	8	$2^{0}$	2 <sup>8</sup>	2 <sup>8</sup>
ID/0D07	7	符号	2 7	2 7
ID/0D06	6	$2^{6}$	$2^{-6}$	2 6
ID/0D05	5	$2^{5}$	$2^{5}$	$2^{5}$
ID/0D04	4	$2^4$	$2^4$	$2^4$
ID/OD03	3	2 <sup>3</sup>	2 <sup>3</sup>	$2^{3}$
ID/0D02	2	$2^{2}$	$2^2$	$2^{2}$
ID/OD01	1	2 1	2 1	$2^{1}$
ID/0D00	0	$2^{0}$	$2^{0}$	$2$ $^{0}$

# 表 2.7.2 ビット番号とADSP32X-06/56ボードとの対応

注:各ボード共通

2.7.3 ビット単位入力デバイスドライバブロック

ビット単位入力デバイスドライバブロックは、指定されたポートの指定されたビットを 入力し、結果をスカラーで出力します。このブロックから出力される値は、ボードへの入 カレベルが LOW の時0、HIGH の時1です。入力信号が接続されていないビットは1になり ます。ボードが実装されていないポートの全てのビットは不定です。

🔁 b-in	×
Bit input (mask)	
ADSP32X-06/56	
(Bit Input)	
<b>D</b>	
Parameters	
Input port number (0 to 3)	
0	
Input bit number (0 to 31)	
0	Ш
Apply Revert Help Close	

図 2.7-2 ADSP32X-06/56 TTL bit input

- Input port number (0 to 3)
   入力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.7.1 (46ページ)を参照してください。
- Input bit number (0 to 31)
   入力の対象となるビット番号を指定します。ビット番号とハードウェアとの対応 は、表 2.7.2 (47ページ)を参照してください。

2.7.4 ポート単位入力デバイスドライバブロック

ポート単位入力デバイスドライバブロックは、指定されたポートを入力し、結果をスカ ラーで出力します。このブロックから出力される値は、ボードの各ビットへの入力レベル がLOWの時0、HIGHの時1とした、符号付き32ビット整数とみなした値です。 ボードが実装されていないポートの値は不定です。

🕱 p=in 💌
Paralell input (mask)
ADSP32X-06/56
(Paralell Input)
Parameters
Input port number (0 to 3)
0
Apply Revert Help Close

図 2.7-3 ADSP32X-06/56 TTL port input

• Input port number (0 to 3)

2.7.5 1 6 Bit port 単位入力デバイスドライバブロック

16ビット単位入力デバイスドライバブロックは、指定されたポートを入力し、結果を スカラーで出力します。このブロックから出力される値は、ボードの各ビットへの入力レ ベルがLOWの時0、HIGHの時1とした、符号付き16ビット整数とみなした値です。 入力が接続されていないポート及びボードが実装されていないポートの値は不定です。

#### 図 2.7-4 ADSP32X-06/56 1 6 Bit port input

Block Parameters: p-in1	×
-16 Bit port input (mask) (link) ADSP32X-06/56 (Paralell Input)	
Input port number (0 to 7)	
D	
OK キャンセル ヘルフ°( <u>H</u> ) 適用( <u>A</u> )	

• Input port number (0 to 7)

2.7.6 8 Bit port 単位入力デバイスドライバブロック

8ビット単位入力デバイスドライバブロックは、指定されたポートを入力し、結果をス カラーで出力します。このブロックから出力される値は、ボードの各ビットへの入力レベ ルがLOWの時0、HIGHの時1とした、符号付き8ビット整数とみなした値です。 入力が接続されていないポート及びボードが実装されていないポートの値は不定です。

### ⊠ 2.7-5 ADSP32X-06/56 8 Bit port input

Block Parameters: p-in2	×
-8 Bit port input (mask) (link) ADSP32X-06/56 (Paralell Input)	
Input port number (0 to 15)	
OK <u>キャンセル ヘルフ<sup>o</sup>(H)</u> 道用(G)	

• Input port number (0 to 15)

2.7.7 ビット単位出力デバイスドライバブロック

ビット単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を受取り、指定されたポ ートの指定されたビットへ出力します。ボードから出力される信号レベルは、このブロッ クへの入力レベルが0の時に LOW、1の時 HIGH です。指定以外のビットの状態は保存され ます。ボードの出力の初期値は全ビット共 LOW です。

🔀 b-out 🔀
Bit output (mask)
ADSP32X-06/56
(Bit Output)
Parameters
Output port number (0 to 3)
0
Output bit number (0 to 31)
0
Apply Revert Help Close

図 2.7-6 ADSP32X-06/56 TTL bit output

- Output port number (0 to 3)
   出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.7.1 (46ページ)を参照してください。
- Output bit number (0 to 31)
   出力の対象となるビット番号を指定します。ビット番号とハードウェアとの対応 は、表 2.7.2 (47ページ) を参照してください。

注意:ポート単位出力デバイスドライバブロックとは同じポートを指標できません。同じ ポートを指標した場合、このブロックで出力した結果は、ポート単位出力デバイスドライ バブロックにより失われます。 2.7.8 ポート単位出力デバイスドライバブロック

ポート単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を受取り、符号付き32 ビット整数に変換した後、指定されたポートへ出力します。ボードから出力される信号レ ベルは、変換後の整数の各ビットが0の時に LOW、1の時 HIGH です。

🙀 p-out	x
Paralell output (mask)	
ADSP32X-06/56	
(Paralell Output)	
Parameters	
Output port number (0 to 3)	
0	
Apply Report Help Class	1
Help Close	

図 2.7-7 ADSP32X-06/56 TTL port output

• Output port number (0 to 3)

出力先ポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、 表 2.7.1 (46ページ)を参照してください。

注意:ビット単位出力デバイスドライバブロックとは同じポートを指標できません。同じ ポートを指標した場合、このブロックで出力した結果は、ビット単位出力デバイスドライ バブロックにより失われます。 2.7.9 1 6 Bit port 単位出力デバイスドライバブロック

16ビット単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を受取り、範囲制限 を行った上で符号付き16ビット整数に変換した後、指定されたポートへ出力します。ボ ードから出力される信号レベルは、変換後の整数の各ビットが0の時に LOW、1の時 HIGH です。このブロックが出力できる値は、-2<sup>15</sup>~2<sup>15</sup>-1の範囲です。この範囲を超える 値を出力しようとすると、値が取り扱える範囲に収まる様に、+側は+の、-側は-の最 大値(絶対値が最大の値)に制限されます。従って出力データのラップラウンドは発生し ません。

図 2.7-8 ADSP32X-06/56 16 Bit port output

Block Parameters: p-out2	×
-16 Bit port output (mask) (link) ADSP32X-06/56 (Paralell Output)	
Output port number (0 to 7)	
D	
OK キャンセル ヘルフ*(H) 適用(A)	

Output port number (0 to 7)
 出力先ポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、
 表 2.7.1 (46ページ) を参照してください。

注意:他の出力デバイスドライバブロックとは同じポートを指標できません。同じポート を指標した場合、このブロックで出力した結果は失われ、出力状態は予測不能となります。 2.7.10 8 Bit port 単位出力デバイスドライバブロック

8ビット単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を受取り、範囲制限を 行った上で符号付き8ビット整数に変換した後、指定されたポートへ出力します。ボード から出力される信号レベルは、変換後の整数の各ビットが0の時にLOW、1の時HIGHです。 このブロックが出力できる値は、-2<sup>7</sup>~2<sup>7</sup>-1の範囲です。この範囲を超える値を出力 しようとすると、値が取り扱える範囲に収まる様に、+側は+の、-側は-の最大値(絶 対値が最大の値)に制限されます。従って出力データのラップラウンドは発生しません。

#### ⊠ 2.7-9 ADSP32X-06/56 8 Bit port output

Block Parameters: p-out3	×
-8 Bit port output (mask) (link) ADSP32X-06/56 (Paralell Output)	
- パラメータ	
Output port number (0 to 15)	
D	
OK キャンセル ヘルフ°(H) 適用(A)	J

• Output port number (0 to 15)

出力先ポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、 表 2.7.1 (46ページ)を参照してください。

注意:他の出力デバイスドライバブロックとは同じポートを指標できません。同じポート を指標した場合、このブロックで出力した結果は失われ、出力状態は予測不能となります。 2.7.11 複数ビット入力デバイスドライバブロック

複数ビット入力デバイスドライバブロックは、指定されたポートを入力し、結果をベクトルで出力します。このブロックから出力されるベクトルは幅32のベクトルです。ベクトルの先頭の要素がビット番号0、次がビット番号1の順で、最後の要素がビット番号31に対応します。ベクトルの各要素の値は、ボードの各ビットへの入力レベルが LOW の時0、HIGH の時1です。

ポート入力デバイスドライバはとの相違点は、ポート入力はTTL入力の1ポートを1 つのデータと見なすのに対し、このブロックは1つ1つのビットの状態が個々の信号(0 か1)として入力できます。

ボードが実装されていない場合の値は不定です。

😤 pp=in1	x
Paralell input (mask) ADSP32X-06/56 (TTL Paralell Input)	
Parameters	
Input port number (0 to 3)	
0	
Apply Revert Help Close	

🗵 2.7-10 ADSP32X-06/56 TTL paralell input

• Input port number (0 to 3)

2.7.12 複数ビット出力デバイスドライバブロック

複数ビット出力デバイスドライバブロックは、ベクトルの入力を受取り、各要素に対応 するビットにHIGH又はLOWを出力します。各要素の値が0の時にはLOWを、0以 外の時にはHIGHを出力します。このブロックへの入力は幅32のベクトルを与えます。 ベクトルの先頭の要素がビット番号0、次がビット番号1の順で、最後の要素がビット番 号31に対応します。

ポート出力デバイスドライバはとの相違点は、ポート出力はそのブロックへの入力をバ イナリに変換し、各ビットに対応するTTLポートのビットにHIGH/LOWを出力し ますが、このブロックは入力ベクトルの個々の要素の状態がTTLポートの個々のビット にHIGH/LOWで出力されます。

😯 p-out	x
Paralell output (mask)	
ADSP32X-06/56	
(Paralell Output)	
Parameters	
Output port number (0 to 3)	
0	
Apply Revert Help Close	

図 2.7-11 ADSP32X-06/56 TTL port output

• Output port number (0 to 3)

出力先ポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、 表 2.7.1 (46ページ)を参照してください。

注意:ビット単位出力デバイスドライバブロックとは同じポートを指標できません。同じ ポートを指標した場合、このブロックで出力した結果は、ビット単位出力デバイスドライ バブロックにより失われます。 2.7.13 終了時出力指定 ビット単位出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付きビット単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を受 取り、指定されたポートの指定されたビットへ出力します。ボードから出力される信号レ ベルは、このブロックへの入力レベルが0の時に LOW、1の時 HIGH です。指定以外のビッ トの状態は保存されます。ボードの出力の初期値は全ビット共 LOW です。

このブロックは実時間モデルが停止する際に、予め設定した値を出力します。

### ☑ 2.7-12 ADSP32X-06/56 TTL bit output Terminate output

🔀 b-out1 🛛 🗶
Bit output (mask) ADSP32X-06/56 (Bit output) with teminate output
Parameters
Output port number (0 to 3) 0
Output bit number (0 to 31)
0
Terminate output (0 or 1) 0
Apply Revert Help Close

• Output port number (0 to 3)

出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.7.1 (46ページ)を参照してください。

- Output bit number (0 to 31)
   出力の対象となるビット番号を指定します。ビット番号とハードウェアとの対応 は、表 2.7.2 (47ページ) を参照してください。
- Output bit number (0 or 1)
   実時間モデルが停止する際に出力して欲しい状態を設定します。0でLOW, 1
   でHIGHが出力されます。

注意:ポート単位出力デバイスドライバブロックとは同じポートを指標できません。同じ ポートを指標した場合、このブロックで出力した結果は、ポート単位出力デバイスドライ バブロックにより失われます。 2.7.14 終了時出力指定 ポート単位出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付きポート単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を受 取り、符号付き32ビット整数に変換した後、指定されたポートへ出力します。ボードか ら出力される信号レベルは、変換後の整数の各ビットが0の時にLOW、1の時 HIGH です。 このブロックは、実時間モデルが停止する際に予め指定した値を出力します。

🧏 p=out1	×
Paralell output2 (mask) ADSP32X-06/56 (Paralell Output) with terminate output	
Parameters Output port number (0 to 3) 0	
Terminate value (0 to 0fffffffh) 0	
Apply Revert Help Close	

### ⊠ 2.7-13 ADSP32X-06/56 TTL port output Terminate output

- Output port number (0 to 3)
   出力先ポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、
   表 2.7.1 (46ページ) を参照してください。
- Terminate value (0 to 0ffffffffh)
   実時間モデルが停止する際に出力して欲しい値を16進数で設定します。

注意:ビット単位出力デバイスドライバブロックとは同じポートを指標できません。同じ ポートを指標した場合、このブロックで出力した結果は、ビット単位出力デバイスドライ バブロックにより失われます。 2.7.15 終了時出力指定 16Bit port 単位出力デバイスドライバブロック 終了時出力指定付き16ビット単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力 を受取り、範囲制限を行った上で符号付き16ビット整数に変換した後、指定されたポー トへ出力します。ボードから出力される信号レベルは、変換後の整数の各ビットが0の時 にLOW、1の時 HIGH です。このブロックが出力できる値は、-2<sup>15</sup>~2<sup>15</sup>-1の範囲です。 この範囲を超える値を出力しようとすると、値が取り扱える範囲に収まる様に、+側は+ の、-側は-の最大値(絶対値が最大の値)に制限されます。従って出力データのラップ ラウンドは発生しません。

このブロックは、実時間モデルが停止する際に予め指定した値を出力します。

Block Parameters: p-out4
-16 Bit port output with terminate (mask) (link) ADSP32X-06/56 (Paralell Output) with terminate output
Terminate value (-32768 to 32767)
lo la
OK キャンセル ヘルフ°(H) 適用(A)

🗵 2.7-14 ADSP32X-06/56 16 Bit port output Terminate output

• Output port number (0 to 7)

出力先ポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、 表 2.7.1 (46ページ)を参照してください。

Terminate value (0 to 0ffffffffh)
 実時間モデルが停止する際に出力して欲しい値を16進数で設定します。

注意:他の出力デバイスドライバブロックとは同じポートを指標できません。同じポート を指標した場合、このブロックで出力した結果は失われ、出力状態は予測不能となります。 2.7.16 終了時出力指定 8 Bit port 単位出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付き8ビット単位出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を 受取り、範囲制限を行った上で符号付き8ビット整数に変換した後、指定されたポートへ 出力します。ボードから出力される信号レベルは、変換後の整数の各ビットが0の時にLOW、 1の時 HIGHです。このブロックが出力できる値は、-2<sup>7</sup>~2<sup>7</sup>-1の範囲です。この範囲 を超える値を出力しようとすると、値が取り扱える範囲に収まる様に、+側は+の、-側 は-の最大値(絶対値が最大の値)に制限されます。従って出力データのラップラウンド は発生しません。

このブロックは、実時間モデルが停止する際に予め指定した値を出力します。

Block Parameters: p-out5	×
-8 Bit port output with terminate (mask) (link) ADSP32X-06/56 (Paralell Output) with terminate output	
- パラメーター Output port number (0 to 15)	
	1
Terminate value (-128 to 127)	
0	
OK キャンセル ヘルフ°(H) 適用(益)	

🗵 2.7-15 ADSP32X-06/56 8 Bit port output Terminate output

• Output port number (0 to 15)

出力先ポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、 表 2.7.1 (46ページ)を参照してください。

Terminate value (0 to 0ffffffffh)
 実時間モデルが停止する際に出力して欲しい値を16進数で設定します。

注意:他の出力デバイスドライバブロックとは同じポートを指標できません。同じポート を指標した場合、このブロックで出力した結果は失われ、出力状態は予測不能となります。 2.8 ADSP32X-11/61デバイスドライバーブロック

2.8.1 概要

図 2.8-1に、 ADSP32X-11/61 (PIO&カウンタボード) 用デバイスドラ イバーウィンドウを開いた所を示します。

#### 図 2.8-1 ADSP32X-11/61ドライバウィンドウ



この中には、ADSP32X-11/61とのインターフェースを取るためのデバイス ドライバブロックが登録されています。

- Isolated bit input ビット単位の絶縁入力デバイスドライバブロックです。
- Isolated bit output ビット単位の絶縁出力デバイスドライバブロックです。
- Counter input プリセット付きカウンターデバイスドライバです。
- Counter preset カウンタープリセットデバイスドライバブロックです。
- Isolated bit output Teminate output

終了時の出力指定が行えるビット単位の絶縁出力デバイスドラ イバブロックです。

• Isolated paralell input

複数ビット同時の絶縁入力デバイスドライバブロックです。

Isolated paralell output

複数ビット同時の絶縁出力デバイスドライバブロックです。

ML6.x 用 I/O ライブラリー 62

ビット単位の入出力デバイスドライバは、ADSP32X-11/61ボードの任意の絶 縁入出力ポートの任意のビットに信号を入出力します。アクセスは全てビット単位で行な われます。

プリセット付きカウンターデバイスドライバは、カウンターをアクセスするデバイスド ライバで、初期化時にカウンタを規定の値にセットすることもできます。

カウンタプリセットデバイスドライバは、任意のカウンタを、任意の時刻にプリセット するドライバです。

終了時出力指定の行えるデバイスドライバーは、実時間モデルが停止する際に、予め初 期化ダイアログで指定した値を出力します。リアルタイムモニター、UIL、ユーザ定義 関数等で強制停止させた場合にも終了時出力は行われます。それ以外のブロックは実時間 モデルが停止する直前の値を出力し続けます。

複数ビットのデバイスドライバは、複数のビットを同時に入出力します。ビット単位の デバイスドライバーを複数並べ、Mux (Demux) にてベクトル/スカラーの変換を行ったの と同等の処理が行えますが、ビットの数が多い場合は、このドライバーの方がビット単位 のデバイスドライバーを複数並べるより高速に入出力が行えます。 2.8.2 ビット番号、ポート/チャンネル番号とボードとの対応

ADSP32X-11/61は最大4台使用できます。ADSP32X-11/61ボ ードにはカウンターが4チャンネルと絶縁I/Oポートが1ポート実装されています。A DSP32X-11/61の各デバイスドライバブロックは、これらのポートを0から始 まる連続する論理番号で取り扱います。各デバイスドライバブロックが取り扱うポート番 号、ビット番号とハードウェアとの対応は、表 2.8.1 及び 表 2.8.2 の通りです。 ボードの1~4台目の区別についてはハードウェアのセットアップ (6ページ) を参照して ください。

	カウンタチャンネル番号				
ボード	カウンター 〇	カウンター 1	カウンター 2	カウンター 3	絶縁ポート番号
1 台目	0	1	2	3	0
2台目	4	5	6	7	1
3台目	8	9	1 0	1 1	2
4台目	1 2	1 3	14	1 5	3

表 2.8.1 ポート/チャンネル番号とADSP32X-11/61との対応

ビット番号	絶縁入力信号名	絶縁出力信号名
0	10_00	00_00
1	I0_01	00_01
2	10_02	00_02
3	10_03	00_03
4	10_04	00_04
5	10_05	00_05
6	10_06	00_06
7	10_07	00_07
8	I0_10	00_10
9	I0_11	00_11
1 0	I0_12	00_12
1 1	I0_13	00_13
1 2	I0_14	00_14
1 3	I0_15	00_15
14	I0_16	00_16
1 5	I0_17	00_17
16	10_20	_
17	I0_21	_
18	I0_22	_
19	I0_23	—
2 0	I0_24	_
2 1	I0_25 —	
22	I0_26 —	
2 3	10_27	

# 表 2.8.2 ビット番号とADSP32X-11/61との対応

注1:各絶縁入出力ポート共通

2.8.3 ビット単位、絶縁入力デバイスドライバブロック

ビット単位絶縁入力デバイスドライバブロックは、指定されたポートの指定されたビットを入力し、結果をスカラーで出力します。このブロックから出力される値は、ボードへの入力信号が 0FF の時0、0N の時1です。入力信号が接続されていないビットは0になります。ボードが実装されていないポートの全てのビットは不定です。

🙀 b=in1	×
Bit input (mask)	
ADSP32X-11/61	
(Bit Input)	
P	
Parameters	
Input port number (0 to 3)	
0	
Input bit number (0 to 23)	
0	1
Apply Hevert Help Close	

🗵 2.8-2 ADSP32X-11/61 Isolated bit input

- Input port number (0 to 3)
   入力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.8.1 (64ページ)を参照してください。
- Input bit number (0 to 23)

入力の対象となるビット番号を指定します。指定できるビット番号は0~23で す。ビット番号とハードウェアとの対応は、表 2.8.2 (65ページ)を参照してく ださい。 2.8.4 ビット単位、絶縁出力デバイスドライバブロック

ビット単位絶縁出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力を受取り、指定され たポートの指定されたビットへ出力します。ボードから出力される信号(出力トランジス タ)は、このブロックへの入力レベルが0の時に 0FF、1の時 0N です。指定以外のビット の状態は保存されます。ボードの出力の初期値は全ビット共 0FF です。

🔁 b-out1 🛛 🔀
Bit output (mask)
ADSP32X-11/61 (Bit Output)
Parameters
Output port number (0 to 3)
0
Output bit number (0 to 15)
0
Apply Revert Help Close

図 2.8-3 ADSP32X-11/61 Isolated bit output

- Output port number (0 to 3)
   出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.8.1 (64ページ)を参照してください。
- Output bit number (0 to 15)
   出力の対象となるビット番号を指定します。指定できるビット番号は、0~15
   です。ビット番号とハードウェアとの対応は、表 2.8.2 (65ページ) を参照してください。

2.8.5 プリセット付きカウンタデバイスドライバブロック

プリセット付きカウンタデバイスドライバブロックは、任意のチャンネル番号のカウン ターの値を読み込みます。このブロックの出力はスカラーです。ADSP32X-11/61 ボードの指 定されたカウンターは符号付き32ビット整数として読み込まれ、スカラーに変換されて 出力されます。プリセットの指定を行なった場合、初期化の際に指定した値にプリセット されます。プリセットは初期化の際に1回だけ行なわれます。

🕱 ent 🔀
Counter input (mask) ADSP32X-11/61 (Counter Input)
Parameters
Counter port number (0 to 15) 0
Preset control flag (0:No 1:Yes) 1
Preset value
0
Apply Revert Help Close

⊠ 2.8-4 ADSP32X-11/61 Counter input

• Counter port number (0 to 15)

入力の対象となるカウンタポート番号を指定します。ポート番号とハードウェア との対応は、表 2.8.1 (64ページ)を参照してください。

- Preset controll flag (0:No 1:Yes)
  - 初期化時にカウンタ値のプリセットを行なうか否かを決定します。0又は1を設 定してください。0を設定した場合はプリセットは行ないません。1を設定した 場合は Preset value に設定した値がカウンタに初期化の際(シミュレーション の開始時)に1度だけ設定されます。
- Preset value

Preset controll flag に1を設定した場合、ここに設定した値がカウンターの初 期値として採用されます。 Preset controll flagg に1を設定した場合のみ有効 です。設定できる値は、符号付き32ビット整数(ストレートバイナリ)で表わ せる範囲(-2<sup>31</sup> ~ 2<sup>31</sup>-1)です。 2.8.6 カウンタプリセットデバイスドライバブロック

カウンタプリセットデバイスドライバブロックは、任意のチャンネル番号のカウンター を任意の時期にプリセットするデバイスドライバです。プリセット付きカウンタデバイス ドライバブロックでは、初期化の際に1度しかプリセットできませんが、このブロックを 使用すれば任意の時期に値をプリセットできます。

このブロックには1つのスカラー入力があり、ここに0又は1の値を入力することにより プリセットタイミングを制御します。0が入力されている期間はカウンタはカウント動作 を行ないます。1が入力されるとカウント動作は停止し Preset value で予め設定した値 がカウンタにセットされます。

🔀 set 🛛 🗶
Counter preset (mask)
ADSP32X-11/61
(Counter Preset)
Parameters
Counter port number (0 to 15)
0
Preset value
0
Apply Revert Help Close

☑ 2.8-5 ADSP32X-11/61 Counter preset

• Counter port number (0 to 15)

入力の対象となるカウンタポート番号を指定します。ポート番号とハードウェア との対応は、表 2.8.1 (64ページ) を参照してください。

Preset value

ここに設定した値がカウンターにセットされます。設定できる値は、符号付き3 2ビット整数(ストレートバイナリ)で表わせる範囲( $-2^{31} \sim 2^{31}-1$ )で す。 2.8.7 終了時出力指定 ビット単位、絶縁出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付きビット単位絶縁出力デバイスドライバブロックは、スカラーの入力 を受取り、指定されたポートの指定されたビットへ出力します。ボードから出力される信 号(出力トランジスタ)は、このブロックへの入力レベルが0の時に0FF、1の時0Nです。 指定以外のビットの状態は保存されます。ボードの出力の初期値は全ビット共0FFです。

このブロックは、実時間モデルが終了する際に予め設定しておいた値を出力する事がで きます。

図 2.8-6 ADSP32X-11/61 Isolated bit output Terminate output

<mark>∰</mark> b−out2	×
Bit output 1 (mask)	
ADSP32X-11/61	
(Bit Output) with terminate output	
with terminate output	
- Parameters	
Output port number (0 to 3)	
	_
0. des 4 b) merches (0.5- 45)	
Output bit number (0 to 15)	
Treminate output (0 or 1)	
U	
Apply Revert Help	Close
Apply Hevent Help	

• Output port number (0 to 3)

出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.8.1 (64ページ)を参照してください。

• Output bit number (0 to 15)

出力の対象となるビット番号を指定します。指定できるビット番号は、0~15 です。ビット番号とハードウェアとの対応は、表 2.8.2 (65ページ)を参照して ください。

Terminale output (0 or 1)
 実時間モデルが終了する際に出力したい値を設定します。

2.8.8 複数ビット同時、絶縁入力デバイスドライバブロック

複数ビット同時絶縁入力デバイスドライバブロックは、指定されたポートの全ビットを 入力し、結果をベクトルで出力します。このブロックから出力されるベクトルは、幅が2 4のベクトルで、先頭の要素がビット0、次がビット1の順で、最後の要素がビット23 に対応しています。各要素はボードへの入力信号が OFF の時0、0N の時1です。入力信号 が接続されていないビットは0になります。ボードが実装されていないポートの全てのビットは不定です。



🕦 pp=in2 🛛 💌
Paralell input (mask)
ADSP32X-11/61
(ISO Paralell Input)
_ Parametere
Farameters
Input port number (0 to 3)
0
Apply Revert Help Close

Input port number (0 to 3)
 入力の対象となるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.8.1 (64ページ)を参照してください。

2.8.9 複数ビット同時、絶縁出力デバイスドライバブロック

複数ビット同時絶縁出力デバイスドライバブロックは、ベクトルの入力を受取り、指定 されたポートの各ビットへ出力します。入力するベクトルは幅16のベクトルで、先頭の 要素が出力ビット0、次が出力ビット1の順で、最後の要素が出力ビット15に相当しま す。ボードから出力される信号(出力トランジスタ)は、このブロックへの入力が0の時 に OFF、0以外の時 0N です。



😰 pp=out2	×
SO Paralell output (mask)	
ADSP32X-11/61	
(ISO Paralell Output)	
Parameters	
Output part number (0 to 2)	
o utput port number (0 to 3)	1
0	ł
Apply Revert Help Close	I
	-

 Output port number (0 to 3)
 出力の対象となるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェア との対応は、表 2.8.1 (64ページ)を参照してください。
2.9 ADSP32X-13/63デバイスドライバーブロック

2.9.1 概要

図 2.9-1に、ADSP32X-13/63(16ビットA/D・D/Aボード)用デバ イスドライバウィンドウを開いた所を示します。



図 2.9-1 ADSP32X-13/63 ドライバウィンドウ

この中にはADSP32X-13/63とのインターフェースを取るためのデバイスド ライバーブロックが登録されています。

• A/I	D input	(S)	1チャンネルのA/D入力デバイスドライバブロックです。
			マルチ プレクサー(オプション)が無い場合に利用出来ます。
• A/I	D input	(M)	多チャンネルのA/D入力デバイスドライバブロックです。
			マルチ プレクサー(オプション)が無い場合に利用出来ます。
• A/I	D input	(S) MP	1チャンネルのA/D入力デバイスドライバブロックです。
			マルチ プレクサー(オプション)が有る場合に利用出来ます。
• A/I	D input	(M) MP	多チャンネルのA/D入力デバイスドライバブロックです。
			マルチ プレクサー(オプション)が有る場合に利用出来ます。
• D/A	A input	(S)	1 チャンネルのD/A出力デバイスドライバブロック

です。

- D/A input (M) 多チャンネルのD/A出力デバイスドライバブロックです。
- D/A input (S) Terminate output
  終了時出力指定付きの1チャンネルのD/A出力デバイスドライバブロックです。
- D/A input (M) Terminate output

終了時出力指定付きの多チャンネルのD/A出力デバイスドラ イバブロックです。

1 チャンネルの入力(出力)デバイスドライバは、任意のチャンネルからデータを入力 (出力)できます。特定のチャンネルのみをアクセスしたい場合や、アクセスしたいチャ ンネルが連続するチャンネルでない場合に有用です。

多チャンネルの入力(出力)デバイスドライバは、チャンネル番号0から連続する任意 の数のチャンネルからデータを入力(出力)できます。複数のチャンネルをベクトルとし て取り扱う場合や、入力(出力)の為のオーバーヘッドを低減する目的等で連続するチャ ンネルを一括してアクセスする場合等に利用します。

終了時出力指定の行えるデバイスドライバーは、実時間モデルが停止する際に、予め初 期化ダイアログで指定した値を出力します。リアルタイムモニター、UIL、ユーザ定義 関数等で強制停止させた場合にも終了時出力は行われます。それ以外のブロックは実時間 モデルが停止する直前の値を出力し続けます。

1 チャンネル版と多チャンネル版は一度に取り扱うチャンネルの数やチャンネル番号の 指定が異なるのみで、本質的には全く差異はありません。例えば、多チャンネル版で入力 した複数チャンネルのA/D入力データを Demux ブロックで個別の信号に分解したものと、 1 チャンネル版で個々に入力したものとは全く同一として取り扱えます。D/Aの場合も 同様です。特に、A/Dでは、同じサンプリング時間を設定した複数のデバイスドライバ を使用した場合のサンプリングの同時性は保証されています。1 チャンネル版と多チャン ネル版のドライバを混在した場合でも同様です。 2.9.2 チャンネル番号とボードとの対応

ADSP32X-13/63ボードは最大4台使用できます。ADSP32X-13/ 63ボードにはA/Dが2チャンネル(マルチプレクサーオプションを増設した場合は1 6チャンネル)と、D/Aが2チャンネル実装されています。ADSP32X-13/6 3の各デバイスドライバブロックは、これらのチャンネルを0から始まる連続する論理チャンネル番号として取り扱います。ADSP32X-13/63の各デバイスドライバブ ロックが取り扱うチャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.9.1 及び 表 2.9.2の 通りです。

ボードの1~4台目の区別についてはハードウェアのセットアップ(6ページ)を参照してください。

チャンネル番号とADSP32X-13/63ボードとの対応
------------------------------

ボード	信号名		
	IN/OUT00	IN/OUT01	
1台目	0	1	
2台目	2	3	
3台目	4	5	
4台目	6	7	

表 2.9.1 マルチプレクサが無い場合

表 2.9.2 マルチプレクサが有る場合

ボード		信号名						
	IN00	IN01		IN07	IN10	IN11	•••	IN17
1台目	0	1	•••	7	8	9		1 5
2台目	16	1 7	•••	23	24	25		31
3 台目	32	33		39	4 0	4 1		47
4台目	48	4 9		55	56	57		63

2.9.3 PGAバイパス

マルチプレクサーオプション (ADSP324-12) を追加した場合、A/D変換は、マルチプレクサーを切り替えながら行う為、変換に要する時間が長くなります。これは、A/Dチャンネルの切り替えの際に、ボードに実装されている PGA (Programable Gain Amp) やS/H (Sample & Hold) の応答時間 (セトリングタイム) を待機している為です。この時間の大半はPGAが占めているため、PGAを取り除く (バイパスさせる) 事により大幅に短縮できます。(約304 $\mu$ 秒)

PGAをバイパスするには、以下の点の注意が必要です。

(1)入力がシングルエンドになります。(標準は差動入力です。)

- (2) ハードウェアの改造が必要です。
- (3) ハードウエアの改造を行わずに、ブロックの PGA amp パラメータを0にすると、正 しい値が取り込めません。

詳細については、メーカーにお問い合わせください。

2.9.4 1チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック

1 チャンネルA/D入力デバイスドライバブロックは、指定されたチャンネル番号のA /Dからデータを入力します。このブロックからの出力はスカラーとなります。

このブロックからの出力データの単位は電圧値 [V] です。センサー等の物理単位への変換はデータ入力後 Gain ブロックを使って行なってください。

このデバイスドライバーはマルチプレクサー(オプション)が無い場合のみ利用可能です。

🏡 16Bit A/D1	×
- 16Bit A/D1 (mask)	
16Bit A/D converter (Single channel)	
Parameters	
A/D channel number (0 to 7)	
0	
Sampling time (Sec)	
0	
Apply Revert Help Close	;

⊠ 2.9-2 ADSP32X-13/63 A/D input (S)

- A/D channel number (0 to 7)
  入力するA/Dのチャンネル番号を0~7の整数で指定します。チャンネル番号
  とハードウェアとの対応は、表 2.9.1 (75ページ)を参照してください。
  - Sampling time (Sec) サンプリングの時間間隔を指定します。単位は秒です。ここで指定したサンプリ ングタイムと実時間モデルのステップサイズが異なる場合は、ここで指定された サンプリングタイムでA/D変換が行われます。特殊な場合として、ここに0を 入力すると、実時間モデルのステップサイズ毎にA/D変換が行われます。

2.9.5 多チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック

多チャンネルA/D入力デバイスドライバブロックは、複数チャンネルのA/Dから一 括してデータを入力します。入力の対象となるA/Dチャンネルは、チャンネル番号0か ら連続するチャンネルで、先頭チャンネル番号は0で固定となっています。このブロック からの出力は、指定されたチャンネル数の幅を持つベクトルとなります。ベクトルの最初 の要素がチャンネル番号0からのデータです。

このブロックからの出力データの単位は電圧値 [V] です。センサー等の物理単位への変換はデータ入力後 Gain ブロックを使って行なってください。

このデバイスドライバーはマルチプレクサー(オプション)が無い場合のみ利用可能です。

16Bit A/D2
- 16Bit A/D2 (mask)
16Bit A/D converter (Multi channel)
Parameters
Number of A/D channels (1 to 8) 8
Sampling time (Sec) 0
Apply Revert Help Close

⊠ 2.9-3 ADSP32X-13/63 A/D input (M)

• Number of A/D channels (1 to 8)

入力するA/Dのチャンネル数を1~8の整数で指定します。チャンネル番号と ハードウェアとの対応は、表 2.9.1 (75ページ)を参照してください。

• Sampling time (Sec)

サンプリングの時間間隔を指定します。単位は秒です。ここで指定したサンプリ ングタイムと実時間モデルのステップサイズが異なる場合は、ここで指定された サンプリングタイムでA/D変換が行われます。特殊な場合として、ここに0を 入力すると、実時間モデルのステップサイズ毎にA/D変換が行われます。 2.9.6 1チャンネルA/D入力 (MP付き) デバイスドライバブロック

1 チャンネルA/D入力(MP=マルチプレクサ付き)デバイスドライバブロックは、 指定されたチャンネル番号のA/Dからデータを入力します。このブロックからの出力は スカラーとなります。

このブロックからの出力データの単位は電圧値 [V] です。センサー等の物理単位への変換はデータ入力後 Gain ブロックを使って行なってください。

このデバイスドライバーはマルチプレクサー(オプション)が有る場合のみ利用可能です。

🧱 16Bit A/D1 MP	×
F 16Bit A/D1 MP (mask)	
16Bit A/D converter (Single channel with MP)	
Parameters	
A/D channel number (0 to 63)	
0	
Sampling time (Sec)	
0	
PGA amp (0:bypass,1:use)	
1	
Apply Revert Help	Close

⊠ 2.9-4 ADSP32X-13/63 A/D input (S) MP

• A/D channel number (0 to 63)

入力するA/Dのチャンネル番号を0~63の整数で指定します。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.9.2 (75ページ)を参照してください。

• Sampling time (Sec)

サンプリングの時間間隔を指定します。単位は秒です。ここで指定したサンプリ ングタイムと実時間モデルのステップサイズが異なる場合は、ここで指定された サンプリングタイムでA/D変換が行われます。特殊な場合として、ここに0を 入力すると、実時間モデルのステップサイズ毎にA/D変換が行われます。

• PGA amp (0:bypass, 1:use)

ボード上のPGAを使用しているか否を設定します。通常は1を設定してください。AD変換の高速化の為、PGAのバイパス(2.9.3参照)を実施した場合のみ 0としてください。 2.9.7 多チャンネルA/D入力 (MP付き) デバイスドライバブロック

多チャンネルA/D入力(MP=マルチプレクサ付き)デバイスドライバブロックは、 複数チャンネルのA/Dから一括してデータを入力します。入力の対象となるA/Dチャ ンネルは、チャンネル番号0から連続するチャンネルで、先頭チャンネル番号は0で固定 となっています。このブロックからの出力は、指定されたチャンネル数の幅を持つベクト ルとなります。ベクトルの最初の要素がチャンネル番号0からのデータです。

このブロックからの出力データの単位は電圧値 [V] です。センサー等の物理単位への変換はデータ入力後 Gain ブロックを使って行なってください。

このデバイスドライバーはマルチプレクサー (オプション)が有る場合のみ利用可能です。

🚯 16Bit A/D2 MP	×
- 16Bit A/D2 MP (mask)	
16Bit A/D converter (Multi channel with MP)	
Parameters	
Number of A/D channels (1 to 64) 64	
Sampling time (Sec) 0	
PGA amp (0:bypass,1:use) 1	
Apply Revert Help Close	

⊠ 2.9-5 ADSP32X-13/63 A/D input (M) MP

• Number of A/D channels (1 to 64)

入力するA/Dのチャンネル数を1~64の整数で指定します。チャンネル番号 とハードウェアとの対応は、表 2.9.2 (75ページ)を参照してください。

• Sampling time (Sec)

サンプリングの時間間隔を指定します。単位は秒です。ここで指定したサンプリ ングタイムと実時間モデルのステップサイズが異なる場合は、ここで指定された サンプリングタイムでA/D変換が行われます。特殊な場合として、ここに0を 入力すると、実時間モデルのステップサイズ毎にA/D変換が行われます。

PGA amp (0:bypass,1:use) ボード上のPGAを使用しているか否を設定します。通常は1を設定してくださ い。AD変換の高速化の為、PGAのバイパス(2.9.3参照)を実施した場合のみ Oとしてください。 2.9.8 1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、スカラーデータを受取り、指定 されたチャンネル番号のD/Aへ出力します。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

🕱 16Bit D/A1	×
- 16Bit D/A1 (mask)	
16Bit D/A converter (Single channel)	
Parameters	
D/A channel number (0 to 7)	
0	
Apply Revert Help	Close

図 2.9-6 ADSP32X-13/63 D/A output (S)

D/A channel number (0 to 7)
 出力するD/Aのチャンネル番号を0~7の整数で指定します。チャンネル番号
 とハードウェアとの対応は、表 2.9.1 (75ページ)を参照してください。

2.9.9 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、ベクトルデータを受取り、複数 チャンネルのD/Aへ一括して出力します。出力の対象となるD/Aチャンネルは、チャ ンネル番号0から連続するチャンネルで、先頭チャンネル番号は0で固定となっています。 このブロックへの入力ベクトルの幅と、このブロックに指定したチャンネル数とは一致し ていなければいけません。このブロックへの入力ベクトルの最初の要素がチャンネル番号 0のD/Aへ出力されます。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

16Bit D/A2	x
_ 16Bit D/A2 (mask)	7
16Bit D/A converter (Multi channel)	
Parameters	
Number of D/A channels (1 to 8)	
8	J
Apply Revert Help Close	

図 2.9-7 ADSP32X-13/63 D/A output (M)

• Number of D/A channels (1 to 8)

出力するD/Aのチャンネル数を1~8の整数で指定します。チャンネル番号と ハードウェアとの対応は、表 2.9.1 (75ページ)を参照してください。 2.9.10 終了時出力指定 1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付き1チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、スカラーデ ータを受取り、指定されたチャンネル番号のD/Aへ出力します。このブロックは実時間 モデルが停止する際に、予め指定した電圧値を出力します。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

16Bit D/A3 16Bit D/A3 (mask) 16Bit D.A converter (Single channel) with terminate output
Parameters D/A channel number (0 to 7) 0
Terminate output level (-10 to 10 V) 0
Apply Revert Help Close

🗵 2.9-8 ADSP32X-13/63 D/A output (S) Terminate output

● D/A channel number (0 to 7) 出力するD/Aのチャンネル番号を0~7の整数で指定します。チャンネル番号

とハードウェアとの対応は、表 2.9.1 (75ページ)を参照してください。

Terminate output data (-10 to 10V) リアルタイムモデルが終了する際にD/Aから出力する値を設定します。単位は [Volt]です。 2.9.11 終了時出力指定 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付き 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、ベクトルデ ータを受取り、複数チャンネルのD/Aへ一括して出力します。出力の対象となるD/A チャンネルは、チャンネル番号0から連続するチャンネルで、先頭チャンネル番号は0で 固定となっています。このブロックへの入力ベクトルの幅と、このブロックに指定したチ ャンネル数とは一致していなければいけません。このブロックへの入力ベクトルの最初の 要素がチャンネル番号0のD/Aへ出力されます。

このブロックは実時間モデルが停止する際に、予め指定した電圧値を出力します。 このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

16Bit D/A4 🛛 💌
16Bit D/A4 (mask)
16Bit D/A converter
(Multi channel) with terminate outputs
Parameters
Number of D/A channels (1 to 8)
8
Terminate outputs (-10 to 10 V) [0 0 0 0 0 0 0]
Apply Revert Help Close

図 2.9-9 ADSP32X-13/63 D/A output (M) Terminate output

• Number of D/A channels (1 to 8)

出力するD/Aのチャンネル数を1~8の整数で指定します。チャンネル番号と ハードウェアとの対応は、表 2.9.1 (75ページ)を参照してください。

Terminate output data (-10 to 10V)

リアルタイムモデルが終了する際にD/Aから出力する値をベクトルで設定しま す。単位は[Volt]です。 2.10 ADSP324-141デバイスドライバーブロック

2.10.1 概要

図 2.10-1に、ADSP324-141(12ビットA/D・D/Aボード)用デバイス ドライバウィンドウを開いた所を示します。



図 2.10-1 ADSP324-141 ドライバウィンドウ

この中にはADSP324-141とのインターフェースを取るための6つのデバイス ドライバーブロックが登録されています。

- A/D input (S) 1チャンネルのA/D入力デバイスドライバブロックです。
- A/D input (M) 多チャンネルのA/D入力デバイスドライバブロックです。
- D/A input (S) 1チャンネルのD/A出力デバイスドライバブロックです。
- D/A input (M) 多チャンネルのD/A出力デバイスドライバブロックです。
- D/A input (S) Terminate output

終了時の出力指定が行える、1 チャンネルのD/A出力デバイス ドライバブロックです。

• D/A input (M) Terminate output

終了時の出力指定が行える、多チャンネルのD/A出力デバイス ドライバブロックです。 1 チャンネルの入力(出力)デバイスドライバは、任意のチャンネルからデータを入力 (出力)できます。特定のチャンネルのみをアクセスしたい場合や、アクセスしたいチャ ンネルが連続するチャンネルでない場合に有用です。

多チャンネルの入力(出力)デバイスドライバは、チャンネル番号0から連続する任意 の数のチャンネルからデータを入力(出力)できます。複数のチャンネルをベクトルとし て取り扱う場合や、入力(出力)の為のオーバーヘッドを低減する目的等で連続するチャ ンネルを一括してアクセスする場合等に利用します。

終了時出力指定の行えるデバイスドライバーは、実時間モデルが停止する際に、予め初 期化ダイアログで指定した値を出力します。リアルタイムモニター、UIL、ユーザ定義 関数等で強制停止させた場合にも終了時出力は行われます。それ以外のブロックは実時間 モデルが停止する直前の値を出力し続けます。

1 チャンネル版と多チャンネル版は一度に取り扱うチャンネルの数やチャンネル番号の 指定が異なるのみで、本質的には全く差異はありません。例えば、多チャンネル版で入力 した複数チャンネルのA/D入力データを Demux ブロックで個別の信号に分解したものと、 1 チャンネル版で個々に入力したものとは全く同一として取り扱えます。D/Aの場合も 同様です。特に、A/Dでは、同じサンプリング時間を設定した複数のデバイスドライバ を使用した場合のサンプリングの同時性は保証されています。1 チャンネル版と多チャン ネル版のドライバを混在した場合でも同様です。 2.10.2 チャンネル番号とボードとの対応

ADSP324-141は最大4台使用でき、1台のボードにA/D、D/Aが各16 及び8チャンネル(オプション実装時12チャンネル)実装されています。ADSP32 4-141の各デバイスドライバブロックはこれらのチャンネルを連続した論理チャンネ ル番号として取り扱います。論理チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.10.1及び表 2.10.2の通りです。ボードの1~4台目の区別についてはハードウェアのセットア ップ(6ページ)を参照してください。

表 2.10.1 入力チャンネル番号とADSP324-141ボードとの対応

ボード	IN0	IN1	•••	IN14	IN15
1台目	0	1	•••	14	15
2台目	16	1 7	•••	3 0	3 1
3台目	32	33	•••	4 6	4 7
4台目	48	49	•••	62	63

表 2.10.2 出力チャンネル番号とADSP324-141ボードとの対応

ボード	OUT0	OUT1	•••	OUT6	OUT7
1台目	0	1	•••	6	7
2台目	8	9	•••	14	15
3台目	16	1 7	•••	22	23
4台目	24	26	•••	3 0	31

ボード	OUT0	OUT1	•••	OUT10	OUT11
1台目	0	1		1 0	1 1
2台目	1 2	13		22	23
3台目	24	2 5		3 4	3 5
4台目	36	37		4 6	4 7

(D/AのCH 増設オプション有りの場合)

2.10.3 1 チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック

1 チャンネルA/D入力デバイスドライバブロックは、指定されたチャンネル番号のA /Dからデータを入力します。このブロックからの出力はスカラーとなります。

このブロックからの出力データの単位は電圧値 [V] です。センサー等の物理単位への変換はデータ入力後 Gain ブロックを使って行なってください。

Block Parameters: A/D1	×
- ADSP234-141 A/D1 (mask)	
12Bit A/D converter (Single channel)	
Parameters A/D channnel number (0 to 63) I0	
Sampling time (Sec) 0	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

図 2.10-2 ADSP324-141 A/D input (S)

• A/D channel number (0 to 63)

入力するA/Dのチャンネル番号を0~63の整数で指定します。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.10.1 (87ページ)を参照してください。

• Sampling time (Sec)

サンプリングの時間間隔を指定します。単位は秒です。ここで指定したサンプリ ングタイムと実時間モデルのステップサイズが異なる場合は、ここで指定された サンプリングタイムでA/D変換が行われます。特殊な場合として、ここに0を 入力すると、実時間モデルのステップサイズ毎にA/D変換が行われます。 2.10.4 多チャンネルA/D入力デバイスドライバブロック

多チャンネルA/D入力デバイスドライバブロックは、複数チャンネルのA/Dから一 括してデータを入力します。入力の対象となるA/Dチャンネルは、チャンネル番号0か ら連続するチャンネルで、先頭チャンネル番号は0で固定となっています。このブロック からの出力は、指定されたチャンネル数の幅を持つベクトルとなります。ベクトルの最初 の要素がチャンネル番号0からのデータです。

このブロックからの出力データの単位は電圧値 [V] です。センサー等の物理単位への変換はデータ入力後 Gain ブロックを使って行なってください。

Block Parameters: A/D2	×
ADSP234-141 A/D2 (mask)	
12Bit A/D converter (Multi channel)	
Parameters Number of A/D channels (1 to 64)	
164	
Sampling time (Sec)	
IU	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

図 2.10-3 ADSP324-141 A/D input (M)

• Number of A/D channels (1 to 64)

入力するA/Dのチャンネル数を1~64の整数で指定します。チャンネル番号 とハードウェアとの対応は、表 2.10.1 (87ページ)を参照してください。

• Sampling time (Sec)

サンプリングの時間間隔を指定します。単位は秒です。ここで指定したサンプリ ングタイムと実時間モデルのステップサイズが異なる場合は、ここで指定された サンプリングタイムでA/D変換が行われます。特殊な場合として、ここに0を 入力すると、実時間モデルのステップサイズ毎にA/D変換が行われます。 2.10.5 1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、スカラーデータを受取り、指定 されたチャンネル番号のD/Aへ出力します。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

# 図 2.10-4 ADSP324-141 D/A output (S)

Block Parameters: D/A1	×
ADSP234-141 D/A1 (mask)	
12Bit D/A converter (Single channel)	
Parameters D/A channel number (0 to 31) J0	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

• D/A channel number (0 to 31)

出力するD/Aのチャンネル番号を0~31の整数で指定します。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.10.2 (87ページ)を参照してください。

2.10.6 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、ベクトルデータを受取り、複数 チャンネルのD/Aへ一括して出力します。出力の対象となるD/Aチャンネルは、チャ ンネル番号0から連続するチャンネルで、先頭チャンネル番号は0で固定となっています。 このブロックへの入力ベクトルの幅と、このブロックに指定したチャンネル数とは一致し ていなければいけません。このブロックへ入力されるベクトルの、最初の要素がチャンネ ル番号0のD/Aへ出力されます。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

Block Parameters: D	/A2			×
FADSP234-141 D/A2	2 (mask) — — —			
12Bit D/A converter (Multi channel)				
Parameters Number of D/A	channels (1 t	o 32)		_
102				
OK	Cancel	<u>H</u> elp	<u>A</u> pply	

⊠ 2.10-5 ADSP324-141 D/A output (M)

Number of A/D channels (1 to 32) 出力するD/Aのチャンネル数を1~32の整数で指定します。チャンネル番号 とハードウェアとの対応は、表 2.10.2 (87ページ)を参照してください。 2.10.7 終了時出力指定1チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付き1チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、スカラーデ ータを受取り、指定されたチャンネル番号のD/Aへ出力します。このブロックは実時間 モデルが停止する際に、予め指定した電圧値を出力します。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

# ⊠ 2.10-6 ADSP324-141 output (S) Terminate output

Block Parameters: D/A3	×
ADSP234-141 D/A3 (mask)	
12Bit D/A converter (Single channel) with terminate output	
Parameters D/A channel number (0 to 31) I0	
Terminate output data (-10 to 10 V)	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

- D/A channel number (0 to 31)
  出力するD/Aのチャンネル番号を0~31の整数で指定します。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.10.2 (87ページ)を参照してください。
- Terminate output data (-10 to 10V)

リアルタイムモデルが終了する際にD/Aから出力する値を設定します。単位は [Volt]です。 2.10.8 終了時出力指定 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

終了時出力指定付き多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、ベクトルデ ータを受取り、複数チャンネルのD/Aへ一括して出力します。先頭チャンネル番号は0 で固定となっています。このブロックへの入力ベクトルの幅と、このブロックに指定した チャンネル数とは一致していなければいけません。このブロックへ入力されるベクトルの、 最初の要素がチャンネル番号0のD/Aへ出力されます。このブロックはモデルが停止す る際に、予め指定した電圧値を出力します。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

Block Parameters: D/A4	×
ADSP234-141 D/A4 (mask)	
12Bit D/A converter (Multi channel) with terminate outputs	
Parameters Number of D/A channels (1 to 32)  32	
Terminate output datas (-10 to 10 V)  T0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

⊠ 2.10-7 ADSP324-141 D/A output (M) Terminate output

• Number of D/A channels (1 to 32)

出力するD/Aのチャンネル数を1~32の整数で指定します。先頭チャンネル 番号は0で固定です。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.10.2 (87 ページ)を参照してください。

Terminate output data (-10 to 10V)
 リアルタイムモデルが終了する際にD/Aから出力する値をベクトルで設定します。単位は[Volt]です。

2.11 ADSP324-143デバイスドライバーブロック

2.11.1 概要

図 2.11-1に、ADSP324-143(DP RAMボード)用デバイスドライバウィ ンドウを開いた所を示します。



図 2.11-1 ADSP324-143 ドライバウィンドウ

この中にはADSP324-143とのインターフェースを取るための4つのデバイス ドライバーブロックが登録されています。

- CN12 input 前段 DSP との間にある DP R AMを使い、前段 DSP からデータ を受け取るデバイスドライバブロックです。
   CN13 input 後段 DSP との間にある DP R AMを使い、後段 DSP からデータ を受け取るデバイスドライバブロックです。
- CN12 output
  前段 DSP との間にある DPRAMを使い、前段 DSP ヘデータを 渡すデバイスドライバブロックです。
- CN13 output
  後段 DSP との間にある DPRAMを使い、後段 DSP ヘデータを 渡すデバイスドライバブロックです。

2.11.2 コネクタとボードとのメモリマップ

ADSP324-143は、DSPボード1枚に対して最大4台使用できます。コネク タ番号とDSPボードのメモリ対応は、表 2.11.1の通りです。ボードの1~4台目の区別 についてはハードウェアのセットアップ(6ページ)を参照してください。

表 2.11.1 コネクタとADSP324-143ボードメモリマップ

ボード	ボード番号	CN12	CN13
1台目	0	$908000\mathrm{h}{\sim}908\mathrm{FFFh}$	909000 h $\sim$ 909FFF h
2台目	1	90C000h~90CFFF h	90D000h $\sim$ 90DFFF h
3台目	2	910000 h ∼910FFF h	$911000\mathrm{h}{\sim}911\mathrm{FFF}\mathrm{h}$
4台目	3	$914000\mathrm{h}{\sim}914\mathrm{FFF}\mathrm{h}$	$915000\mathrm{h}{\sim}915\mathrm{FFF}\mathrm{h}$

2.11.3 CN12 Inputデバイスドライバブロック

CN12 Inputデバイスドライバーは、コネクタ12を使用し、DSPとDSP を接続するパイプラインボード(オプション)を用いて、前段DSPとの間で非同期にデ ータ交換を行うためのブロックです。マルチプロセッシングを構成した場合、DSPボー ド間の通信をホストコンピュータのバスを介さずに直接DSPボード間で交信することが できます。

🗵 2.11-2 ADSP324-143 CN12 Input

Block Parameters: CN12 in	×
CN12 Input (mask) (link)	
CN12 Input	
- ハ°ラメータ	
Board NO (0 to 3 )	
0	
Number of channels (1 to 2045)	
1	
Default Values [0]	
[0]	1
OK <u>キャンセル ハルフ°(H)</u> 適用( <u>A</u> )	

• Board NO (0 to 3)

ADSP324-143のボード番号を0~3の整数で指定します。ボード番号とハードウェ アとの対応は、表 2.11.1(95ページ)を参照してください。

• Number of channels (1 to 2045)

相手 DSP から受け取るデータのチャネル数を設定します。データはここで設定した幅のベクトルとしてこのブロックから出力されます。

• Default Values [0]

相手 DSP が未だ一度もデータを送信していない段階でこのブロックから出力され る値を設定します。第二引数で指定した点数の幅をもつ定数ベクトル又は空ベク トル([])を与えます。空ベクトル時は、第二引数の幅のデータ0ベクトルを与 えたことと同一になります。

複数のデータを渡す場合の、データの同時性は保証されています。詳しくは、"DSP間D P通信アービトレーション"(100ページ)を参照してください。

2.11.4 CN13 Inputデバイスドライバブロック

CN13 Inputデバイスドライバーは、コネクタ13を使用し、DSPとDSP を接続するパイプラインボード(オプション)を用いて、後段DSPとの間で非同期にデ ータ交換を行うためのブロックです。マルチプロセッシングを構成した場合、DSPボー ド間の通信をホストコンピュータのバスを介さずに直接DSPボード間で交信することが できます。

図 2.11-3ADSP324-143 CN13 Input

Block Parameters: CN13 in	×
-CN13 Input (mask) (link) Dual-Port RAM CN13 Input	
- パラメータ	
Board NO (0 to 3 )	
0	
Number of channels (1 to 2045)	
1	1
Default Values [0]	
[0]	
OK キャンセル ヘルフ <sup>*</sup> ( <u>H</u> ) 適用( <u>A</u> )	

- Board NO (0 to 3)
  ADSP324-143のボード番号を0~3の整数で指定します。ボード番号とハードウェ アとの対応は、表 2.11.1(95ページ)を参照してください。
- Number of channels (1 to 2045)

相手 DSP から受け取るデータのチャネル数を設定します。データはここで設定した幅のベクトルとしてこのブロックから出力されます。

• Default Values [0]

相手 DSP が未だ一度もデータを送信していない段階でこのブロックから出力され る値を設定します。第二引数で指定した点数の幅をもつ定数ベクトル又は空ベク トル([])を与えます。空ベクトル時は、第二引数の幅のデータ0ベクトルを与 えたことと同一になります。

複数のデータを渡す場合の、データの同時性は保証されています。詳しくは、"DSP間D P通信アービトレーション"(100ページ)を参照してください。

2.11.5 CN12 Outputデバイスドライバブロック

CN12 Outputデバイスドライバーは、コネクタ12を使用し、DSPとDS Pを接続するパイプラインボード(オプション)を用いて、前段DSPとの間で非同期に データ交換を行うためのブロックです。マルチプロセッシングを構成した場合、DSPボ ード間の通信をホストコンピュータのバスを介さずに直接DSPボード間で交信すること ができます。

### 図 2.11-4ADSP324-143 CN12 Output

Block Parameters: CN12 out	×
CN12 Output (mask) (link) Dual-Port RAM CN12 Output	
Board NO (0 to 3)	
	1
Number of channels (1 to 2045)	
1	1
OK <u>キャンセル ハルフペH</u> ) 適用(益)	

- Board NO (0 to 3)
  ADSP324-143のボード番号を0~3の整数で指定します。ボード番号とハードウェ アとの対応は、表 2.11.1(95ページ)を参照してください。
- Number of channels (1 to 2045)
  相手 DSP へ渡すデータのチャネル数を設定します。データはここで設定した幅の ベクトルをこのブロックに入力します。

複数のデータを渡す場合の、データの同時性は保証されています。詳しくは、"DSP間D P通信アービトレーション"(100ページ)を参照してください。

2.11.6 CN13 Outputデバイスドライバブロック

CN13 Outputデバイスドライバーは、コネクタ13を使用し、DSPとDS Pを接続するパイプラインボード(オプション)を用いて、後段DSPとの間で非同期に データ交換を行うためのブロックです。マルチプロセッシングを構成した場合、DSPボ ード間の通信をホストコンピュータのバスを介さずに直接DSPボード間で交信すること ができます。

#### 図 2.11-5 ADSP324-143 CN13 Output

Block Parameters: CN13 out	×
-CN13 Output (mask) (link) Dual-Port RAM CN13 Output	
Board NO (0 to 3)	
	1
Number of channels (1 to 2045)	
1	
OK キャンセル ヘルフ <sup>ペ</sup> H) 適用(品)	

- Board NO (0 to 3)
  ADSP324-143のボード番号を0~3の整数で指定します。ボード番号とハードウェ アとの対応は、表 2.11.1(95ページ)を参照してください。
- Number of channels (1 to 2045)
  相手 DSP へ渡すデータのチャネル数を設定します。データはここで設定した幅の ベクトルをこのブロックに入力します。

複数のデータを渡す場合の、データの同時性は保証されています。詳しくは、"DSP間D P通信アービトレーション"(100ページ)を参照してください。

2.11.7 DSP間DP通信アービトレーション

DSP間のDPRAM通信デバイスブロックによる交信は、データの同時性(ブロック から取り出したデータ(送ったデータ)が全て同一時刻である事)を保証しています。つ まり、「データの前半が後半より1時刻(ステップサイズ)分、昔のデータであった」等と いうことが無いように、送る側と受ける側でフラグを用いたソフトウェア同期処理を行っ ています。

これは、複数のDSPが異なる周期で計算を行う、非同期処理間でデータを交換する為に は必要な機構です。

本ソフトウェアでは、データの同時性は、以下の考え方によりアービトレーションしてい ます。

1、書き込み側の要求が先に発生した場合

読み出し側は書き込み側が完了するまで待機して後読み出す。

2、読み出し側の要求が先に発生した場合

書き込み側は読み出しみ側が完了するまで待機して後書き込む。

3、両方の要求が同時に発生した場合

読み出し側は書き込み側が完了するまで待機して後読み出す。

上記3項は、同時の場合は、最新のデータを渡す為、読み出し側が待機します。

2.11.8 DSPの前段と後段の意味

DSP間のDPRAM通信デバイスブロックには、前段(FWD)と後段(BWD)が あります。前段とは当該DSPボードに接続されているパイプラインボード(ADSP324-143 等)のコネクターCN12の先に接続されたDSPボードであり、後段とは同CN13の 先に接続されているDSPボードの事を表します。つまり、前段・後段の関係は、パイプ ラインボードの接続がどうなっているかにより決定され、個々のDSPボードのボード番 号には全く関係ありません。

以下に簡単な例を示します。説明の便宜上各DSPにはボード番号0、1、2と番号を 付けたとします。下の図では、真中のDSPボード(ボード番号1)から見て前段とは、 同ボードに接続されたパイプラインボードのCN12に接続されたDSPボードですから、 ボード番号0が前段になり、同様に後段は、同ボードに接続されたパイプラインボードの CN13に接続されたDSPボードですから、ボード番号2が後段になります。 図のブロ ック線図を結ぶ破線矢印 …> は信号の流れを表しています。



ML6.x 用 I/O ライブラリー 101

2.12 ADSP324-145デバイスドライバーブロック

2.12.1 概要

図 2.12-1に、ADSP324-145用デバイスドライバウィンドウを開いた所を示します。



🙀 Library: Adsp32x/ADS	P324-145			
_ファイル(E) 編集(E) 表別	示── 書式① ^ルプ(	Ή)		
		ADSP324-14 Multi Function B	5 ioard	
WatchDog	Pulse	Capture	PWM	
ADSP324-145 Set Watch Dog	ADSP324-145	ADSP324-145 Capture (S)	ADSP324-145 Pwm Output L (S) ADSP324-145 Pwm Output L (S) Pwm Output (S)	
Co	unter	ADSP324-145	ADSP324-145 ADSP324-145	
ADSP324-145 Counter Input	ADSP324-145 Counter preset	capture (3) capture2	Pwm Output L (3) pwm2 pwm6	
cnt1	set		ADSP324-145 Pwm Output L (S) Pwm Output (S)	GOT
ADSP324-145 Counter Input > Change Reset			with freq with freq pwm3 pwm7	
onalige Reset			ADSP324-145 Pwm Output L (3) Pwm Output L (3)	
			<u>}</u> with freq pwm4pwm8	

この中にはADSP324-145とのインターフェースを取るための22のデバイス ドライバーブロックが登録されています。

- watch dog ウォッチドグタイマ
- Pulse Output パルス出力デバイスドライバです。
- Counter Input プリセット付カウンタデバイスドライバです。
- Counter preset カウンタープリセットドライバです。
- Capture[S] 単相モードのキャプチャデバイスドライバです。
- Capture[3] 3相モードのキャプチャデバイスドライバです。
- Pwm Output[S] 単相モードのPWM出力デバイスドライバです。
- Pwm Output[3] 3相モードのPWM出力デバイスドライバです。
- PIO Set Time PIO のハンドリング信号の ON/遅延時間設定デバイスドライバです。
- PIO bit In[x] ビット入力デバイスドライバです。
- PIO Paralell In[x] 複数ビット同時入力デバイスドライバです。
- PIO bit Out[x] ビット出力デバイスドライバです。
- PIO Paralell Out[x] 複数ビット同時出力デバイスドライバです。
- GOT GOT GOT 操作用デバイスドライバです。

2.12.2 コネクタとボードとのメモリマップ

ADSP324-145は、DSPボード1枚に対して最大4台使用できます。コネク タ番号とDSPボードのメモリ対応は、表 2.12.1 の通りです。ボードの1~4台目の区 別についてはハードウェアのセットアップ(6ページ)を参照してください。

表 2.12.1 コネクタとADSP324-145ボードメモリマップ

ボード	ボード釆号	ADSP324-145		
		ADSP324-00A	ADSP674 シリース゛	
1台目	0	00901000h	03004000h	
2台目	1	00901200h	03004800h	
3台目	2	00901400h	03005000h	
4台目	3	00901600h	03005800h	

表 2.12.2 ADSP324-145カウンタチャネル番号対応

	カウンタチャンネル番号				
ボード	カウンター 〇	カウンター 1	カウンター 2	カウンター 3	絶縁ポート番号
1台目	0	1	2	3	0
2台目	4	5	6	7	1
3台目	8	9	1 0	1 1	2
4台目	1 2	13	14	15	3

表 2.12.3 ADSP324-145キャプチャ・PWM・パルスチャネル番号対応

	キャプチャ・PWM・パルスチャンネル番号			
ボード	CH0	CH1	CH 2	СН3
1 台目	0	1	2	3
2台目	4	5	6	7
3台目	8	9	10	1 1
4 台目	1 2	13	14	1 5

	ポート0	ポート0	ポート2	ポート2
ボード	OUT	ΙN	OUT	ΙN
1 台目	0	1	2	3
2 台目	4	5	6	7
3台目	8	9	10	11
4 台目	12	13	14	15

表 2.12.4 ADSP324-145PIOポート番号対応

表 2.12.5 ADSP324-145ボードPI0とビット番号の対応

入出力信号名	ビット番号	パラレル	ポート単位
	注1	注2	注3
SIG031 / SIG331	31	最後	$2^{31}$
SIG030 / SIG330	30	最後の1つ前	$2^{30}$
•	•	•	•
•	•	•	•
SIG006 / SIG306	6	•	$2^{6}$
SIG005 / SIG305	5	•	$2$ $^{5}$
SIG004 / SIG304	4	•	$2^4$
SIG003 / SIG303	3	•	$2$ $^3$
SIG002 / SIG302	2	•	$2^{2}$
SIG001 / SIG301	1	先頭の次	$2^{1}$
SIG000 / SIG300	0	先頭	$2^{0}$

注1:ビット単位の入出力の場合、各ブロックの初期化ダイアログで指定するビット番号 に相当します。

注2:パラレル入出力の場合、ブロック線図との間で受け渡すベクトルの各要素と入出力 信号との関係は表の通りとなります。終了処理付きの場合の終了値も同様です。

注3:ポート単位の入出力の場合、各ブロックとブロック線図との間で受け渡すデータは、 各ビットをここに示した重みで加算された値となります。

表 2.12.6 PIOハンドリング方式

	ハンドリング方式
0	ハンドリングなし
1	ホールド方式
2	Strobe / Ack 方式
3	Write Strobe 方式

注1:ハンドリング方式の詳細は、"ADSP324-145ハードウェア・ユーザーズ・ マニュアル"機能説明(パラレル入出力 ハンドリング方式)を参照してください。 2.12.3 WatchDog デバイスドライバブロック

WatchDogデバイスドライバーは、ウォッチドグタイマを使用可能にします。

🙀 watchdog	×
Set WatchDog Timer (mask)	
ADSP324-145	
(Set WatchDog)	
Parameters	
Board No(0 to 3)	
board No(0 (0 3)	
Surveillance time [0 to 1000000mSec]	
0	
Charles Devent Little Class	1
Apply Revert Help Close	

図 2.12-2 ADSP324-145 WatchDog

• Board NO (0 to 3)

ADSP324-145のボード番号を0~3の整数で指定します。ボード番号とハードウェ アとの対応は、表 2.12.1(103ページ)を参照してください。

Surveillance time [0 to 1000000mSec]
 ウォッチドグタイマの監視周期時間を 0~1000000 mSec で設定してください。

2.12.4 Pulse output デバイスドライバブロック

Pulse output デバイスドライバーは、第一入力として、回転方向(0:正転<CW>、 1逆転<CCW>)、第二入力としてパルス周波数(0.01Hz~6MHz)を入力する と、指定チャネルへパルス出力します。

🕷 pls 🛛 🗙
Pulse output (mask) ADSP324-145
(Pulse output)   1st CW->0, CCW->1   2nd Frequency
Parameters
Channel number (0 to 15)
Number of Pulses to One Rotation (2 to 50000000) 2
Reflection timing (0:synchronizes cycle 1:time of write) 0
Apply Revert Help Close

🗵 2.12-3 ADSP324-145 Pulse output

- Channel number (0 to 15)
  ADSP324-145 のパルスチャネル番号を0~15の整数で指定します。チャネル番号
  とハードウェアとの対応は、表 2.12.3を参照してください。
- Number of Pulses to One Rotation [1 to 50000000]
  1回転のパルス数を指定します。パルス数とは、Z相の出力をA・B相パルスの何 パルスに1回出力するかを設定します。
- Reflection timing [0: synchronizes cycle 1: time o fwrite]
  パルス設定値の反映タイミングを0:周波数に同期、1:書込み時のいずれかを 指定します。

2.12.5 Counter Input デバイスドライバブロック

Counter Input デバイスドライバブロックは、任意のチャンネル番号のカウンターの値を 読み込みます。このブロックの出力はスカラーです。ADSP324-145 ボードの指定されたカウ ンターは符号付き32ビット整数として読み込まれ、スカラーに変換されて出力されます。 プリセットの指定を行なった場合、初期化の際に指定した値にプリセットされます。プリ セットは初期化の際に1回だけ行なわれます。又リセットを有効にした場合リセット条件 が満たされた時カウンタがリセットされます。

🗵 2.12-4 ADSP324-145 Counter Input

🕂 cnt 🔀
Counter input (mask)
ADSP324-145 [Counter Input ]
Parameters
Counter channel number (0 to 15)
0
Counter Multiple (1,2,4)
1
Reset permission (0:Disable 1:Enable)
0
Preset control flag (0:No 1:Yes)
1
Preset value
0
Apply Revert Help Close

• Counter channel number (0 to 15)

入力の対象となるカウンタチャネル番号を指定します。チャネル番号とハードウ ェアとの対応は、表 2.12.2を参照してください。

• Counter Multiple (1, 2, 4)

カウンタの逓倍を  $1: \times 1$ 、 $2: \times 2$ 、 $4: \times 4$  のいずれかより選択してく ださい。

• Reset permission (0:Disable 1: Enable)

カウンタリセット信号の許可を設定してください。(0:未許可、1:許可) 詳細は、ADSP324-145 ハードウェアマニュアルを参照してください。

• Preset controll flag (0:No 1:Yes)

初期化時にカウンタ値のプリセットを行なうか否かを決定します。0又は1を設 定してください。0を設定した場合はプリセットは行ないません。1を設定した 場合は Preset value に設定した値がカウンタに初期化の際(シミュレーション の開始時)に1度だけ設定されます。

Preset value

Preset controll flag に1を設定した場合、ここに設定した値がカウンターの初 期値として採用されます。設定できる値は、符号付き32ビット整数(ストレー トバイナリ)で表わせる範囲(-2<sup>31</sup> ~ 2<sup>31</sup>-1)です。 2.12.6 Counter Input with Change reset flag デバイスドライバブロック Counter Input with Change Reset flag デバイスドライバブロックは、任意のチャンネ ル番号のカウンターの値を読み込みます。リセット許可(0:未許可 1:許可)をスカ ラーで入力します。このブロックの出力はスカラーです。ADSP324-145 ボードの指定された カウンターは符号付き32ビット整数として読み込まれ、スカラーに変換されて出力され ます。プリセットの指定を行なった場合、初期化の際に指定した値にプリセットされます。 プリセットは初期化の際に1回だけ行なわれます。

### 🗵 2.12-5 ADSP324-145 Counter lnput with Change Reset flag

<mark>ent</mark> 2	×
Counter input with Change Reset flag (mask)	
ADSP324-145	
(Counter Input with Change Reset flag )	
Parameters	
Counter channel number (0 to 15)	
0	
Counter Multiple (1,2,4)	
1	
Preset control flag (0:No 1:Yes)	
1	
Preset value	
0	
Apply Revert Help Close	

• Counter channel number (0 to 15)

入力の対象となるカウンタチャネル番号を指定します。チャネル番号とハードウ ェアとの対応は、表 2.12.2を参照してください。

• Counter Multiple (1, 2, 4)

カウンタの逓倍を  $1: \times 1$ 、 $2: \times 2$ 、 $4: \times 4$  のいずれかより選択してください。

Preset controll flag (0:No 1:Yes)

初期化時にカウンタ値のプリセットを行なうか否かを決定します。0又は1を設 定してください。0を設定した場合はプリセットは行ないません。1を設定した 場合は Preset value に設定した値がカウンタに初期化の際(シミュレーション の開始時)に1度だけ設定されます。

Preset value

Preset controll flag に1を設定した場合、ここに設定した値がカウンターの初 期値として採用されます。設定できる値は、符号付き32ビット整数(ストレー トバイナリ)で表わせる範囲(-2<sup>31</sup> ~ 2<sup>31</sup>-1)です。
2.12.7 Counter preset デバイスドライバブロック

Counter preset デバイスドライバブロックは、任意のチャンネル番号のカウンターを任意の時期にプリセットするデバイスドライバです。プリセット付きカウンタデバイスドライバブロックでは、初期化の際に1度しかプリセットできませんが、このブロックを使用すれば任意の時期に値をプリセットできます。

このブロックには1つのスカラー入力があり、ここに0又は1の値を入力することにより プリセットタイミングを制御します。0が入力されている期間はカウンタはカウント動作 を行ないます。1が入力されるとカウント動作は停止し Preset value で予め設定した値 がカウンタにセットされます。

🗵 2.12-6 ADSP324-145 Counter preset

🙀 set	×
Counter preset (mask)	
ADSP324-145	
(Counter Preset)	
_ Parametera	
Counter channel number (0 to 15)	
C C	
Preset value	
0	
Apply Revert Help	Close

Counter channel number (0 to 15)
 対象となるカウンタチャネル釆号を指定します。

対象となるカウンタチャネル番号を指定します。チャネル番号とハードウェアと の対応は、表 2.12.2を参照してください。

Preset value

ここに設定した値がカウンターにセットされます。設定できる値は、符号付32 ビット整数(ストレートバイナリ)で表せる範囲(-2<sup>31</sup>~2<sup>31</sup>-1)です。 2.12.8 Capture(S) デバイスドライバブロック

Capture(S)デバイスドライバーは、指定チャネルの単相信号を計測し、第一出力に周期 (周波数)、第二出力にUV ON時間(Duty比100.0~-100.0)を出力します。

図 2.12-7 ADSP324-145 Capture [S
---------------------------------

Capture1	х
Capture Single phase (mask)	
ADSP324-145	
(Capture for Single phase)	
Parameters	
Channel number (0 to 15)	
Apply Revert Help Close	1
Apply Revert Help Close	

• Channel number (0 to 15)

ADSP324-145のキャプチャチャネル番号を0~15の整数で指定します。チャネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.3を参照してください。

2.12.9 Capture (3) デバイスドライバブロック

Capture(3) デバイスドライバーは、指定チャネルの単相信号を計測し、第一出力に周期 (周波数)、第二出力にON時間(Duty比100.0~-100.0)をUV相・VW相・WU相の順 にベクトル出力します。

⊠ 2.12-8 ADSP324-145 Capture(3)

🙀 capture2		×
Capture 3 phase (mask) ADSP324-145 (Capture for 3 phase)		
Parameters Channel number (0 to 15)		
Apply Revert	Help	Close

• Channel number (0 to 15)

ADSP324-145のキャプチャチャネル番号を0~15の整数で指定します。チャネル 番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.3を参照してください。 2.12.10 Pwm Output L [S] デバイスドライバブロック

Pwm Output [S] デバイスドライバーは、第一入力としてDuty比の変更有無(1:変 更する、0:変更しない)第二入力としてDuty比(0.0~100.0%)、第三入力に出力方 向(0:P側出力、1:N側出力)を入力すると、指定したチャネルへ指定したキャリア 周波数・デットタイムにて単相パルスを作成し、第四入力の出力許可により1を指定時は 出力します。[Lなしブロックは第一入力がありません]

⊠ 2.12-9 ADSP324-145 Pwm Output(S)

ጋኺック パラメータ: pwm1	×
Pwm output for single phase (mask) ADSP324-145 (Pwm output for single phase) 1st input signal -> update flag(0 or 1) 2nd input signal -> duty(0 to 100) 3rd input signal -> output direct(0 or 1) 4th output enable-> 0:disable 1:enable	
パウメーター Channel number (0 to 15)	
۵	
Carrer Frequency (120KHz to 24Hz)	
24.0	
Dead Time (0 to 2000.0uSec)	
0	
Output mode(0:full bridge 1:half bridge)	
0	
Reflection time (0:synchronizes cycle 1:time of write)	
0	
OK キャンセル ^ルフ <sup>*</sup> ( <u>H</u> ) 適用( <u>A</u> )	

• Channel number (0 to 15)

ADSP324-145のPWMチャネル番号を0~15の整数で指定します。チャネル番号 とハードウェアとの対応は、表 2.12.3を参照してください。

• Carrer Frequency [120kHz to 24Hz]

キャリア周波数を120KHzから24Hzにて指定してください。

• Dead Time [0 to 2000.0  $\mu$  Sec]

デットタイムを0~2000.0μSecにて指定してください。

• Output Mode [0:full bridge 1:half bridge]

波形の出力モードを指定してください。

0:フルブリッジ出力 1:ハーフブリッジ出力

Reflection time [0:synchronizes cycle 1:time of write]

- 0:周期に同期(制御周期の切り替わりに同期して設定値を反映)
- 1:書きこみ時(モデルの制御周期時に設定値を反映)

2.12.11 Pwm Output L (3)デバイスドライバブロック

Pwm Output(3) デバイスドライバーは、第一入力としてDuty比の変更有無(1:変 更する、0:変更しない)第二入力としてDuty比(0.0~100.0%)をU相・V相・W相 の順にベクトル入力、第三入力に出力方向(0:P側出力、1:N側出力)を入力すると、 指定したチャネルへ指定したキャリア周波数・デットタイムにてパルスを作成し、第四入 力の出力許可により1を指定時は出力します。[Lなしブロックは第一入力がありません]

## 図 2.12-10 ADSP324-145 Pwm Output(3)

ንጌック እግንሃትቃ pwm2
Pwm output for 3 phase with latch (mask) (link) ADSP324-145 (Pwm output for 3 phase) 1st input signal ->update flaf(0 or 1) 2nd input signal ->output 0 to 100) 3rd input signal ->output direct(0 or 1) 4th output enable-> 0:disable 1:enable
パ <sup>6</sup> ラメータ Channel number (0 to 15)
Carrer Frequency (120KHz to 24Hz)
24.0
Dead Time (0 to 2000.0uSec)
0
Output mode(0:full bridge 1;half bridge)
0
Reflection time (0:synchronizes cycle 1:time of write)
0
OK キャンセル ヘルフ <sup>*</sup> (H) 適用( <u>A</u> )

• Channel number (0 to 15)

ADSP324-145のPWMチャネル番号を0~15の整数で指定します。チャネル番号 とハードウェアとの対応は、表 2.12.3を参照してください。

• Carrer Frequency [120kHz to 24Hz]

キャリア周波数を120KHzから24Hzにて指定してください。

• Dead Time [0 to 2000.0  $\mu$  Sec]

デットタイムを0~2000.0μSecにて指定してください。

• Output Mode (0:full bridge 1:half bridge)

波形の出力モードを指定してください。

0:フルブリッジ出力 1:ハーフブリッジ出力

• Reflection time [0:synchronizes cycle 1:time of write]

- 0:周期に同期(制御周期の切り替わりに同期して設定値を反映)
- 1:書きこみ時(モデルの制御周期時に設定値を反映)

2.12.12 Pwm Output L (S) with Freq デバイスドライバブロック

Pwm Output (S) with Freq デバイスドライバーは、第一入力としてDuty比の変更有 無(1:変更する、0:変更しない)第二入力としてDuty比(0.0~100.0%)、第三入 力に出力方向(0:P側出力、1:N側出力)、第四入力としてキャリア周波数(120KHz ~24Hz)を入力すると、指定したチャネルへ指定したキャリア周波数・デットタイムにて 単相パルスを作成し、第五入力の出力許可により1を指定時は出力します。[L なしブロッ クは第一入力がありません]

🗵 2.12-11 ADSP324-145 Pwm Output (S) with Freq

ንግንሳ እ°ラメータ: pwm3 🔀 🔀
Pwm output for single phase with frequency and latch (mask) (link) - ADSP324-145 (Pwm output for single phase with frequency) 1st input signal -> update flag(0 or 1) 2nd input signal -> duty(0 to 100) 3rd input signal -> output direct(0 or 1) 4th input signal -> frequency(24 to 120000) 5th output enable-> 0:disable 1:enable
- パラメータ
Channel number (0 to 15)
Dead Time (0 to 2000.0uSec)
0
Output mode(0:full bridge 1:half bridge)
, Beflection time (0:synchronizes cycle 1:time of write)
P <sup>P</sup>
OK キャンセル ヘルフ <sup>*</sup> ( <u>H</u> ) 適用( <u>G</u> )

• Channel number (0 to 15)

ADSP324-145のPWMチャネル番号を0~15の整数で指定します。チャネル番号 とハードウェアとの対応は、表 2.12.3を参照してください。

• Dead Time [0 to 2000.0  $\mu$  Sec]

デットタイムを0~2000.0μSecにて指定してください。

• Output Mode [0:full bridge 1:half bridge]

波形の出力モードを指定してください。

- 0:フルブリッジ出力 1:ハーフブリッジ出力
- Reflection time [0:synchronizes cycle 1:time of write]

- 0:周期に同期(制御周期の切り替わりに同期して設定値を反映)
- 1:書きこみ時(モデルの制御周期時に設定値を反映)

2.12.13 Pwm Output L (3) with Freq デバイスドライバブロック
Pwm Output (3) with Freq デバイスドライバーは、第一入力としてDuty比の変更有
無(1:変更する、0:変更しない)、第二入力としてDuty比(0.0~100.0%)をU相・
V相・W相の順にベクトル入力、第三入力に出力方向(0:P側出力、1:N側出力)、第
四入力としてキャリア周波数(120KHz~24Hz)を入力すると、指定したチャネルへ指定したキャリア周波数・デットタイムにてパルスを作成し、第五入力の出力許可により1を指定時は出力します。[Lなしブロックは第一入力がありません]

## 🗵 2.12-12 ADSP324-145 Pwm Output (3) with Freq

ንገበቃን እ°ንメータ: pwm4 🔰 🔼	<
Pwm output for 3 phase with frequency and latch (mask) (link) ADSP324-145 (Pwm output for 3 phase with frequency) 1st input signal -> update flag(0 or 1) 2nd input signal -> duty(0 to 100) 3rd input signal -> output direct(0 or 1) 4th input signal -> frequency(24 to 120000) 5th output enable-> 0:disable 1:enable	
ーパラメーター Channel number (0 to 15)	
Dead Time (0 to 2000.0uSec)	
0	
Output mode(0:full bridge 1:half bridge)	
0	
Reflection time (0:synchronizes cycle 1:time of write)	
0	
OK キャンセル ヘルフ*(H) 適用(益)	

• Channel number (0 to 15)

ADSP324-145のPWMチャネル番号を0~15の整数で指定します。チャネル番号 とハードウェアとの対応は、表 2.12.3を参照してください。

- Dead Time [0 to 2000.0  $\mu$  Sec]
  - デットタイムを0~2000.0μSecにて指定してください。
- Output Mode [0:full bridge 1:half bridge]

波形の出力モードを指定してください。

0:フルブリッジ出力 1:ハーフブリッジ出力

Reflection time [0:synchronizes cycle 1:time of write]

- 0:周期に同期(制御周期の切り替わりに同期して設定値を反映)
- 1:書きこみ時(モデルの制御周期時に設定値を反映)

2.12.14 PIO bit In [32] デバイスドライバブロック

PI0 bit In [32] デバイスドライバーは、ビット単位入力ドライバです。指定されたポ ートの指定されたビットの値をスカラーで出力します。このポートは32ビット単位のア クセスになります。このブロックから出力される値は、ボードへの入力レベルは負論理選 択時LOW:1・HIGH:0・未接続:1,正論理選択時LOW:0・HIGH:1・未 接続:1です。ボードが接続されていないポートの全てのビットは不定です。

👷 bin1	х
-Bit input [32] (mask)	100
ADSP324-145	
(Bit Input [32] )	
Parameters	
Input port number (odd number 1 to 15)	
Input bit number (0 to 31)	1
0	
Porality(0:All N 1:S-N,A-P 2:S-P,A-N 3:All P) 0	
·	29
Apply Revert Help Close	

🗵 2.12-13 ADSP324-145 bit In [32]

- Input port number (odd number in 1 to 15)
   入力の対象となるビットが含まれるポートの番号を指定します。ポート番号とハードウェアの対応表は、表 2.12.4を参照してください。
- Input bit number (0 to 31)
   入力の対象となるビット番号を指定します。ビット番号とハードウェアの対応表は、表 2.12.5を参照してください。

Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive)
 入力信号の極性を指定します。

 (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)
 0:STB, ACK 共負論理
 1:STB 負論理、ACK 正論理
 2:STB 正論理、ACK 負論理

2.12.15 PIO bit In [16] デバイスドライバブロック

PI0 bit In [16] デバイスドライバーは、ビット単位入力ドライバです。指定されたポ ートの指定されたビットの値をスカラーで出力します。このポートは16ビット単位のア クセスになります。このブロックから出力される値は、ボードへの入力レベルは負論理選 択時LOW:1・HIGH:0・未接続:1,正論理選択時LOW:0・HIGH:1・未 接続:1です。ボードが接続されていないポートの全てのビットは不定です。

🗯 bin2	×
Bit input [16] (mask)	200
ADSP324-145 (Bit Input [16] )	
	36.33 3
Parameters	
Input port number (odd number 1 to 15)	
High and Low Rank (0:High 1:Low) 0	
Input bit number (0 to 31)	1
0	
Porality(0:All N 1:S-N,A-P 2:S-P,A-N 3:All P) 0	
Apply Revert Help Close	

🗵 2.12-14 ADSP324-145 bit In [16]

• Input port number (odd number in 1 to 15)

入力の対象となるビットが含まれるポートの番号を指定します。ポート番号とハ ードウェアの対応表は、表 2.12.4を参照してください。

- Higher and Low Rank(0: Higer 1: Low)
   ポートでの16ビットの位置を0:上位又は1:下位で指定してください。
- Input bit number(0 to 15)
   入力の対象となるビット番号を指定します。ビット番号とハードウェアの対応表は、表 2.12.5を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive)

入力信号の極性を指定します。

- (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)
- O:STB, ACK 共負論理 1:STB 負論理、ACK 正論理
- 2:STB 正論理、ACK 負論理 3:STB, ACK 共正論理

2.12.16 PIO paralell in [32] デバイスドライバブロック

PI0 paralell in [32] デバイスドライバーは、複数ビット同時入力デバイスドライバ ブロックです。指定されたポートの全ビットを入力し、結果をベクトルで出力します。こ のポートは32ビット単位のアクセスになります。また出力されるベクトルは、幅が32 のベクトルで、先頭の要素がビット0、次がビット1の順で、最後の要素がビット31に 対応しています。各要素はボードへの入力信号が OFF の時0、ON の時1です。入力信号が 接続されていないビットは0になります。ボードが実装されていないポートの全てのビッ トは不定です。

🦛 pin1	×
Paralell input [32] (mask)	324
ADSP324-145	
(Paralell input [32] )	
- Parameters	
Input port number (odd number 1 to 15)	
1	
Porality(0:All N 1:S-N,A-P 2:S-P,A-N 3:All P)	
0	
	we we
Apply Revert Help Close	

🗵 2.12-15 ADSP324-145 paralell in [32]

- Input port number (odd number in 1 to 15)
   入力の対象となるビットが含まれるポートの番号を指定します。ポート番号とハードウェアの対応表は、表 2.12.4を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。 (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効) 0:STB,ACK 共負論理
   1:STB 負論理、ACK 正論理
   2:STB 正論理、ACK 負論理
   3:STB,ACK 共正論理

2.12.17 PIO paralell in [16] デバイスドライバブロック

PIO paralell in [16] デバイスドライバーは、複数ビット同時入力デバイスドライバブ ロックです。指定されたポートの指定位置(上位/下位)16ビットを入力し、結果をベク トルで出力します。このポートは16ビット単位のアクセスになります。また出力される ベクトルは、幅が16のベクトルで、先頭の要素がビット0、次がビット1の順で、最後 の要素がビット15に対応しています。各要素はボードへの入力信号が OFF の時0、ON の 時1です。入力信号が接続されていないビットは0になります。ボードが実装されていな いポートの全てのビットは不定です。

👷 pin2 🔀
Paralell input [16] (mask) ADSP324-145 (Paralell Input [16] )
Parameters
Input port number (odd number 1 to 15)
High and Low Rank (0:High 1:Low) 0
Porality(0:All N 1:S-N A-P 2:S-P A-N 3:All P) 0
Apply Revert Help Close

🗵 2.12-16 ADSP324-145 paralell in [16]

- Input port number (odd number in 1 to 15)
   入力の対象となるビットが含まれるポートの番号を指定します。ポート番号とハードウェアの対応表は、表 2.12.4を参照してください。
- Higher and Low Rank(0: Higer 1: Low)
   ポートでの 16 ビットの位置を0:上位又は1:下位で指定してください。

 Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。 (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効) 0:STB,ACK 共負論理
 1:STB 負論理、ACK 正論理
 2:STB 正論理、ACK 負論理
 3:STB,ACK 共正論理 2.12.18 PIO bit out [32] デバイスドライバブロック

PI0 bit out [32] デバイスドライバーは、ビット単位の出力デバイスドライバブロック です。スカラーの入力を受け取り、指定されたポートのビットへ出力します。このポート は32ビット単位のアクセスになります。ポードから出力される信号は、このブロックへ の入力レベルが0の時OFF、1の時ONです。ボードの出力初期値は全ビット共OFF です。

🗯 bot1 🛛 🔀
Bit output [32] (mask) ADSP324-145 (Bit output [32] )
Parameters
Input port number (even number 0 to 14)
C
Output bit number (0 to 31) 0
Handling Method (0:None 1:S/A 2:WriteStrobe 3:Hold) 0
Porality(0:All N 1:S-N,A-P 2:S-P,A-N 3:All P) 0
Apply Revert Help Close

⊠ 2.12-17 ADSP324-145 bit out [32]

- Output port number (even number in 0 to 14)
   出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.4を参照してください。
- Output bit number [0 to 31]
   出力の対象となるビット番号を指定します。指定できるビット番号は、0~31
   です。ビット番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.5を参照してください。
- Handling Method [0: None 1: Hold 2: S/A 3: WriteStrobe]
   出力のハンドリング方式を指定します。ポート番号毎に決定されます。このブロ ックを複数使用する場合は、指定ポート番号毎の設定は同一にしてください。ハ ンドリング方式の詳細は、表 2.12.6を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。
  - (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)
  - O:STB, ACK 共負論理 1:STB 負論理、ACK 正論理
  - 2:STB 正論理、ACK 負論理 3:STB, ACK 共正論理

2.12.19 PIO bit out [16] デバイスドライバブロック

PI0 bit out [16] デバイスドライバーは、ビット単位の出力デバイスドライバブロック です。スカラーの入力を受け取り、指定されたポートの指定ビット位置(上位 / 下位)へ 出力します。このポートは16ビット単位のアクセスになります。ポードから出力される 信号は、このブロックへの入力レベルが0の時OFF、1の時ONです。ボードの出力初 期値は全ビット共OFFです。



🗯 bot2 🔀
Bit output [16] (mask) ADSP324-145 (Bit output [16] )
Parameters
Output port number (even number 0 to 14)
High or Low Rank (0:High 1:Low) 0
Output bit number (0 to 31) 0
Handling Method (0:None 1:S/A 2:WriteStrobe 3:Hold) 0
Porality(0:All N 1:S-N,A-P 2:S-P,A-N 3:All P) 0
Apply Revert Help Close

- Output port number (even number in 0 to 14)
   出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.4を参照してください。
- Higher and Low Rank(0: Higer 1: Low)

ポートでの16ビットの位置を0:上位又は1:下位で指定してください。

- Output bit number [0 to 15]
   出力の対象となるビット番号を指定します。指定できるビット番号は、0~15
   です。ビット番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.5を参照してください。
- Handling Method [0: None 1: Hold 2: S/A 3: WriteStrobe]
   出力のハンドリング方式を指定します。ポート番号毎に決定されます。このブロ ックを複数使用する場合は、指定ポート番号毎の設定は同一にしてください。ハ ンドリング方式の詳細は、表 2.12.6を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。

(TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)

- O:STB, ACK 共負論理 1:STB 負論理、ACK 正論理
- 2:STB 正論理、ACK 負論理 3:STB, ACK 共正論理

2.12.20 PIO bit out with Terminate [32] デバイスドライバブロック

PIO bit output Terminate out [32] デバイスドライバーは、ビット単位の出力デバイ スドライバブロックです。スカラーの入力を受け取り、指定されたポートのビットへ出力 します。このポートは32ビット単位のアクセスになります。ポードから出力される信号 は、このブロックへの入力レベルが0の時OFF、1の時ONです。ボードの出力初期値 は全ビット共OFFです。このブロックは、実時間モデルが終了する際に予め設定してお いた値を出力することができます。

☑ 2.12-19 ADSP324-145 bit output Terminate out [32]

🗱 bot3 🛛 🔀
Bit output with Terminate [32] (mask)
(Bit output with Terminate [32])
Parameters
Output port number (even number 0 to 14)
Output bit number (0 to 31) 0
Terminate output (0 or 1) 0
Handling Method (0:None 1:S/A 2:WriteStrobe 3:Hold) 0
Porality(0:All N 1:S-N,A-P 2:S-P,A-N 3:All P) 0
Apply Revert Help Close

- Output port number (even number in 0 to 14)
   出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.4を参照してください。
- Output bit number [0 to 31]
   出力の対象となるビット番号を指定します。指定できるビット番号は、0~31
   です。ビット番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.5を参照してください。
- Treminate output [0 or 1]
   実時間モデルが終了時する際に出力したい値を設定します。
- Handling Method [0: None 1: Hold 2: S/A 3: WriteStrobe]
   出力のハンドリング方式を指定します。ポート番号毎に決定されます。このブロ ックを複数使用する場合は、指定ポート番号毎の設定は同一にしてください。ハ ンドリング方式の詳細は、表 2.12.6を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。
  - (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)
  - O:STB, ACK 共負論理 1:STB 負論理、ACK 正論理
  - 2:STB 正論理、ACK 負論理 3:STB, ACK 共正論理

2.12.21 PIO bit out with Terminate [16] デバイスドライバブロック

PIO bit output Terminate out [16] デバイスドライバーは、ビット単位の出力デバイ スドライバブロックです。スカラーの入力を受け取り、指定されたポートの指定ビット位 置(上位 / 下位)へ出力します。このポートは16ビット単位のアクセスになります。ポ ードから出力される信号は、このブロックへの入力レベルが0の時OFF、1の時ONで す。ボードの出力初期値は全ビット共OFFです。このブロックは、実時間モデルが終了 する際に予め設定しておいた値を出力することができます。





- Output port number (even number in 0 to 14)
   出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.4を参照してください。
- Higher and Low Rank(0: Higer 1: Low)
   ポートでの 16 ビットの位置を0:上位又は1:下位で指定してください。
- Output bit number [0 to 31]
   出力の対象となるビット番号を指定します。指定できるビット番号は、0~31
   です。ビット番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.5を参照してください。
- Treminate output [0 or 1]
   実時間モデルが終了時する際に出力したい値を設定します。
- Handling Method [0: None 1: Hold 2: S/A 3: WriteStrobe]
  - 出力のハンドリング方式を指定します。ポート番号毎に決定されます。このブロ ックを複数使用する場合は、指定ポート番号毎の設定は同一にしてください。ハ ンドリング方式の詳細は、表 2.12.6を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。
  - (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)
  - O:STB, ACK 共負論理 1:STB 負論理、ACK 正論理
  - 2:STB 正論理、ACK 負論理 3:STB, ACK 共正論理

2.12.22 PIO paralell out [32] デバイスドライバブロック

PIO paralell out [32] デバイスドライバーは、複数ビット同時入力デバイスドライバ ブロックです。指定されたポートの32ビットを入力し、結果をベクトルで出力します。 このポートは32ビット単位のアクセスになります。また出力されるベクトルは、幅が3 2のベクトルで、先頭の要素がビット0、次がビット1の順で、最後の要素がビット31 に対応しています。各要素はボードへの入力信号が0FFの時0、0Nの時1です。入力信号 が接続されていないビットは0になります。ボードが実装されていないポートの全てのビ ットは不定です。



👷 pot1 🔢	×
Paralell output [32] (mask) ADSP324-145 (Paralell output [32] )	
Parameters	-
Output port number (even number 0 to 14)	A.S
Handling Method (0:None 1:S/A 2:WriteStrobe 3:Hold) 0	A. Same
Porality(0:All N 1:S-N,A-P 2:S-P,A-N 3:All P) 0	Sec. Sec. 2
Apply Revert Help Close	

- Output port number (even number in 0 to 14)
   出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.4を参照してください。
- Handling Method [0: None 1: Hold 2: S/A 3: WriteStrobe]
   出力のハンドリング方式を指定します。ポート番号毎に決定されます。このブロックを複数使用する場合は、指定ポート番号毎の設定は同一にしてください。ハンドリング方式の詳細は、表 2.12.6を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。
  - (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)
  - O:STB, ACK 共負論理 1:STB 負論理、ACK 正論理
  - 2:STB 正論理、ACK 負論理 3:STB, ACK 共正論理

2.12.23 PIO paralell out [16] デバイスドライバブロック

PIO paralell out [16] デバイスドライバーは、複数ビット同時入力デバイスドライバ ブロックです。指定されたポートの指定位置(上位/下位)16ビットを入力し、結果をベ クトルで出力します。このポートは16ビット単位のアクセスになります。また出力され るベクトルは、幅が16のベクトルで、先頭の要素がビット0、次がビット1の順で、最 後の要素がビット15に対応しています。各要素はボードへの入力信号が OFF の時0、ON の時1です。入力信号が接続されていないビットは0になります。ボードが実装されてい ないポートの全てのビットは不定です。

🐙 pot2 🛛 🔀
Paralell output [16] (mask)
ADSP324-145
(Paralell output [16] )
Parameters
Output port number (even number 0 to 14)
High or Low Rank (0:High 1:Low)
0
Handling Method (0:None 1:S/A 2:WriteStrobe 3:Hold)
0
Porality(0:All N 1:S-N,A-P 2:S-P,A-N 3:All P)
0
Apply Revert Help Close

⊠ 2.12-22 ADSP324-145 paralell out [16]

- Output port number (even number in 0 to 14) 出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.4を参照してください。
- Higher and Low Rank(0: Higer 1: Low)
   ポートでの16ビットの位置を0:上位又は1:下位で指定してください。
- Handling Method [0: None 1: Hold 2: S/A 3: WriteStrobe]
   出力のハンドリング方式を指定します。ポート番号毎に決定されます。このブロックを複数使用する場合は、指定ポート番号毎の設定は同一にしてください。ハンドリング方式の詳細は、表 2.12.6を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。
  - (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)
  - 0:STB, ACK 共負論理 1:STB 負論理、ACK 正論理
  - 2:STB 正論理、ACK 負論理 3:STB, ACK 共正論理

2.12.24 PIO parallel out with Terminate [32] デバイスドライバブロック PIO paralell Terminate out [32] デバイスドライバーは、複数ビット同時入力デバイ スドライバブロックです。指定されたポートの32ビットを入力し、結果をベクトルで出 力します。このポートは32ビット単位のアクセスになります。また出力されるベクトル は、幅が32のベクトルで、先頭の要素がビット0、次がビット1の順で、最後の要素が ビット31に対応しています。各要素はボードへの入力信号が0FFの時0、0Nの時1です。 入力信号が接続されていないビットは0になります。ボードが実装されていないポートの 全てのビットは不定です。

このブロックは、実時間モデルが終了する際に予め設定しておいた値を出力することができます。

📲 pot3 🛛 🔀
Paralell output with Terminate[32] (mask)
ADSP324-145
(Paralell output with Terminate[32])
Devene show
Farameters
Output port number (even number 0 to 14)
Terminate output array
000000000000000000000000000000000000000
Handling Method (0:None 1:S/A 2:WriteStrobe 3:Hold)
0
Porality(0:All N 1:S-N A-P 2:S-P A-N 3:All P)
0
-
Apply Revert Help Close

☑ 2.12-23 ADSP324-145 paralell Terminate out [32]

- Output port number (even number in 0 to 14)
   出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.4を参照してください。
- Treminate output [0 or 1]
   実時間モデルが終了時する際に出力したい値を設定します。
- Handling Method [0: None 1: Hold 2: S/A 3: WriteStrobe]
   出力のハンドリング方式を指定します。ポート番号毎に決定されます。このブロックを複数使用する場合は、指定ポート番号毎の設定は同一にしてください。ハンドリング方式の詳細は、表 2.12.6を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。
  - (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)
  - O:STB, ACK 共負論理 1:STB 負論理、ACK 正論理
  - 2:STB 正論理、ACK 負論理 3:STB, ACK 共正論理

2.12.25 PIO paralell out with Terminate [16] デバイスドライバブロック PIO paralell Terminate out [16] デバイスドライバーは、複数ビット同時入力デバイ スドライバブロックです。指定されたポートの指定位置(上位/下位)16ビットを入力し、 結果をベクトルで出力します。このポートは16ビット単位のアクセスになります。また 出力されるベクトルは、幅が16のベクトルで、先頭の要素がビット0、次がビット1の 順で、最後の要素がビット15に対応しています。各要素はボードへの入力信号が OFF の 時0、0N の時1です。入力信号が接続されていないビットは0になります。ボードが実装 されていないポートの全てのビットは不定です。このブロックは、実時間モデルが終了す る際に予め設定しておいた値を出力することができます。

🗵 2.12-24 ADSP324-145 paralell Terminate out [16]



- Output port number (even number in 0 to 14)
   出力の対象となるビットが含まれるポートのポート番号を指定します。ポート番号とハードウェアとの対応は、表 2.12.4を参照してください。
- Higher and Low Rank(0: Higer 1: Low)
  - ポートでの16ビットの位置を0:上位又は1:下位で指定してください。
- Treminate output [0 or 1]
   実時間モデルが終了時する際に出力したい値を設定します。
- Handling Method [0: None 1: Hold 2: S/A 3: WriteStrobe]
  - 出力のハンドリング方式を指定します。ポート番号毎に決定されます。このブロ ックを複数使用する場合は、指定ポート番号毎の設定は同一にしてください。ハ ンドリング方式の詳細は、表 2.12.6を参照してください。
- Porality (0:All Negative 1:ACK=N STB=P 2:ACK=P STB=N 3: All Positive) 入力信号の極性を指定します。
  - (TTLレベルのみ有効、絶縁レベル時は指定時も無効)
  - O:STB, ACK 共負論理 1:STB 負論理、ACK 正論理
  - 2:STB 正論理、ACK 負論理 3:STB, ACK 共正論理

2.12.26 From GOT デバイスドライバブロック

From GOT デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ)の付属GO T用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをスカラーで取 得します。

⊠ 2.12-25 ADSP324-145 From GOT

🙀 fgot1 🔀
From GOT Scalar (mask)
ADSP324-145 [Scalar Data From GOT ]
Parameters
GOT Address No (916 to 1779) 916
Data Type (0:signed 1:unsigned) 0
Apply Revert Help Close

- GOT Address No (916 to 1779)
   GOT のアドレス番号を916~1779の範囲で指定してください。詳細については "D
   S P 操作ターミナル・GOT 操作ガイド"を参照してください。
- Data Type (0:signed 1:unsigned)

2.12.27 From GOT[8]デバイスドライバブロック

From GOT[8]デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ) の付属 GOT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをベクトル 幅8で取得します。

From GOT (8.) (mask)

⊠ 2.12-26 ADSP324-145 From GOT[8]

From GOT (8) (mask)
[8 Data From GOT ]
Parameters
GOT top Address No (916 to 1772 ) 916
Data Type (0:signed 1:unsigned) 0
Apply Revert Help Close

- GOT Address No (916 to 1772)
   GOT の先頭アドレス番号を 916~1772 の範囲で指定してください。詳細については "DSP操作ターミナル・GOT操作ガイド"を参照してください。
- Data Type (0:signed 1:unsigned)

2.12.28 From GOT[16]デバイスドライバブロック

From GOT[16]デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ) の付属GOT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをベクトル幅16で取得します。

⊠ 2.12-27 ADSP324-145 From GOT[16]

😭 feot3 📃 🗶
From GOT (16) (mask)
ADSP324-145
[16r Data From GUT]
L Parameters
GOT top Address No (916 to 1764)
916
Data Tura (Osimad Lumainad)
Data Type (U.signed T.unsigned)
0
Apply Revert Help Close

- GOT Address No (916 to 1764)
   GOT の先頭アドレス番号を916~1764の範囲で指定してください。詳細についは"D
   S P 操作ターミナル・GOT 操作ガイド"を参照してください。
- Data Type (0:signed 1:unsigned)

2.12.29 From GOT32 デバイスドライバブロック

From GOT32 デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ)の付属G OT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをスカラーで 取得します。

 From GOT32 Scalar (mask)

 ADSP324-145

 [Scalar Data From GOT32]

 Parameters

 GOT Address No (even number 916 to 1779)

 916

 Apply

 Revert

 Help

 Close

⊠ 2.12-28 ADSP324-145 From GOT32

• GOT Address No (916 to 1779)

GOTのアドレス番号を916~1779の範囲で指定してください。詳細については "D S P 操作ターミナル・G O T 操作ガイド"を参照してください。

2.12.30 From GOT32 [8]デバイスドライバブロック

From GOT32 [8]デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ) の 付属GOT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをベク トル幅8で取得します。

⊠ 2.12-29 ADSP324-145 From GOT32 [8]

<mark>eß</mark> fgot5	×
- From GOT32 (8 ) (mask)	
ADSP324-145	
(8 Data From GUT 32 )	
Parameters	
GOT top Address No (even number 916 to 1772.)	
916	
Apply Devert Hale Class	
Pever Help Close	

• GOT Address No (916 to 1772)

GOT の先頭アドレス番号を 916~1772 の範囲で指定してください。詳細については "DSP操作ターミナル・GOT操作ガイド"を参照してください。 2.12.31 From GOT32 [16] デバイスドライバブロック

From GOT32 [16]デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ) の 付属GOT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをベク トル幅16で取得します。

🔒 fgot6	×
- From GOT32 (16) (mask)	
ADSP324-145	
[16r Data From GU132]	
Parameters	
GOT top Address No feven number 916 to 1	764)
916	
Apply Revert Help	Close

図 2.12-30 ADSP324-145 From GOT32 [16]

GOT Address No (916 to 1764) GOT の先頭アドレス番号を916~1764の範囲で指定してください。詳細についは"D SP操作ターミナル・GOT操作ガイド"を参照してください。 2.12.32 To GOT デバイスドライバブロック

To GOT デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ) の付属GO T用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをスカラーで出 力します。

図 2.12-31 ADSP324-145 To GOT

🛃 tgot1 🔀
Scalar Data to GOT (mask)
ADSP324-145 (Scalar Data To GOT)
- Parameters
GOT Address No (20 to 883) 20
Data Type (0:signed 1:unsigned) 0
Apply Revert Help Close

- GOT Address No (20 to 883)
   GOT の先頭アドレス番号を20~883の範囲で指定してください。詳細については"D
   S P 操作ターミナル・GOT 操作ガイド"を参照してください。
- Data Type (0:signed 1:unsigned)

2.12.33 To GOT[8]デバイスドライバブロック

To GOT[8]デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ)の付属G OT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをベクトル幅 8 で出力します。

☑ 2.12-32 ADSP324-145 To GOT[8]

🙀 tgot2
8 Data to GOT (mask)
ADSP324-145 (8 Data To GOT)
-Parameters
GOT Address No (20 to 876)
20
Data Type (0:signed 1:unsigned)
0
Apply Revert Help Close

- GOT Address No (20 to876)
   GOT の先頭アドレス番号を20~876の範囲で指定してください。詳細については"D
   S P 操作ターミナル・GOT 操作ガイド"を参照してください。
- Data Type (0:signed 1:unsigned)

2.12.34 To GOT[16]デバイスドライバブロック

To GOT[16]デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ)の付属G OT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをベクトル幅 16で出力します。

☑ 2.12-33 ADSP324-145 To GOT[16]

🙀 tgot3	×
- 16 Data to GOT (mask)	٦
ADSP324-145 (16 Data To GOT)	
Parameters	
GOT top Address No (20 to 868) 20	
Data Type (0:signed 1:unsigned) 0	
Apply Revert Help Close	

- GOT Address No (20 to 868)
   GOT の先頭アドレス番号を20~868の範囲で指定してください。詳細については"D
   S P 操作ターミナル・GOT 操作ガイド"を参照してください。
- Data Type (0:signed 1:unsigned)

2.12.35 To GOT32 デバイスドライバブロック

To GOT32 デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ) の付属G OT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをスカラーで 出力します。

☑ 2.12-34 ADSP324-145 To GOT32

🔁 tgot4 📃 🔁	<
Scalar Data to GOT32 (mask)	
ADSP324-145	
(Scalar Data To GOT32)	
- Parameters	
COT Address No (such such as 20 to 002)	
GUT Address No (even humber 20 to 883)	1
20	l
Apply Revert Help Close	1

• GOT Address No (20 to 883)

GOTの先頭アドレス番号を20~883の範囲で指定してください。詳細については"D S P 操作ターミナル・GOT 操作ガイド"を参照してください。

2.12.36 To GOT32 [8]デバイスドライバブロック

To GOT32 [8]デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ)の付属 GOT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをベクトル 幅8で出力します。

図 2.12-35 ADSP324-145 To G0T32 [8]

🕂 tgot5 📃 🔀
8 Data to GOT32 (mask)
ADSP324-145
(8 Data To GOT32)
- Parameters
GOT Address No (even number 20 to 976)
20
20
Apply Revert Help Close

• GOT Address No (20 to876)

GOTの先頭アドレス番号を20~876の範囲で指定してください。詳細については"D SP操作ターミナル・GOT操作ガイド"を参照してください。 2.12.37 To GOT32 [16] デバイスドライバブロック

To GOT32 [16]デバイスドライバーは、DSP操作ターミナル(ADSP-GOT シリーズ)の付属 GOT用のデバイスドライバブロックです。指定された GOT アドレスのデータをベクトル 幅16で出力します。

図 2.12-36 ADSP324-145 To GOT32 [16]

👷 tgot6	х
- 16 Data to GOT32 (mask)	
ADSP324-145	
(16 Data To GUT32)	
GOT top Address No (even number 20 to 868)	
20	78
Apply Hevert Help Close	

• GOT Address No (20 to 868)

GOTの先頭アドレス番号を20~868の範囲で指定してください。詳細については"D SP操作ターミナル・GOT操作ガイド"を参照してください。 2.13 TM32DAデバイスドライバーブロック

2.13.1 概要

図 2.13-1に、TM32DA(12ビット多チャンネルD/Aボード)用デバイスドライ バウィンドウを開いた所を示します。



図 2.13-1 TM32DA ドライバウィンドウ

この中にはADSP32X-03/53とのインターフェースを取るための4つのデバ イスドライバーブロックが登録されています。

- D/A input (S) 1チャンネルのD/A出力デバイスドライバブロックです。
- D/A input (M) 多チャンネルのD/A出力デバイスドライバブロックです。

1 チャンネルの入力(出力)デバイスドライバは、任意のチャンネルからデータを入力 (出力)できます。特定のチャンネルのみをアクセスしたい場合や、アクセスしたいチャ ンネルが連続するチャンネルでない場合に有用です。

多チャンネルの入力(出力)デバイスドライバは、チャンネル番号0から連続する任意 の数のチャンネルからデータを入力(出力)できます。複数のチャンネルをベクトルとし て取り扱う場合や、入力(出力)の為のオーバーヘッドを低減する目的等で連続するチャ ンネルを一括してアクセスする場合等に利用します。 1 チャンネル版と多チャンネル版は一度に取り扱うチャンネルの数やチャンネル番号の 指定が異なるのみで、本質的には全く差異はありません。例えば、多チャンネル版で入力 した複数チャンネルのA/D入力データを Demux ブロックで個別の信号に分解したものと、 1 チャンネル版で個々に入力したものとは全く同一として取り扱えます。D/Aの場合も 同様です。特に、A/Dでは、同じサンプリング時間を設定した複数のデバイスドライバ を使用した場合のサンプリングの同時性は保証されています。1 チャンネル版と多チャン ネル版のドライバを混在した場合でも同様です。

ボード	CHOO	CH01	•••	CH30	CH31
1 台目	0	1	•••	3 0	3 1
2台目	32	33	•••	62	63
3 台目	64	65	•••	94	95
4 台目	96	97	•••	$1\ 2\ 6$	127

表 2.13.1 チャンネル番号とTM32DAボードとの対応

2.13.2 1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

1 チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、スカラーデータを受取り、指定 されたチャンネル番号のD/Aへ出力します。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

Block Parameters: 12Bit D/A3	×
12bit D/A Converter 1 (mask)	
12bit D/A Converter (Single Channel)	
Parameters D/A Channel Number(0 to 127)	
jo	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

## ⊠ 2.13-2 TM32DA D/A output (S)

• D/A channel number (0 to 127)

出力するD/Aのチャンネル番号を0~127の整数で指定します。チャンネル 番号とハードウェアとの対応は、表 2.13.1 (141ページ)を参照してください。 2.13.3 多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロック

多チャンネルD/A出力デバイスドライバブロックは、ベクトルデータを受取り、複数 チャンネルのD/Aへ一括して出力します。出力の対象となるD/Aチャンネルは、チャ ンネル番号0から連続するチャンネルで、先頭チャンネル番号は0で固定となっています。 このブロックへの入力ベクトルの幅と、このブロックに指定したチャンネル数とは一致し ていなければいけません。このブロックへ入力されるベクトルの、最初の要素がチャンネ ル番号0のD/Aへ出力されます。

このブロックへの入力データの単位は電圧値[V]です。物理単位からの変換は Gain ブロ ック等を使って予め行なってください。

Block Parameters: 12Bit D/A4	X
- 12bit D/A Converter 2 (mask)	
12bit D/A Converter (Multi Channel)	
Parameters Number of D/A Channels(1 to 128)	
1128	
OK Cancel <u>H</u> elp <u>Apply</u>	

図 2.13-3 TM32DA D/A output (M)

• Number of D/A channels (1 to 128)

出力するD/Aのチャンネル数を1~128の整数で指定します。チャンネル番号とハードウェアとの対応は、表 2.13.1 (141ページ)を参照してください。

2.14 Data I/O By Excel ブロック

## 2.14.1 概要

図 2.14-1に、Data I/O By Excel用ウィンドウを開いた所を示します。

▶ Library: ADSP674/Data I/O by Excel ▲ □ × ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 書式(Q) ヘルプ(H)
Data I/O by Excel
From Excel > > To Excel From Excel To Excel

図 2.14-1 Data I/O By Excel ウィンドウ

この中には自動テスト機能で使用可能な From Excel/To Excel ブロックが登録されています。

- From Excel MicroSoft Excel にて作成したデータを実行時動的にブロックへ 取り込みます。
- To Excel MicroSoft Excel ブックへ実行時に動的にデータを出力します。

To Excel ブロックは、自動テストにて指定項目を設定し、実行した場合のみ有効となります。

- これらのブロックは、データ用の Excel ブックが必要となります。
- 1) 自動テスト時は、第7章自動テストを参照してください。
- 2) From Excel を RTMON で使用する場合も Excel ブックが必要となります。Excel ブックの作成方法については第7章自動テストを参照してください。RTMON を 実行時は"リアルタイムオプション"ダイアログにて Excel ブックの指定と FrmExcel ブロック使用にチェックをしてからモデルを実行してください。
From Excel ブロックは、Microsoft 社製 Excel にて作成した、時間付データを実行時 に動的にアクセスしモデルヘデータを取り込みます。このブロックは自動テストにて モデルを実行した場合とRTMONにてRTオプションで"Frmxls ブロック使用"を 指定し実行した場合のみ有効となります。又実行前にデータ領域をDSPへ確保しま す。DSP上に必要なメモリが確保できない場合は使用できません。

Block Parameters: From Excel
Input Data From Excel (mask) (link)
- N°¬x-4
Variable Index (0-99)
D
Sampling time
0
After Last Data Extrapolation
🔽 Interpolate
OK <u>キャンセル ヘルフ°(H)</u> 適用(A)

図 2.14-1 From Excel

- Variable Index(0-99)
   自動テスト用のExcel ブックで指定する変数 Index を0~99の範囲で指定します。 ToExcel ブロックと共通ですので、両ブロック間で重複しないように設定してくだ さい。
- Sampling time
   データを取り込むサンプリングタイムを指定します。0指定時はモデルのステップ
   サイズに依存します。
- After Last Data 指定した時間以降のデータ実装方法を指定します。
   Extrapolation:直前のデータ内容よりデータを外挿します。
   Setting To Zero:ゼロデータを出力します。
   Holding FinalValue:指定最終データを出力します。
   Interpolate データの指定範囲内でモデルのステップタイムに該当するデータがない場合の実

チェックあり:データは内挿されます。

装方法を指定します。

チェックなし:取り込んだデータの最近のデータ値を出力します。

<データ取り込み例>

 1) 最終データ後の出力データ: Extrapolation、Interpolate : チェックあり 指定時

- Excel データ) time 1 2 3 5 8 data 0 1 5 50 100 ステップサイズ1Sec での取り込みデータ) time 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 { 50 6 3.33 100 1 33.33 data 内挿 内挿 補間 外挿 150 Excel データ) time 0 1 2 2 3 data 0 0 1 5 10  $\downarrow$ ステップサイズ1Sec での取り込みデータ) time 0 1 2 3 4 data 0 0 5 10 15 \*Excel データが同じタイムステップで複数存在する時は、最後のデータが 使用されます。 \*最終データが同じタイムステップで複数存在する時はExtrapolationが 保障されませんので、注意してください。
  - 最終データ後の出力データ: Setting To Zero、Interpolate : チェック なし 指定時

#### Excel データ)

time 1 2 3 5 8 data 0 1 5 50 100 ステップサイズ I Sec での取り込みデータ) time 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 data 0 0 1 5 5 50 50 50 100 0 0 0

Setting To Zero

To Excel ブロックは、指定された Microsoft 社製 Excel ブックのシートへ、時間と入 カデータを書き込みます。このブロックは自動テストにてモデルを実行した時のみ有 効となります。このブロックは実行前にデータ領域をDSP上に確保します。DSP 上に必要なメモリが確保できない場合は使用できません。

Block Parameters: To Excel	×
-Output Data To Excel (mask) (link)	
「ハ <sup>6</sup> ラメーター	
Variable Index (0-99)	
1	
Decimation	
1	
Sampling Time	
-1	
OK キャンセル ヘルフ°(H) 適用(A)	

図 2.14-2 To Excel

- Variable Index(0-99)
   自動テスト用のExcelブックで指定する変数 Index を0~99の範囲で指定します。
   FrmExcelブロックと共通ですので、両ブロック間で重複しないように設定してください。
- Decimation
   書き込みデータの間引きを指定します。1指定時は間引き無し、2指定時は、2デ ータに対し1データ書込みとなります。
- Sampling Time データを書き込みサンプリングタイムを指定します。

3 他のDSPとの互換性

3.1 他のDSPとの互換性

他のDSP用の環境「ADSP324-41B」「ADSP404-241B」(共にバージョ ン4.x)で作成したブロック線図は、一部のブロックを除きコードを再生成する事で「AD SP674-341」での動作が可能です。

図 3.1-1 異種DSP用環境間のI/Oデバイスの互換性

ブロックライブラリ	互換性
ADSP32X-00/50 ブロック	無し
ADSP404-00 ブロック	無し
ADSP32X-03/53 ブロック	有り
ADSP32X-06/56 ブロック	有り
ADSP32X-11/61 ブロック	有り
ADSP32X-13/63 ブロック	有り
ADSP324-141 ブロック	有り
ADSP324-143 ブロック	有り
TM32DA ブロック	有り

## ADSP674-341C ML6.x用I/Oライブラリ

第1版 2001.03.20 第6版 2006.02.01

中部電機株式会社 CS事業部 TEL 0532-61-9566 FAX 0532-63-1081

ML6.x 用 I/O ライブラリー 149

# ユーザー定義ブロック

(ユーザ定義 S-Function)

## << 目次 >>

概要	[	$\cdot 2$
利用	出来るS-Function	.2
ユー	ザ定義ブロックの作成	.3
3.1	概略手順	.3
3.2	ソースファイルの作成	.3
3.3	DLLの作成	.5
3.4	SIMULINKでの動作確認	. 5
3.5	ライブラリの作成	. 6
3.6	ライブラリ作成時のテンポラリフォルダー	.8
3.7	RTW でのコード生成	.9
3.8	RTW での動作確認	.9
3.9	CCS での動作確認	.9
	概要 利ユー 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9	<ul> <li>概要利用出来るS-Function</li></ul>

#### 1 概要

ここでは、SIMULINKの拡張機能である S-Function を用いて作成されているブ ロックを用いたブロック線図の実時間コード化について説明します。

S-Function はSIMULINKの拡張機能の一つで、ブロック線図で使用出来る、カスタ マイズされたブロックを作成する機能です。出来たブロックは下のブロック線図の様に標 準のブロックと接続して、ブロック線図の一部として使用します。



### 2 利用出来るS-Function

SIMULINKでは、色々な言語による S-Function が利用出来ましたが、Real-TimeWorkshop を用いてDSP用のRTモデルを作成する場合にはC言語による S-function しか利用出来ません。

記述言語	SIMULINK	Real-Time Workshop
MATLAB 言語(M ファイル)	न्	不可
C言語	न्	न
FORTRAN言語	न्	不可

<S-Function で利用可能な言語>

これは専ら、DSP用のコンパイラが、Cコンパイラしか無い事に由来しています。 従って、将来 Real-Time Workshop を用いてDSP用実時間コードを作成する予定がある 場合、S-Function はC言語で作成する必要があります。

#### 3 ユーザ定義ブロックの作成

#### 3.1 概略手順

DSPを用いた実時間モデルで使えるS-Functionによるユーザ定義ブロックの作成手順 は以下の通りとなります。

- 1、ソースファイルの作成
- 2、DLLの作成
- 3、SIMULINKでの動作確認
- 4、ライブラリの作成
- 5、RTWでのコード生成
- 6、RTモデルでの動作確認

#### 3.2 ソースファイルの作成

ソースファイルは MATLAB エディター (又は汎用のテキストエディタ) にて作成します。 S I MUL I NKには、S-Function のサンプルとして CSFUNC が用意されています。本 製品ではこれに倣ったサンプル、CSFUNC.C が以下のフォルダーに用意されています。

#### MATLAB¥RTW¥C¥ADSP32X¥SAMPLE¥SFUNCTION

これを参考にすると良いでしょう。同じフォルダーにある、Csfunctest.mdl はこの S-Function を使用するブロック線図の例です。

この関数及びソースファイルの詳しい内容等、及び S-Function の詳しい説明はSIMUL INKのユーザーズガイドをご参照ください。

Using SIMULINK Version 2の8章 「S-Function」が参考になります。

作成する S-Function のソースファイル名には次に示す制約があります。

- 名称の先頭は、英字で始めてください。
  - 良い例: a3bc.c
  - 悪い例: 3abc.c (理由=数字で始まっている)
- 名称の文字数は、8文字以内としてください。
  - 良い例:goodname.c
  - 悪い例: nameislonger.c
- 名称で使う文字は英数字と \_ 記号のみとしてください。
  - 良い例:a32\_abc.c
  - 悪い例:a(#1).mdl (理由=かっこ、#等の記号を使っている)
- 英字の大文字と小文字は同じものとして取り扱われます。

作成する S-Function はSIMULINK用のDLLと、DSP用のライブラリの2つが必要となりますが、場合によっては、例えば希望とする処理が数値計算等メモリー内のデー

タ操作だけで終わってしまう様な場合、両者は、同一のソースファイルを使う事ができま す。

しかしそうでなく、例えばDSPのI/Oを扱う様な場合は、DLLは(PC上で動作し、 DSPのIOは直接扱えませんから)ダミーとなり、DSP用ライブラリになった時点で 初めて処理実体が必要となります。この様な場合は、同一ソースファイルでありながら、 部分部分でDLL用にコンパイルしている時とDSP用にコンパイルしている時と異なる 記述が必要となります。そういった場合には、次の条件付きコンパイルを用いると同一ソ ースファイルとする事が可能です。

#### #ifdef MATLAB\_MEX\_FILE

/\* SIMULINK 用 DLL の時に有効となります。 \*/

#else

/\* DSP用ライブラリの時に有効となります。 \*/

#endif

#### 3.3 DLLの作成

MATLAB 6. xでは、ユーザ定義 S-Function を含むブロック線図から Real-Time Workshop で実時間コードを作成する場合には、必ず、同 S-Function のDLL版を用意す る必要があります。SIMULINK上ではMファイル版の S-Function でも動作しますが、 Real-Time Workshop によるコード生成は、DLLが無いと正しく行えません。

DLLによる S-Function は mex コマンドで行います。Mex コマンドついてはSIMUL INKのユーザーズマニュアルを参照してください。以下が参考になります。

MATLAB Application Program Interface Guide の2章 「Creating C Language MEX-Files」 MATLAB Command window から help mex 又は mex -help を実行

#### 3.4 DLL作成用コンパイラの動作保証範囲

mex コマンドで使用するコンパイラについて、本製品出荷時の動作保証範囲は、MATLAB のコンパイラ Lcc のみとなっています。悪しからずご了承願います。

#### 3.5 SIMULINKでの動作確認

DLLによる S-Function が出来たらSIMULINK上で正しく動作するか確認します。 作成したDLLはカレントディレクトリ又は MATLAB の PATH の通ったフォルダーに格 納します。デバッグの段階ではブロック線図と共にカレントディレクトリに置いておき、 正常動作が確認できた段階でPATHの通ったフォルダーに移動する方が便利です。

ここではDSPのI/Oに関する確認は行えません。専らブロック線図とのI/F部分と、計算処理部分についてのみ動作確認します。

#### 3.6 ライブラリの作成

SIMULINK上で正しく動作する事が確認出来たら、DSP用ライブラリを作成します。

RTモデル用ライブラリ化は、以下の手順で行います。

- (1) ライブラリ生成用ディレクトリを作成し、ここにMATLABカレントディレクト リを移動してください。(MATLABのCDコマンド参照)
- (2) カレントディレクトリに、S-Functionのソースファイルをコピーします。カレント ディレクトリには、この S-Functionのソース以外のCソース(拡張子.c)を格納 しないでください。誤ってライブラリ化されてしまいます。
- (3) ライブラリの作成は、ライブラリ作成コマンド genlib674 で行います。
   標準的な使い方は、genlib674 r -q です。これによりCソースがコンパイルされ、
   opt\_lib.lib という名称のライブラリが作成され、所定のディレクトリにコピーされます。
- (4) ライブラリを複数作成する場合は、genlib674 -r -q mylib 等とすると、任意の 名称のライブラリ mylib.lib が作成されます。 但し、a674\_rt 及び libsrc67 は予約 となっていてユーザは利用出来ません。-r はライブラリを所定のディレクトリに自 動的にコピーする指示です。この指示をしない場合、カレントディレクトリにライ ブラリが作成されていますので、後でコピーしてください。-q は -r の指示により 自動コピーする際に、以前に作成した同名ライブラリが有っても強制的に上書きし ます。 -q が無いと上書きするか否か問い合わせてきます。
- (5) genlib674 help と入力するとオンラインヘルプが参照できます。併せ参照してくだ さい。出来たライブラリをコピーする先のディレクトリ名もこれで確認できます。
- (6) mex で S-Function の DLL コード生成が正しく出来ても、genlib674 によるコンパ イルでエラーが出る場合があります。この理由の殆どは、Cコンパイラのエラーチ ェック仕様の相違によるものです。DSP用Cコンパイラの方が(必要以上に)型 チェックが厳しい為、MEXの DLLで正常にコンパイル出来て、正常に動作してい るにも拘わらず、エラーが出る場合があります。

その最大のものが、real\_T \* と double \* の相違です。real\_T は#define により double として定義されていますが、DSP用コンパイラは別物として扱ってしまい ます。例えば simstruc.h で、関数プロトタイプ宣言の引数が real\_T \* と定義されて いて、実際の関数の引数が double \* となっていると、エラーとなってしまう場合が あります。

コンパイラが出力するエラーメッセージはMATLAB Command Windowに表示され ますが、ファイル化されテンポラリフォルダーにも格納されています。ファイルの位 置については3.7 ライブラリ作成時のテンポラリフォルダーを参照してください。

- (7) ADSP32X シリーズと、ADSP674 とは同じソースファイルを用いてライブラリ化で きますが、ライブラリそのものは共用出来ません。同じフォルダーで genlib32 と genlib674 をそれぞれ行い、個別にライブラリの作成を行ってください。この時ライ ブラリ名称を同じとすると、カレントディレクトリ上でライブラリが上書きされま すので、生成する都度、それぞれ所定のフォルダーにコピーしてください。
- 注意)上記内容は Small モデルを基準に説明しています。Large モデルで作成時は geblib674b にて作成してください。又モデルによりライブラリが格納されるディレ クトリが以下のように異なります。

Small モデルMATLAB フォルダ¥rtw¥c¥adsp32x¥lib674Large モデルMATLAB フォルダ¥rtw¥c¥adsp32x¥lib674¥big

#### 3.7 ライブラリ作成時のテンポラリフォルダー

ライブラリ作成時に作業用フォルダーの下に下記フォルダーが作成されます。

#### UserSFunLib\_gen\_Work

この中には以下のファイルが格納されています。

オブジェクトファイル	*.obj	S-Funtcion のソースファイル名の拡張子を.OBJ に
		変えたファイルです。
エラーログファイル	err	コンパイル中の作業進行状況とその途上で発生した
		コンパイルエラーが記録されています。コンパイラ
		が出力したメッセージそのものをファイル化したも
		ので、テキストエディターで閲覧が可能です。エラ
		ー訂正の為の情報となります。閲覧後に再度ライブ
		ラリを作成する場合はエディターを一旦閉じないと
		最新のエラー情報がファイルに反映されない場合が
		ありますので注意が必要です。
ライブラリファイル	*.lib	ユーザが指定した名称の(指定を省略した場合はデ
		フォルトの名称の)ライブラリファイルです。コン
		パイルエラーが無い場合のみ作成されます。一度正
		しく作成された後 S-Function のソースファイルを
		変更し、再度ライブラリ作成をしようとしたときに
		コンパイルエラーが発生した場合はライブラリは古
		いままで残っています。手動でコピーする場合は日

これらのファイルは、ライブラリが正常に作成され、かつ、ライブラリを所定のフォルダーにコピーした後は不用となります。フォルダごと削除しても構いません。

付を良く確認してください。

#### 3.8 RTW でのコード生成

ライブラリ化が終わり、作成されたライブラリが所定のフォルダに格納された後、再度 Real-Time Workshop 実時間コードを生成します。これにより先程作成されたライブラリは 自動的にリンクされます。

#### 3.9 RTW での動作確認

Real-Time Workshop で生成した実時間モデルは、リアルタイムモニターにて実行してみ て、要所要所の波形を見る(或いはロギングして見る)のが唯一の方法です。 DSP用ライブラリになってからの、S-Function 単体のデバッグは一般には困難です。 もし S-Function(又はその内部)のデバッグを行う必要があるなら、ソースファイルにパ ッチを当てる事で動作結果をメモリー(大域変数)に残す様に変更し、リアルタイムモニ ターにて動作後、弊社付属ソフトウェア(ADSP674ユーティリティー)にてメモリ ーを表示する方法が使えます。メモリーアドレスは、モデルと同じディレクトリにマップ ファイル model.MAP が生成されていますので、これを参照してください。

#### 3.10 CCS での動作確認

もし CCS と XDS をお持ちであれば、これを用いて DSP ボード上で S-Function のデバッ グが可能です。具体的方法はユーザ定義関数と同じですのでそちらを参照してください。

ユーザ定義ブロック (ユーザ定義 S-Function) 第4版 2003.06.11 中部電機株式会社 CS事業部 TEL 0532-61-9566 FAX 0532-63-1081

# ユーザー定義関数

(ユーザ記述による C 言語関数)

<<	目次	>>

1	概要	要	3
2	宝行	<b>〒形能</b>	4
-	21	如理順序	4
	<b>2</b> .1		1
3	関数	對詳細説明	7
	3.1	UserInitializeSizes0	7
	3.2	UserInitialize()	8
	3.3	UserOutput()	8
	3.4	UserUpdate()	9
	3.5	UserBackground()	9
	3.6	UserTerminate0	9
4	デー	-夕交換	11
	4.1	データ交換規則	11
	4.2	入出力点数の自動整合	13
	4.3	入出力受け渡しバッファ	14
~	-	ボウギ明教みとのリマックノノテジックル	15
Э	 E 1	- り 足義 民 叙 からの リ ノ ルタイ ムモナ ル 停止	10 15
	5.1	力伝1 ~ Stop Simulation	15
	0.2	ガムZ ・ バル ジョン停止ノブラの採用	10
6	使用	月方法	16
	6.1	USERFUNC.C のインストール	16
	6.2	USERFUNC.C のコンパイル	16
	6.2.	.1 自動によるコンパイル	16
	6.2.	.2 手動によるコンパイル	17
	6.3	手動による USERFUNC.C のコンパイルとリンク	18
	6.4	USERFUNC.C のデバッグ	19
	6.4.	.1 ダミーmain によるデバッグ	19
	6.4.	2 ブロック線図ぐるみのデバッグ	19
	6.5	個別モデル専用のユーザ定義関数	20
	6.6	ML5.x とML6.x の共用	20
7	制限	艮事項	21
	7.1	動作上の機能制限	21

7.2	使用出来ないソースファイル名	21
7.3	長時間に渡るDSPの専有	23
7.4	長時間に渡る割り込み禁止	24

#### 1 概要

本章は、MATLAB対応ライブラリ「ADSP324-41C」「ADSP404-241C」「ADSP674-341C」 (Rev 4. x 版以後) 於いて、リアルタイムモデルにユーザ定義関数を組み込む方法について 説明しています。

この機能は SIMULINK では記述しづらい手続きや、より高速化/高機能化等を実現したい 場合、ユーザのC言語によるソフトウェア資産を活用したい場合等に、ユーザが記述した C言語の関数を SIMULNIK ブロック線図で記述した処理に組み込む事により、両者を交互に 実行する事により、擬似的に並行して実行する為ものです。予め定められた関数名と大域 変数を用いる事によりブロック線図とのインターフェースを取り、データを交換する事も できます。

#### 2 実行形態

ここでは、SIMULINK ブロック線図の処理とユーザ定義関数の処理との順序関係、データ 交換の方法等を説明します。

#### 2.1 処理順序

処理の順番は以下のフローチャートにより行なわれます。

• メインルーチン



割り込み処理ルーチン



メインルーチンは、初期化・起動司令待機後、割り込みを起動したらバックグランド処理 を行います。ここでは通常、

1、リアルタイムモデルが終了時刻に達したか確認を行う。

2、RTMON、又は、UILからのランタイムアクセスを処理する。

3、それ以外のバックグランド処理を行う。

以上の作業を行っています。

一方、割り込み処理は、実行形式によりタイマー又は外部割り込みにより駆動され、リア ルタイムモデルの1ステップ分の計算を行い、メインルーチンへ戻ります。

フローチャートに示す通り、ユーザ定義関数では、これらの処理の要所々々でユーザの定 義する関数を呼び出すことが出来ます。 別の見方として、SIMULINK ブロック線図的な表記では下記の様な接続関係となります。



中央が SIMULINK のブロック線図で、両横の がユーザが定義した処理です。 処理順序は図の向かって左側から右側へ順に処理されます。破線矢印 (→→) は大域変 数を使用したデータを転送を表しています。ブロック線図には現れません。このように、 ユーザ処理と SIMULINK ブロック線図との間のデータ交換は SIMULINK のトップレベルの Inport、Outport を通じて行います。

user\_u, user\_y と Inport, Outport との対応の詳細については"データ交換"の章を参照してください。

#### 3 関数詳細説明

ユーザ定義の関数は予め予約された関数名が6つ用意されています。

UserInitializeSizes()	ユーザ固有の初期化処理を行います。また、ユーザ関数と
	SIMULINK とのデータ交換に使う領域もここで確保します。
UserInitialize()	システムが機動・停止を繰り返す必用がある場合、再起動に
	必用な初期化処理を行います。
UserOutput()	ユーザブロックから SIMULINK への出力を計算します。
UserUpdate()	SIMULINK の出力を受け取り処理すると共に時刻更新の処理
	を行います。
UserBackground()	ユーザのバックグランド処理を行います。
UserTerminate()	システム停止の処理を行います。

上記関数はテンプレートファイル USERFUNC.C に予め定義されており、最低限必要な処 理が予め記述されています。ユーザはこれに必用な手続きを書き足します。 関数名が定め られている事を除けば、通常の関数と同じです。

#### 3.1 UserInitializeSizes()

関数定義intUserInitializeSizes(int in\_num, int out\_num);意味この関数はモデル起動直後に1度だけ呼び出されます。システムの初期化、<br/>作業領域の確保等の初期化作業のうち最初に1度だけ行えばよい処理をこ<br/>こで行なってください。

- 引数 int in\_num; SIMULINK ブロック線図への入力ポート(Inport)の数が与えられます。デ ータ受け渡しに使用する大域変数配列 user\_u は、最低限これ以上の長さが 必用です。この変数は同時に、他のユーザ定義関数から参照可能とする為、 u\_num 等の大域変数に保存する事をお勧めします。これにより user\_u を、 確保した長さ以上にアクセスしないよう管理可能です。
  - int out\_num;

SIMULINK ブロック線図の出力ポート(Outport)の数が与えられます。デー タ受け渡しに使用する大域変数配列 user\_y は、最低限これ以上の長さが必 用です。user\_y は、ユーザの使用の有無に関わらず、out\_num の点数分書き 込みが行われます。この変数は同時に、他のユーザ定義関数から参照可能と する為、y\_num 等の大域変数に保存する事をお勧めします。これにより user\_y を、確保した長さ以上にアクセスしないよう管理可能です。 戻り値 エラーの有無を返します。正常終了で0を、それ以外は0以外を返します。 エラーを返すとメインルーチンは処理を中断します。リアルタイムモニター では、このエラーをヒープ領域不足として扱い、ステータス表示します。こ こでユーザがエラーを返す可能性がある場合、表示の意味に注意してくださ い。

#### 3.2 UserInitialize()

- 関数定義 void UserInitialize( void );
- 意味 システムが起動停止を繰り返すような場合、起動ごとに必用となる初期化処 理をここに記述します。
- 引数 ありません。
- 戻り値 ありません。

#### 3.3 UserOutput()

関数定義	void	UserOutput( double t );
意味	定常状態	でステップサイズ毎に、最初に呼び出される処理です。ユーザ処理
	部分の出	¦力、(即ち SIMULINK ブロック線図への入力)を決定します。

#### 引数

 double t;
 現在の時刻が与えられます。システム起動後最初の呼び出しには、リアルタイムモニター、又はSIMULINKのReal-Time Optionsで指示した開始時刻 (Start time)が与えられます。通常は0です。その後、呼び出し毎にステップサイズだけ加算されます。

戻り値 ありません。

#### 3.4 UserUpdate()

関数定義 void UserUpdate( void );

- 意味 定常状態でステップサイズ毎に、SIMULINK ブロック線図の計算が終了した 直後に呼び出される処理です。必用に応じて SIMULINK ブロック線図の出力 を受け取り、処理をします。また、時刻更新の為の処理もここで行います。
- 引数 ありません。

戻り値 ありません。

#### 3.5 UserBackground()

- 関数定義 void UserBackground (void);
  意味 ユーザのバックグランド処理を記述します。通常メインルーチンでのバック グランド処理は、割り込みによるリアルタイムモデルの計算を待ち受ける傍 ら、RTMON, UIL等によるランタイムアクセス(実行時のパラメータ 変更)をソフト的なハンドリングで行っていますので、これらを妨げないよ うに、時分割で処理する必要があります。長時間かかりそうな処理は、何回 かに分け、この関数が呼び出される毎に順番に一部分づつ実行するようにし ないといけません。詳しくは、7.3 長時間に渡るDSPの専有 を参照して ください。
  引数 ありません。
- 戻り値 ありません。

#### 3.6 UserTerminate()

関数定義 void UserTerminate(void);

意味

システムの終了処理を記述します。リアルタイムモデルが停止する直前に1 度だけ呼び出されます。リアルタイムモデルは以下の条件で停止します。

- 1、現在時刻が終了時刻 (Stop time) に到達した場合。
- ブロック線図の Stop Simulation ブロックの入力が0以外になった場合。
- 3、リアルタイムモニターの停止ボタンが押された場合。
- 4、ユーザプログラムから、UIL経由でリアルタイムモデルの停止機能 が呼び出された場合。
- 5、ユーザ定義関数で、シミュレーション停止フラグを操作した場合。

DSPボード付属コマンドのRESET324、HOLD324等でDSPを停止した場合は、この関数は呼び出されません。

引数 ありません。

戻り値 ありません。

#### 4 データ交換

#### 4.1 データ交換規則

ユーザ定義処理とSIMULINK ブロック線図との間は大域変数を経由してデータ交換をしま す。データ領域は USERFUNC.C に大域変数として定義されており、実体は初期化関数 UserInitializeSizes() 内でmalloc() にて割り付けます。

double	*user_u;	SIMULNI ブロック線図への入力データを格納します。
double	<pre>*user_y;</pre>	SIMULNI ブロック線図からの出力データが格納されます。
int	u_num;	user_uの長さを記憶するのに使用します。
int	y_num;	user_y の長さを記憶するのに使用します。

user\_u、user\_yの長さはそれぞれ u\_num、y\_num で管理し、確保した長さ以上にアクセスし ないように注意してください。user\_u[](user\_y[])の添え字の最大は、u\_num-1(y\_num-1) となります。

user\_u、user\_y と SIMULINK ブロック線図の Inport、Outport との対応は下記に示す通りで す。この場合は、Inport、Outport はいずれもスカラーとします。



この例のように、SIMULINK ブロック線図のポート番号( $\Box$ の中の番号) -1が配列の添え 字となります。この場合、u\_num == 2、y\_num == 3となります。

Inport、Outport がベクトルの場合の例を次に示します。



1本のベクトルは配列の中の連続する変数に割り当てられ、ベクトルの要素が若い方が配列 の添え字の若い方に相当します。次の Inport はそのすぐ後の変数に相当します。 例えば、このブロック線図で、Inport M が幅2、Inport N が幅3のベクトルであるとする と、以下の様に対応します。

- user\_u[0] Input M (1)
- user\_u[1] Input M (2)
- user\_u[2] Input N (1)
- user\_u[3] Input N (2)
- user\_u[4] Input N (3)

#### 4.2 入出力点数の自動整合

ユーザ定義関数でブロック線図との間でデータ交換をする、入出力ブロックの点数 (user\_u[]の添え字)は、ブロック線図とユーザ定義関数とで整合していないといけませ ん。特に、ブロック線図で定義された以上の長さについてアクセスをすると、場合によっ てはDSPが暴走する等の不都合が生じる場合があります。

MATLAB 6.x では、この点数を表す定数がヘッダに定義されており、これを参照する 事により、コンパイル時点でエラーを発生させてユーザに警告する事が可能です。 例えばユーザ定義関数側が出力(ユーザ出力→ブロック線図)として 2つのポートを、入 力(ブロック線図→ユーザ時刻更新)として3つのポートを、それぞれ想定してコードを 作成した場合、*MODEL.*UFN コードの適当なヵ所に、

#if ML51

#if NINPUTS != 2
#error : Not expected number of InputPort of Model.
#endif
#if NOUTPUTS != 3
#error : Not expected number of OutputPort of Model.
#endif
#endif

と記述します。

NINPUTS がブロック線図への入力、NOUTPUTS がブロック線図からの出力の点数を表 しています。点数とはブロックの数でなく、各ブロックのベクトルの、幅の合計ですので 注意が必要です。入力ブロックが1個でも、ここへ接続されている信号が幅3のベクトル の場合 NINPUTS は3となります。

もし、ブロック線図に想定外の点数の入出力ポートが定義されると、Not expected number … が MATLAB Command window に表示され、コード生成作業が中断されます。

また、この定数を参照する事により、自動的に入出力点数を整合させる事も可能です。コ ンパイル時点で点数が判明していますので、作業用変数領域の確保が

#### double work[NINPUTS];

等として的確に確保する事ができます。

#### 4.3 入出力受け渡しバッファ

MATLAB5.1の場合は、MATLAB 4.2c版の場合と同じく、user\_u、user\_y でも受け渡しができますが、入出力ポートを定義した大域変数が用意されており、これを直接参照する事もできます。入力ブロック、出力ブロックを、それぞれ構造体で定義しています。 構造体定義は *MODEL*.H にあり、実体は *MODEL*.PRM に記述されています。

<例: MODEL.H (抜粋) >

\* External Inputs Structure

\*

/\*

\* Note: Individual field names are derived from the block name.

\*/

} ExternalInputs;

/\*
 \* External Outputs Structure
 \*
 \* Note: Individual field names are derived from the outport block names
 \*
 \*/

typedef struct ExternalOutputs\_tag {
 real\_T Out[3];
} ExternalOutputs;

<例:*MODEL*.PRM (抜粋) > /\* External Inputs Structure \*/ ExternalInputs rtU;

/\* External Outputs Structure \*/ ExternalOutputs rtY;

#### 5 ユーザ定義関数からのリアルタイムモデル停止

ユーザ定義関数からリアルタイムモデルを安全に強制停止させるには、以下の方法を用 いてください。何れの方法も、停止要求が受理された後、ブロック線図の停止処理、ユー ザ定義関数の停止処理等が呼び出され、RTモデルが停止します。

これ以外の方法(例えばタイマーを強制的に止める等)で停止させた場合、本来行うべき 終了処理 (Terminate)が呼びだされません。

#### 5.1 方法 1 ~ Stop Simulation

ユーザ定義関数の出力 user\_u を使って、停止制御用信号をブロック線図に渡します。ブ ロック線図ではこれを Stop Simulation ブロックに入力します。 常時は、0を出力しておき、停止させたい場合は1を渡します。

この方法は、停止する直前にブロック線図でもこれを参照して、何がしかの処理が行えま すので、ブロック線図内で停止直前に行うべき処理がある場合に利用できます。

#### 5.2 方法2 ~ シミュレーション停止フラグの操作

メイン関数に対し、シミュレーションを停止させる要求を渡すフラグが用意されています。 これを直接操作します。

- 参照変数 extern SimStruct \*const rtS;
- 停止指示 ssSetStopRequested(rtS,1);

この方法はブロック線図に頼らず強制的に停止が可能です。

#### 6 使用方法

#### 6.1 USERFUNC.C のインストール

本製品のインストール直後の状態では、ユーザ定義関数は使用しない状態になっています。これを使用出来るようにするには、以下の作業を行います。

MATLABをインストールしたフォルダ(%MATLAB\_ROOT%)以下の, 次に示すフォルダに USERFUNC.C が格納されています。これをMATLABのカレント ディレクトリにコピーします。

# %MATLAB\_ROOT%¥Rtw¥c¥Adsp32x¥Rt¥(ADSP324-41Cの場合)%MATLAB\_ROOT%¥Rtw¥c¥Adsp32x¥Rt404¥(ADSP404-241Cの場合)%MATLAB\_ROOT%¥Rtw¥c¥Adsp32x¥Rt674¥(ADSP674-341Cの場合)

その後、MATLABのカレントディレクトリの USERFUNC.C を必要に応じて変更して ください。

#### 6.2 USERFUNC.C のコンパイル

#### 6.2.1 自動によるコンパイル

ユーザー定義関数のファイル "USERFUNC.C"は、上記変更により、Buildボタンから自動的にコンパイルされます。記述したユーザ定義関数にエラーが無ければこの方法で充分で、特にユーザが個別にコンパイルする必要はありません。

しかし一般には、プログラマーが記述したソースファイルは色々な意味でエラーを含ん でおり、書きっぱなしでそのまま正常に動作するのは稀なのが通常です。当然、1つでも エラーがあると実行ファイルは生成されません。その度に USERFUNC.C を修正し再度 Build をするのは、SIMULINK モデルのコード生成とコンパイルをも毎回行なう事になり、その分、 無駄な時間を費やす事になります。

そこで、最低限タイプミスや文法上の誤りを USERFUNC. C から予め取り除いておく事をお勧めします。

#### 6.2.2 手動によるコンパイル

最低限タイプミスや文法上の誤りを USERFUNC. C から予め取り除いておく等の目的で、ユ ーザ定義関数のみを手動でコンパイルする事が可能です。

手動によるコンパイルの方法は以下の通りです。

1. MS-DOSプロンプトを起動します。

- DOSのカレントディレクトリをSIMULINKブロック線図が格納されているディレクトリ(Matlab Command Wondow のカレントディレクトリ)に移動します。
- 3. 以下のコマンドでコンパイルします。

c130 userfunc.c	(ADSP324-41Cの場合)
cl30 -v44 userfunc.c	(ADSP404-241Cの場合)
cl6x -mv6700 userfunc.c	(ADSP674-341C の場合)

不幸にもエラーがあまりに多く、エラーメッセージが画面からスクロールアウトしてしま う場合は、

cl30 userfunc.c > error

等として、エラーメッセージをファイルに残すとよいでしょう。この様にすると画面に出 力されていたエラーメッセージが、ファイル error に保存されます。

C言語ではちょっとしたタイプミス1文字でもそれが文法的なエラーだと、それを契機に 連鎖的に多数のエラーが出る場合があります。これはコンパイラが最初のエラーにより後 続の正しい部分をエラーと誤解してしまう為です。真のエラーの数とエラーメッセージの 数は必ずしも一致しませんから、エラーメッセージが多い事自体は全く悲観する必要はあ りません。このような場合、えてして、最初に表示されたエラー1つを解決すれば(文法 的には)全て解決します。従って、先頭に近い側のエラーから順に確認して行き、原因が 判らない場合はもう一度コンパイルしてみます。

肝心の最初に表示されるエラー行をスクロールアウトで見失わない為には、エラーメッセ ージをファイル化するのは有効な方法です。

#### 6.3 手動による USERFUNC.C のコンパイルとリンク

コンパイル段階でエラーが無くなってもリンクの段階でエラーが出たり、又は、ブロック線図は無変更でユーザ定義関数のみ変更した場合等で、ユーザ定義関数のコンパイルと リンクのみ行いたい場合があります。その場合はブロック線図のコード化とコンパイルは 不要ですのでその時間が無駄となります。

その場合は以下の方法で手動によるユーザ定義関数のコンパイルとリンクが行えます。

- (1) ユーザ定義関数ソース(エラーがあっても構わない)がカレントディレクトリにあ る状態で、RTWでコード生成を行います。
- (2) この時の、MATLAB Command Window に表示されたメッセージに注目します。例

えば、test.mdl をコード生成した場合のメッセージは以下となります。

#### Starting RTW build procedure for model: test ### Invoking Target Language Compiler on test.rtw ### Loading TMW TLC function libraries #### Initial pass through model to cache user defined code #### Creating source file test.c #### Creating part 1 of registration file test.reg #### Creating parameter file test.prm ### Creating model header file test.h #### Creating part 2 of registration file test.reg ### TLC code generation complete. #### test.mk which is generated from D:\#MATLAB.511\#rtw\convertcestadsp32x\existsadsp32x.tmf is up to date #### Building test: nmake /nologo -f test.mk STEP=0.01 UFUNC=un ### Compiling test.c ### Compiling rt5sim.c (以下省略)

(3) 上記 ……… 部分を元にして、バッチファイル MK.BAT をカレントディレクトリに 作ります。この場合 MK.BAT の内容は以下となります。

nmake /nologo -f test.mk STEP=0.01 UFUNC=un 内容はメッセージの \_\_\_\_\_ 部分そのままですので、コピー&ペーストを使うと便利 です。

(4) コンパイル作業は、MATLAB Command Window で!mk とします。

#### 6.4 USERFUNC.C のデバッグ

一般にデバッグ作業は、弊社デバッガ(ADSP324のみ)、MSCアダプタ等の開発ツールの使用か又は CCS 等の開発環境の利用が基本となります。これらのツールを使ってユーザ 定義関数のデバッグが可能です。

#### 6.4.1 ダミーmain によるデバッグ

SIMULINK ブロック線図ぐるみのデバッグはかなり大変で、お勧めできるものではありま せん。そこで、テスト用のダミーの SIMULINK ブロック線図に代わる部分を作成しておき、 これを相手にしてユーザ関数部分のみをデバッグしておき、最後に SIMULINK に組み込んで 実行する方法が可能です。その場合に使用するように、テストの為の main()関数とダミー の SIMULINK ブロック線図処理関数のテンプレートが USERFUNC.C に組み込まれています。 同ファイルの後半 #if TEST\_MAIN 以下最後までがその部分に該当します。この部分はフ ァイル先頭のタイトルコメント直後の、#define TEST\_MAIN 0 により、通常は無効とな っています。これを #define TEST\_MAIN 1 と変更することにより、main()が有効とな るようにしてご利用ください。

#### 6.4.2 ブロック線図ぐるみのデバッグ

CCSのデバッグ環境をお持ちの場合にはブロック線図ぐるみでのデバッグが可能です。 以下の手順で行ってください。

- (1) コード生成は通常通り Real-Time Workshop で行います。
- (2)作成された実行ファイルの有るフォルダーに下記のファイルをコピーしてください。
   %MATLAB\_ROOT%¥Rtw¥c¥Adsp32x¥Rt¥の全て (ADSP324·41Cの場合)
   %MATLAB\_ROOT%¥Rtw¥c¥Adsp32x¥Rt404¥の全て (ADSP404·241Cの場合)
   %MATLAB\_ROOT%¥Rtw¥c¥Adsp32x¥Rt674¥の全て (ADSP674·341Cの場合)
   更に、作成した USERFUNC.C も同様にコピーしてください。
- (3) CCSでプロジェクトを作成してください。プロジェクトに(2)でコピーしたソ ースを全て追加します。
- (4) RTMON を起動し実行ファイルをロードします。
- (5) CCSで実行ファイルを再度ロードします。
- (6) 必要に応じてブレイクポイントを設定した後DSPプログラムをCCSから実行開 始してください。
- (7) RTMONで実行開始します。これによりDSPのブロック線図の実行が開始し、
   上記(6) で設定したブレイクポイントに到達するとCCSでのデバッグ操作が可能となります。
#### 6.5 個別モデル専用のユーザ定義関数

ユーザ定義関数ソースファイル userfunc.cは、同じディレクトリ内にある全てのモデル で共用となり、このディレクトリ内で作成される全ての実時間モデルに、同じ関数がリン クされます。

もし、モデル毎に異なるユーザ定義関数を用意したい場合は、ソースファイルの名称を 標準の userfunc.c でなく、*model*.ufn とします。(*model*はブロック線図の名称と同じ) ファイルの内容は同じで、単にファイル名称を変更するだけです。

同じディレクトリに userfunc. c と *model*. ufn とが共に存在する場合は以下の優先順位となります。

順位	条件(ソースファイルの存在)	採用されるソースファイル
1	<i>model</i> .ufnとuserfunc.cが共にある場合。	<i>model</i> .ufn
2	<i>model</i> .ufn が無く userfunc.c が有る場合	userfunc.c
3	<i>model</i> .ufn、 userfunc.c 共に無い場合	無し

<リンクされるユーザ定義関数>

#### 6.6 ML5.x とML6.x の共用

ユーザ定義関数を、MATLAB の 5.x と 6.x の両方の版について、ソースファイルを 共用させたい場合で、版の相違により、どうしても異なる記述が要求される場合がありま す。

この場合、DSP用開発環境で定義されている定数を使って条件付きコンパイルをする事ができます。

参照する定数は ML51 です。

この定数は、MATLAB 6.x の場合には未定義、MATLAB 5.x の場合には 値が1 と 定義されています。従って下記の様な使い方ができます。

## 7 制限事項

#### 7.1 動作上の機能制限

MATLAB対応ライブラリは、I/Oブロックが、実時間実行ではないものの、 SIMULINK 画面から利用できるのが、ひとつの特徴です(MATLAB 4.2cのみ)。 しかし、ユーザ関数組み込み機能については、SIMULINK 画面からは利用できません。 SIMULINK 画面でシミュレーションを実行した場合、弊社製品の有無にかかわらず、トップ レベルのブロック線図の Inport については常に0が入力され、又、Outport については出 力は無視されます。

ユーザ関数とのインターフェースを、SIMULINK 画面で確認するには、Inport の代わりにダ ミーのサブブロックを、Outport の代わりに Scope や To-Workspace 等を使い、模擬的に行 なってください。

### 7.2 使用出来ないソースファイル名

ユーザ定義関数では、利用出来るソースファイルの名称に制限があります。本製品で使 用しているソースファイル名称と重複すると、不都合が生じますので注意してください。 本製品では、以下のソースファイルを使用しています。尚、版により若干変更がある場合 がありますので、念の為、ディレクトリを直接参照し、確認する事をお勧めします。

## ● ディレクトリ: MATLAB¥RTW¥C¥ADSP32X¥RT

● ヘッダファイル ADSP32X.H ADSPTYPE.H CTRL.H EXTRNFCN.H HEAPEX.H LOGOPT.H LOGOPT0.H MINIMON.H RT5COMP.H RT5CPU.H RT5CPU.H RT5SIM.H RT\_ERROR.H RT\_LOG.H RT\_TRIG.H

●ソースファイル ODE0.C ODE1.C ODE2.C ODE3.C ODE4.C ODE5.C RT5CPU.C RT5EVENT.C RT5EVENT.C RT5GETT.C RT5MAIN.C RT5ODE.C RT5SIM.C RT5SIM.C RT5SIM.C RT\_ACCES.C RT\_ACCES.C RT\_BKGND.C RT\_LOG.C RT\_LOG.C RT\_MON.C RT\_TRIG.C USERFUNC.C 及び *MODEL*.UFN

## 7.3 長時間に渡るDSPの専有

バックグランド処理はアイドルループを回りながら、RTMONからのアクセスに応答 する傍ら実行されます。RTMONからのアクセスとは、例えばゲイン値変更とか、変数 表示等をさしています。

従って、極端な例では、ユーザ定義のバックグランド処理で無限ループを構成すると、R TMONからのアクセスに応答が出来ず、RTMONからはDSPが止まったか、に見え てしまいます。

無限ループを構成しないまでも、出来るだけ短い時間で、一旦関数から戻る様な記述を してください。

例として、ユーザ定義関数のバックグランド処理で、ある条件が整うのを待機する様な 処理を記述したい場合、以下の様に、条件が整っていなければ一旦関数から戻り、次回呼 び出された時再度継続する様な記述としてください。

バックグランド処理記述の例

## static int flg=0;

void UserBackground()

ί

}

switch( flg ){ /\* 条件が整わなければ \*/ case 0: if(!ConditionOk()) /\* 一旦戻る \*/ return; /\* 整ったらフラグをセットし \*/ else flg = 1;/\* 一旦戻る \*/ return; /\* 条件が整った後の処理 \*/ case 1: NextProc(); /\* フラグセットし \*/ flg = 2;/\* 戻る \*/ return; /\* 以後何もしない \*/ default: return; }

この例の想定は、関数 ConditionOK() は条件が整っているか確認する関数で、条件は長時間の渡り整わない可能性があるものとします。この関数は、条件が整ったら TRUE を、それ以外は FALSE を返すものとします。

## 7.4 長時間に渡る割り込み禁止

RTモデルでのブロック線図の計算は、タイマー(又は外部からの)割り込みにて計算 を駆動しています。従って、ST レジスターの GIE の操作により、割り込みを禁止すると ブロック線図の計算が停止してしまいます。

出来れば、IE レジスターの停止したい割り込みに相当するビットの操作にて割り込みを抑止してください。

どうしても ST レジスターの GIE の操作により割り込みを禁止する必要がある場合は、出 来るだけ短時間に抑えてください。禁止して良い時間の目安は、ステップサイズ-実行時 間(ブロック線図計算に要する時間)以内です。

ユーザ定義関数 (ユーザ記述による C 言語関数) 第1版 2001.03.20 第2版 2001.06.15 中部電機株式会社 C S 事業部 TEL 0532-61-9566 FAX 0532-63-1081

# MATLAB対応ライブラリ(マルチ) ADSP324-41C/ADSP404-241C/ADSP674-341C リアルタイムモニター・チュートリアル

中部電機株式会社

# << 目 次 >>

1	概要	ቺ1
2	用請	吾・略語の説明1
3	モラ	デルの作成2
	3.1	ユーザプログラミングによるモデル2
	3.2	SIMULINKによるモデル
	3.2.	.1 作業用フォルダーの作成
	3.2.	.2 カレントディレクトリの設定
	3.2.	3 モデルの作成
	3.2.	.4 モデルの評価
	3.2.	$5 \qquad \neg - \not \vdash \not \parallel $
4	R٦	「MONの起動15
	4.1	RTMONの起動15
5	モラ	デルペアーの作成16
	5.1	モデルペアーの概念
	5.2	モデルペアーの新規作成16
	5.3	モデルペアーの編集
6	モラ	デルのロード
	6.1	シングルDSPモデルのロード
	6.2	マルチDSPモデルのロード23
7	実行	テパラメータ(RTオプション)変更24
8	実行	<b>行開始27</b>
9	変数	女モニター
	9.1	変数の選択
	9.2	ベクトル変数の選択
	9.3	表示点数の設定
	9.4	スコープの自動配置
	9.5	変数の数値読み取り
	9.6	スコープのレンジ変更

9.1	Y軸オフセットを付ける	33
9.8	Y軸オフセットの除去	34
9.9	変数の削除	34
9.10	スコープ状態の保存・選択	34
10	計算所要時間の測定	35
11	データロギング	37
11.1	ロギング項目	37
11.2	ロギング項目選択	38
11.3	データ間引き	38
11.4	データ点数	39
11.5	ファイル形式・ファイル名	39
11.6	マニュアルトリガー	39
12	モデルの終了	40
13	ロギングデータの保存	41
<b>13</b> 13.1	<b>ロギングデータの保存</b> シングルモデルの場合	<b>41</b> 41
<b>13</b> 13.1 <i>13</i>	<b>ロギングデータの保存</b> シングルモデルの場合 3.1.1 上書き保存	<b>41</b> 41 <i>41</i>
<b>13</b> 13.1 <i>13</i> <i>13</i>	ロ <b>ギングデータの保存</b> シングルモデルの場合 3.1.1 上書き保存 3.1.2 新規保存	<b>41</b> 41 41 41
<b>13</b> 13.1 <i>13</i> <i>13</i> 13.2	<b>ロギングデータの保存</b> シングルモデルの場合 3.1.1 上書き保存 3.1.2 新規保存 マルチモデルの場合	<b>41</b> 41 41 41 41
<ul> <li>13</li> <li>13.1</li> <li>13</li> <li>13.2</li> <li>14</li> </ul>	<ul> <li>ロギングデータの保存</li> <li>シングルモデルの場合</li> <li>3.1.1 上書き保存</li> <li>3.1.2 新規保存</li> <li>マルチモデルの場合</li> <li>ロギングデータのMLでの利用</li> </ul>	<ul> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>43</li> </ul>
<ul> <li>13.1</li> <li>13.1</li> <li>13</li> <li>13.2</li> <li>14</li> <li>15</li> </ul>	ロギングデータの保存 シングルモデルの場合 3.1.1 上書き保存 3.1.2 新規保存 マルチモデルの場合 ロギングデータのMLでの利用 自動テスト用ブック作成	<ul> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>43</li> <li>44</li> </ul>
<ul> <li>13</li> <li>13.1</li> <li>13</li> <li>13.2</li> <li>14</li> <li>15</li> <li>15.1</li> </ul>	<ul> <li>ロギングデータの保存</li> <li>シングルモデルの場合</li> <li>3.1.1 上書き保存</li> <li>3.1.2 新規保存</li> <li>マルチモデルの場合</li> <li>ロギングデータのMLでの利用</li> <li>自動テスト用ブック作成</li> <li>基本ブック指定</li> </ul>	<ul> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>41</li> <li>43</li> <li>44</li> <li>44</li> </ul>

#### 1 概要

本書は、MATLAB、SIMULINK(共に米国 The Math Works Inc 社製品)及 びMATLAB対応ライブラリマルチ「ADSP324-41C」「ADSP404-24 1C」「ADSP674-341C」(中部電機(株)製品)を用いて、実時間アプリケー ションを作成する具体的手順を、実例を元に説明しています。 本書で説明している各製品のバージョンは以下の通りです。

MATLAB等	6.0、6.1版
MATLAB対応ライブラリ(マルチ)	4.03.02版
DSP用コンパイラ (C3x)	5.0、5.1版
DSP用コンパイラ(C6x)	1.1版

注)マニュアル記載の MATLAB 図は、Ver6.0 を使用しています。

## 2 用語・略語の説明

本書では説明の簡略(	ヒの為、次の用語(略語)を使用する場合があります。
ディレクトリ	フォルダーと同じ意味
DLG	ダイアログボックス
ML	MATLAB
ML-LIB	MATLAB 対応ライブラリ
RTW	Real-Time Workshop
RTMON	リアルタイムモニター(本製品に含まれる)
RTモデル	リアルタイムモデル
SL	SIMULINK
ΤΙ	Texas Instruments (DSP チップ製造元)
TMW	The Math Works Inc. (MATLAB 製造元)

#### 3 モデルの作成

本製品で取り扱える実時間モデルの作成には、2つの方法があります。

#### 3.1 ユーザプログラミングによるモデル

1つめは、汎用エディターでC言語又はアセンブラを用いてプログラミングし、弊社ソー スレベルデバッガ/MSCアダプタ等の製品又は、TI社製エミュレータの何れかを用い てデバッグを行い、実行可能形式にしたものです。本製品では、この形式の実時間モデル については、ロード・実行はできますが、メモリー内部の値や計算結果のモニター等を行 う事は出来ません。デバッガ等を用いて完全にデバッグを行ったうえ、ロードすればただ ちに実行できる形式にしてください。

尚、本書ではこの方法については説明を行っていません。

## 3.2 SIMULINKによるモデル

2 つめは、SLにより作成したブロック線図を元にRTWを用いてC言語ソースを経て実 行形式プログラムを自動生成する方法です。以下本書ではこれをRTモデルと呼びます。 例として、DSPで正弦波を生成し、これをDA変換器に出力すると共に、AD変換器か らデータを取り込むモデルを作ってみます。

#### 3.2.1 作業用フォルダーの作成

MLにはカレントディレクトリという概念があり、作成されたブロック線図や、RTW で作成するRTモデルは全て、このカレントディレクトリに保存されます。この作業用フ ォルダは、エクスプローラ等のファイル管理ツールで作成します。

## 3.2.2 カレントディレクトリの設定

次に、MLを起動します。

ML起動後、最初に行う作業は、カレントディレクトリを、希望とするフォルダーに移動 する事です。

MLインストール後、通常に起動すると、カレントディレクトリは C:¥MatlabR12¥Work になっています。MATLAB Command Window に c d と入力すると現在のカレントデ ィレクトリが表示されます。

<例>

» cd

#### $C: \circlete Matlab R12 \circlete Work$

これを例えば、D:¥USER¥SomeOne¥MatlabWork に移動するには、

と入力します。

もし、毎回入力せず、自動的にカレントディレクトリを移動させたいのであれば、例えば デスクトップにショートカットを作成し、このプロパティーのショートカットの作業フォ ルダー(S)にカレントディレクトリを入力しておきます。

MATLAB R12のプ	ੀਰ//ੋਰ-/ 😯 🗙			
<u>全般</u> ショート	שאר			
MATLAB R12				
種類:	アプリケーション			
場所:	win32			
リンク先(①)	C:¥matlabR12¥bin¥win32¥matlab.exe			
(作業フォルダ(S):     D=¥User¥SomeOne¥MatlabWork       ショートカット キー(E):     なし       実行時の 大きさ(B):     通常のウィンドウ				
	OK キャンセル 適用(A)			

<ショートカットの設定例>

ML起動時のカレントディレクトリを自動的に移動する方法は他にもありますので、どの 方法を用いても構いませんが、要点は、保存したブロック線図やデータファイル等を見失 わないで済む為、これからMLやSLで作業をしようとする際には、必ず「カレントディ レクトリが何処になっているか?」を確認する事です。

## 3.2.3 モデルの作成

新規モデルの作成は、MATLAB のメニューから、ファイル(F) → 新規作成(N) → モ デル(M)を選択します。作成されたブロック線図は内容が空で MATLAB により暫定的 な名前(例えば Untitled)が付けられています。名称を決定するには、ブロック線図メニ ューから、File(F) ~ Save As(A)で名称を付けて(例えば test 等)保存します。拡張子 は省略すれば、自動的に .mdl が追加されます。この時、フォルダーはMLカレントディ レクトリになっていますので、変更しないようにします。

## ファイル名称は、RTWで使用する場合、制約がありますので次の制約を守って命名して ください。

- (1) 数字で始まってはいけません。\_\_\_又は アルファベットで始めます。
   (例:\_model.mdl、model.mdl=OK、1model.mdl=NG)
- (2) かな、漢字は使用してはいけません。
   (例:abc\_123.mdl=OK、カf.mdl、漢字.mdl=NG)
- (3) \_\_以外の記号は使ってはいけません。(例: abc\_123.mdl=OK、abc\$.mdl、abc%&.mdl=NG)
- (4) 大文字小文字は、同じと見なされます。

こうして保存したブロック線図は、次回ML起動時に、MATLAB Command Windw にブ ロック線図の名称を入力する事により、開く事ができます。

続いて作成したブロック線図に適宜ブロックを貼り付け、線で繋いでシステムを構築して いきます。SLの標準ブロックは、MATLAB Launch Pad (MATLAB 5.x と同様の方法) による利用方法と、MATLAB4.x と同様の方法の両方が利用可能です。後者は MATLAB Command window に simulink と入力して Simulink ライブラリブラウザ・を開き、 Simulink を選択してマウス右クリックから Simulink ライブラリを開くを選択します。次 の要な、SLの標準ブロックライブラリが開きます。



<SL標準ブロックライブラリ>

更に、Sources 等のブロックアイコンをダブルクリックすると個々のブロックを収録した ライブラリブロック線図が開きます。

LaunchPad からの利用と、ブロック線図形式の表示からの利用は、本質的には同じです。

尚、本書の説明では後者の方法でブロック線図を作成する事とします。

次に、ML-LIBのライブラリを開く為、MATLAB Command Window に対して、コマ ンドを入力します。

ADPS324の場合 adsp32x ADSP404の場合 adsp404

ADSP674 の場合 adsp674

これにより、次の様なライブラリウィンドウが開きます。(下の例は adsp674 の場合です)

<ML-LIB ブロックライブラリ>



開いたライブラリにはライブラリをボード毎に分類して収録しれたブロックアイコンが有 りますので、これをダブルクリックし、開いたブロックライブラリの中から必要なライブ ラリをドラッグし、ブロック線図にドロップします。

ここでは例として、正弦波を DA 変換機に出力すると共に、AD 変換器からデータを入力するブロック線図を作成してみます。

正弦波は、SLブロックライブラリの中の Sources に入っていますので、まず Sources を マウス左ボタンでダブルクリックし、開いたライブラリの中から Sine Wave をマウス左 ボタンでドラッグし、ブロック線図にドロップします。以下同様に次ページに示すブロッ クをドラッグ&ドロップしてください。



次に、ブロック線図に貼り付けたブロックの出力から次のブロックへの入力へと、マウス 右ボタンでドラッグし結線します。



<結線が終わったブロック線図の例>

結線が正しく接続出来ている線は → の形になっています。 次の例は、上側のブロック(Sine Wave と Gain の間)は入力出力共に正しく結線出来て いますが、下側(Sine Wave1 と Gain1 との間)は入力出力共に正しく結線出来ていませ ん。ブロックと線の端が重なっているので、一見つながっているかに見えますが、線の形 でつながっていない事が判ります。



<結線不良(下側)の例>

この場合は線を一旦削除して引き直すか、又はブロックアイコンをマウス左でドラッグして一旦位置を移動し、正しく結線出来た後元の位置に戻します。

結線が出来たら、パラメータを設定します。ここでは正弦波の周波数と A/D ブロックのサンプルタイムを変更します。

Sine Wave ブロックアイコンをダブルクリックすると下の初期設定ダイアログが開きま すので、周波数 [単位はラジアン/秒]を設定します。例えば10Hzであれば、pi\*2\* 10を設定し、Close ボタンを押します。

プロック パラメータ: Sine Wave 🗙
Sine Wave
正弦波信号の出力。
- ハ <sup>6</sup> ラメータ
1 (10)
「 国):由述fi (rad /sec):
1
(立相 (rad):
サンフ*ル8寺間:
0
✓ ベウトルノパラメータを1-Dとして解釈
OK キャンセル ヘルフ*(H) 適用(G)

<Sine Wave 初期設定DLGの例>

A/D変換器の初期設定ダイアログも同様に開き、下記の様にサンプルタイムを0に設定 します。サンプルタイム0は連続時間系を意味し、ステップサイズ毎にADからデータを 取る事を意味します。

12Bit A/D1				
12Bit A/D1 (mask) (link)				
12Bit A/D converter (Single channel)				
Parameters				
A/D channnel number (0 to 15)				
0				
Sampling time (Sec)				
0				
Apply Revert Help Close				

<AD変換器の初期設定>

尚、ADとDAはこの例では共にCHOを使います。これ以外のCHの場合や、複数のC Hを使う(複数のブロックを使う)場合は適宜CH番号の設定が必要です。

設定が出来たら、ブロック線図のメニューから、File ~ Save でブロック線図を保存します。

#### 3.2.4 モデルの評価

モデルが希望通り動作するか否かは、SL上で評価出来る場合と出来ない場合がありま す。例えば外部機器(制御対象等)と接続しないといけない等、SLだけでは評価出来な いのが一般的ですが、出来れば擬似データ等を用いて予め、ある程度の目処を付けておく 事をお勧めします。

その際に注意が必要なのは、**評価の最終段階では、積分アルゴリズムを「固定ステップ** サイズ」にしても大丈夫か確認する事です。

一般に数値シミュレーションでは、計算精度と計算時間の短縮の為、可変時間刻みのアル ゴリズムが良く用いられます。これは、状態変数の導関数を計算し、傾きが急な場合計算 精度を上げるため時間刻みを短くし、逆に傾きが緩やかな場合は時間刻みを長くしても計 算精度は低下しないので、計算回数を減らして計算に費やす時間を節約する(計算回数を 減らす事は同時に誤差の累積を減らす意味をも含む)為、時間刻みを長くします。SLで もこれら、可変時間刻みのアルゴリズムが多数組み込まれています。

しかし、最終目的が「実時間モデルを作る事」の場合、実時間モデルでは可変時間刻みが 実現出来ない為、SLで評価の段階で、固定時間刻みで評価をしておく必要があります。 固定時間刻みの場合、必然的に時間刻みの幅(ステップサイズ)により計算結果が違って 来る場合がありますので、どの程度のステップサイズで計算すれば良いかも確認しておく 必要があります。

固定時間刻みにするには、ブロック線図のメニューから Simulation ~ Parameters..を 選択し次の Simulation parametersDLGを開きます。このDLGの Solver タブを選択し、 Solver options グループの Type コンボボックスから Fixed step を選択します。続いてす ぐ下の Fixed step size:に希望するステップサイズを入力します。auto のままではRTWで コード化出来ません。最終的には必ず、ある具体的なステップサイズ値を入力してくださ い。

又、モデルに連続系の状態変数が無いのに、discrete 以外の積分アルゴリズムを選択した場合は、警告が出ます。コード生成の時も同様に警告されますので、この時点で discrete に変更してください。

次の例は、固定時間刻みで積分アルゴリズム無し(今回使う例 test.mdl では積分アルゴリズムが不要)に設定した例です。



シミュレーションパラメータ設定例>

①ここで固定/可変時間刻みを選択します。Fixed-step が固定時間刻みです。

②ステップサイズを設定します。単位は秒です。具体的な数値を入力してください。③積分アルゴリズムを選択します。

④シングルタスクを選択します。

まず最初に、①で固定/可変を選択します。これによりダイアログの表示項目が変わりま すので、続いて2~④を設定します。

## 3.2.5 コード化

評価が終わったモデルは次の手順でコード化します。

ブロック線図のメニューから、Tools ~ RTW Options.. を選択し、Simulation parametersDLGを開きます。

Solver タブを選択し、Solver optins グループの Type が Fixed-step である事、その右の積 分アルゴリズムが希望するアルゴリズムである事、その下の Fixed step size:も同様に希望 するステップサイズ値になっている事を確認します。

この値は、DSPで実行する際の設定とは直接には関係しません(RTMONではブロック線図の設定とは別に、自由に設定できます)が、RTMONでRTモデルをロードした際にデフォルト設定として呼び出す事ができます。

次に RTW タブを選択し、以下を設定してください。

①システムターゲットファイル: chubu.tlc

②テンプレート Make ファイル:

ADSP324 の場合 a32x.tmf

ADSP404 の場合 a404.tmf

ADSP674 の場合 a674.tmf (メモリモデル Large 時 a674b.tmf)

③Make コマンド:

ADSP324 の場合 mk32xrtw

ADSP404 の場合 mk404rtw

ADSP674 の場合 mk674rtw (メモリモデル Large 時 mk674rtwb)

📣 Simulation Paramete	rs: untitled	_ 🗆 >	3
ソルハ* ワークスペースレ(	0 診断 アドハウ	기지ド Real-Time Workshop	
カテコリ: ターケット設定	1	<ul> <li>ビルド</li> </ul>	
 設定			
システムターケットファイル:	chubu.tlc	参照	
テンププレートMakeファイル:	a674.tmf	•	2
Make 1721%	mk674rtw		
□ コード生成のみ		Stateflow オフジョン	
			]
	OK ŧ	きってい ヘルフ 適用	J

< R T W 設定 D L G 設定 例 >

この状態で一旦ブロック線図を保存します。そうすれば、万が一PCがハングした場合で も、行った設定はディスクに残っており、次回ML起動時にブロック線図を開けば設定が 復元されます。

☆ADSP674の場合メモリモデル Large とは、"EditMap"ブロックにより各セクションを異 なる領域に配置した場合、ポインタが32bit表現必要時に選択します。Large モデルに設 定しない場合、コンパイル時にエラーとなります。又独自に作成したライブラリをリンク 使用時はライブラリも Large モデルで作成してください。(genlibb)

注)新規以外で作成されたモデルをコード化する場合、弊社ホームページのQ&A「MAT LAB対応ライブラリでよくあるQ&A」を参照してください。 コード生成の実施は、このDLGのRTWタブを選択し、Buildボタン(図の⑥)を押しま す。

MATLAB command window に以下の表示がなされ、コード生成が完了します。

本製品の版番号や、生成するRTモデルの実行形式、及び、初めてコード生成するか2度 め以後かにより、表示される行数や内容が異なります。

良否の判断は、全ての行が ### で始まっており(コード生成時のエラーメッセージは### で始まらない)、かつ、最後の2行が以下と同様(但しtestの部分は個々のブロック線図 の名称)であれば、良好と判断してください。

### Starting RTW build procedure for model: test ### Invoking Target Language Compiler on test.rtw **###** Loading TMW TLC function libraries ### Initial pass through model to cache user defined code **####** Creating source file test.c ### Creating part 1 of registration file test.reg ### Creating parameter file test.prm ### Creating model header file test.h ### Creating part 2 of registration file test.reg ### TLC code generation complete. ### test.mk which is generated from D:\MATLAB.511\Prtw\cong2x\Prtwatertalses2x\Pressurementses2x.tmf is up to date ### Building test: nmake /nologo -f test.mk STEP=0.001 ### Compiling test.c ### Compiling rt5sim.c ### Compiling rt5main.c ### Compiling rt\_log.c ### Compiling rt\_trig.c ### Compiling rt\_acces.c ### Compiling rt\_mon.c ### Compiling rt\_bkgnd.c ### Compiling rt5gett.c ### Compiling rt5cpu.c **###** Compiling rt5timer.c ### Compiling rt5ode.c ### Compiling ode0.c ### Compiling ode1.c ### Compiling ode2.c ### Compiling ode3.c ### Compiling ode4.c ### Compiling ode5.c ### Linking test.out ### Created #### Successful completion of RTW build procedure for model: test

生成されたRTモデルの実行ファイルは拡張子.OUT(例:*model.out*)で、MLのカレン トディレクトリのすぐ下にブロック線図の名称に因んだフォルダーが自動的に作成され、 その中に格納されます。例えばカレントディレクトリがC:¥MatlabR12¥Workで、ブロッ ク線図がTestの場合は

## C:\#MatlabR12\#Work\#test\_grt\_rtw\#

DSP 用実行形式ファイル test.out として作成されます。

## 4 RTMONの起動

## 4.1 RTMONの起動

RTMONは、Windowsのスタートメニューから スタート ~ プログラム(P) ~ リ アルタイムモニタ ~ リアルタイムモニター (マルチ)を選択して起動します。

#### 5 モデルペアーの作成

#### 5.1 モデルペアーの概念

これからロードしようとするRTモデルがマルチDSPの場合、各DSPにRTモデル を一括してロード出来る様にする為に必要な情報である、何台のDSPを使うか?、どの RTモデルを何番のDSPにロードするか?等を定義し、これらの情報をRTモデルとは 別に一括して保存・管理します。これを「モデルペアー」と呼びます。DSPを1台しか 使わない場合は必要ありません。

マルチDSPの場合、各DSPにはそれぞれ1つづつRTモデルを割り当てます。RT モデルはブロック線図によるものでも、C言語やアセンブラで記述したものでも構いません。又、同じRTモデルを複数のDSPに割り当てても構いません。

### 5.2 モデルペアーの新規作成

ここでは、0、1、2番の計3台のDSPを使い、各DSPにそれぞれ、dsp0.out、dsp1.out、 dsp2.out をロードする場合を想定します。

まず、RTMONのメニューから、ファイル(F) ~ 新規マルチ DSP 設定(N)を選択し、マルチDSP設定の保存DLGを開きます。既存のファイル名称と重複しないよう気を付けてファイル名称を決定し、保存ボタンを押してください。

マルチDSP設定の保存				?	×
保存する場所(1):	🔄 ml51 test	•	<b>E</b>	8-8- 0-0- 8-8-	
MLT1.pir mlt2.pir					
TEST.pir TEST3.pir					
Man IES 15.pm					
7元(北名(N))	* nir			19.77(c)	d
ファイルの種類(T):	J**+P* マルチDSP設定ファイル(*.pir)		L	1*1+0) ++)701	4
			_		

<マルチDSP設定の保存DLG>

こうして保存されたモデルペアーは拡張子 .PIR ファイルとして保存されます。

ファイル名称を決定しますと、マルチDSP設定DLGが開きます。

マルチDSP設定 - D:¥U	SER¥SomeOne¥ml51test¥TEST.pir		×
DSPボ"-ド番号	□ 実装 メイン	•	Þ
格納ディレクトリ			
メインモシ"ュール		参照( <u>R</u> )	メイン( <u>M</u> )
補助モジュール		参照( <u>R</u> )	削除( <u>D</u> )
☑ 相対バス指	淀		
<u>ヘルプ(H)</u>	キャンセル( <u>Q</u> ) OK	一覧( <u>l</u> )	順番( <u>O</u> )

<マルチDSP設定DLG>

開いた直後のDLGは全て空になっています。DSPボード番号の表示が0になっており 0番のDSPへロードするモデルが未だ設定されていない事を示しています。

最初に0番DSPの設定をします。メインモジュールの右の参照ボタン(2個あるうちの 上側)を押し、実行ファイル選択DLGを開きます。このときDLG左下にある「相対パス 指定」にチェックを入れておく事により、モデルペアーファイルを基準としたRTモデルの 相対位置関係を崩さない限り他のディレクトリに移動させてもモデルのロードが可能にな ります。

実行形式ファイル					? ×
ファイルの場所①:	🔄 ml51 test		• 🗈	🛉 🔛	
)) dff.out ) dsp0.out ) dsp1.out ) dsp2.out ) Molr.out ) Molr2.out ) Molr2.out	Moir2b.out Moirb.out sample.out stpsim.out sub1.out sub1.out	) test.out ) को test2.out ) को test3.out ) test4.out ) and test5.out ) को test6.out	) in the	stm.out	
ファイル名( <u>N</u> ): ファイルの種類(T):	dsp0.out 【実行形式(COFF) *	OUT.		開く( <u>©</u> ) キャンセル	

<実行ファイル選択DLG>

ロードしたいRTモデル、この場合 dsp0.out を選択します(上の図)。RTモデルはM Lのカレントディレクトリに作成されていますので、このDLGでは"ファイルの場所" を使ってフォルダーを間違えない様にしてください。MLとRTMONは直結していませ んので、MLでカレントディレクトリをセットしてあっても、その設定はRTMONには 直接反映していません。 選択したら、開く(O)ボタンを押します。すると、マルチDSP設定DLGに今選択したR Tモデルのディレクトリ名とファイル名の拡張子を除いた部分が表示されます。(下図) これで0番DSPへロードするRTモデルの設定は完了です。補助モジュールの欄は、通 常は空白のままで構いません。

マルチDSP設定 - D:¥US	ER¥SomeOne¥ml51test¥TEST.pir		>
DSPボ'-ド'番号	□ 実装 メイン	Ī	Þ
格納ディレクトリ	D:¥USER¥SomeOne¥ml5	1test	
メインモシ"ュール	dspO	参照( <u>R</u> )	メイン( <u>M</u> )
補助モジュール		参照( <u>R</u> )	削除( <u>D</u> )
☑ 相対バス指	定		
ヘルプ( <u>H</u> )	キャンセル( <u>Q</u> ) OK	一覧( <u>L</u> )	順番( <u>O</u> )

<マルチDSP設定DLG>

次に、1番DSPにロードするRTモデルを設定する為、DSPボード番号を切り替えま す。右上のスライダー①をマウス左ボタンで少し右にドラッグするか、又はスライダーの 右端にあるボタン②を1回、マウス左ボタンで押します。DLGの表示は次の様に変わり ます。

(	1)	2
マルチDSP設定 - D:¥USER¥SomeOne¥ml51test¥TEST.pir		×
DSPボ <sup>*</sup> -ド <sup>*</sup> 番号 1 未実装 サブ		F
格納ディレクトリ		
ร่าวียัง"มาม	参照( <u>R</u> )	メイン( <u>M</u> )
補助モジュール	参照( <u>R</u> )	削除( <u>D</u> )
☑ 相対バス指定		
ヘルプ( <u>H</u> ) キャンセル( <u>Q</u> ) OK	一覧( <u>L</u> )	順番( <u>0</u> )

ボード番号の表示が1に変わり、1番DSPの設定が未だ完了していない事を表していま す。先の0番DSPの場合同様に参照(R)ボタンによりRTモデルを選択します。 同様にして0~2番DSPまで全て設定したら、一覧(L)ボタンを押してRTモデルの一覧を表示し、希望通り設定されているか確認してください。

モジュール	一覧	ī	×
現在語	没定	されているモジュール一覧	
番号	Ŧ	Eジュール名 OK	
U 1 2 3 4 5 6 7 8	M S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	dspU dsp1 dsp2   	
9 10 11 12 13 14 15	5 S S S S S S S S S S S S S	   	

<モジュール一覧表示DLG>

もしロードの不要なDSP番号に誤って設定してしまったら、スライダーでその番号のDSPを選択し、削除ボタンで削除します。

次に、モデルをロードする順番を指定する為、順番(O)ボタンを押します。



<マルチDSPロード順番DLG>

未設定の状態では上図左の様に0番DSPしか設定されていません。 DSP番号で、0→1→2の順にロードしたい場合は、Clear ボタン→0ボタン→1ボタ ン→2ボタンの順に押します。全てのRTモデルがブロック線図による通常のRTMON 用モデルの場合は、若い番号順で良いでしょう。

番号を途中で間違えたら0番から正しい順で再度押して下さい。

前頁右図、設定完了の様に正しく設定出来たら、マルチDSPロード順番DLGのOKボ タンを押します。

### 5.3 モデルペアーの編集

既に作成してあるモデルペアーのファイルの内容を変更する場合は、RTMONのメニ ューから ファイル(F) ~ 既存マルチDSP編集(E)を選択します。

マルチDSP設定の編集DLGが開きますので、ここで編集したいモデルペアのファイル を選択します。

マルチDSP設定の編集			? ×
ファイルの場所(リ):	🔄 ml51test	•	
MLT1.pir			
🗃 mit2.pir 🛋 TEST.pir			- 1
TEST3.pir			- 1
and restspir			
ファイル名(N):			2
ファイルの種類(工):	マルチDSP設定ファイル (*.pir)		 μ

<マルチDSP設定の編集DLG>

モデルペアのファイルを選択すると、マルチDSP設定DLGが開き、前回保存した際の 設定が表示されます。必要に応じて変更を加え、OKボタンで保存してください。

<マルチDSP設定DLG>

マルチDSP設定 - D:¥US	6ER¥SomeOne¥ml51test¥TEST.pir		×
DSPボード番号	□ [実装] メイン	•	Þ
格納ディレクトリ	D:¥USER¥SomeOne¥ml5	1test	
メインモシ゛ュール	dsp3	参照( <u>R</u> )	メイン( <u>M</u> )
補助モジュール		参照( <u>R</u> )	削除( <u>D</u> )
☑ 相対バス指	定		
ヘルレプ°( <u>H</u> )	キャンセル( <u>Q</u> ) OK	一覧( <u>l</u> )	順番( <u>0</u> )

## 6 モデルのロード

## 6.1 シングルDSPモデルのロード

RTモデルのロードはRTMONのメニューから、ファイ $\mu$ (F) ~ RT モデ $\mu$ -ド(O) を選択します。

ジングル/マルチ選択DLGが開きますので、ジングル DSP の R モデルを選択し、更にロードしたい DSP ボード番号を設定(エディットボックスをマウス左ボタンでクリックし、キーボード で DEL キー、BS キー、数字キー尚等を使ってボード番号を直接設定)してください。(下 図)続いてOKボタンを押してください。

ジングル/マルチ選択DLGはロードの度に開きますが、設定は前回の設定が再現されます。変更が無ければOKボタンだけで結構です。

シンゲル/マルチ選択		×
ロードするRTモデルとロード先の違	【択	
© シンケルDSPのRTモデル(S)	□──ド先DSP番号	
○ マルチDSPのRTモデル(M)		
キャンセル	ОК	

RT モデルロードDLGが開きますので、ロードしたいRTモデルのファイル名を選択し、開く ボタンを押してください。

втерианы					? ×
ファイルの場所(!):	🔁 ml51test		-		
) adff.out ) adsp0.out ) adsp1.out ) adsp2.out ) adsp2.out ) adsp2.out ) adsp2.out ) adsp2.out	ه Molr2b.out ه Molrb.out ه sample.out ه stpsim.out ه sub1.out ه sub2.out	atest.out atest2.out atest3.out atest4.out atest5.out atest6.out	) sin tir	estm.out	
ファイル名( <u>N</u> ): ファイルの種類( <u>T</u> ):	<mark>*.out</mark>   RTモデル(シングル) (	*.out)	j	開く(Q) ・ キャンセル	

これによりRTモデルがロードされ、モデルウィンドウが開きます。

#### 6.2 マルチDSPモデルのロード

RTモデルのロードはRTMONのメニューから、ファイル(F) ~ RT モデルロード(O) を選択します。

ジングル/マルチ選択DLGが開きますので、マルチDSPのRモデルを選択します。(下図)続いて OKボタンを押してください。

ジングル/マルチ選択DLGはロードの度に開きますが、設定は前回の設定が再現されます。変 更が無ければOKボタンだけで結構です。

シンゲル/マルチ選択		×
ロードするRTモデルとロード先の違	【択	
○ シンケルDSPのRTモデル(S)	□─ト洗DSP番号	
<ul> <li>マルチDSPのRTモデル(M)</li> </ul>		
キャンセル	ОК	

RT モデルロードDLGが開きますので、ロードしたいモデルペアーのファイル名を選択し、開 くボタンを押してください。

RTモデルロート							? ×
ファイルの場所(!):	🔄 ml51test		•	£	<u>r</u>	8-8- 0-0- 8-8-	
MLT1.pir							_
🔊 mlt2.pir							
🗃 TEST.pir							
📓 TEST3.pir							
🔊 TEST5.pir							
ファイル名( <u>N</u> ):	*.pir					開(())	
ファイルの種類(エ):	RTモデル(マルチ)	(*.pir)			7	キャリカル	
	,			1		147 CW	

これによりRTモデルがロードされ、モデルウィンドウが開きます。

#### 7 実行パラメータ(RTオプション)変更

積分アルゴリズム、ステップサイズ等、RTモデル計算の実行パラメータは、実行に先 立ちRTMONから決定します。RTMONでの設定はブロック線図の設定を反映させる 事もできますが、それとは別にRTMON上で一時的に異なるパラメータで実行する事も できます。それには、元のブロック線図を変更する必要はありません。

変更は、モデルウィンドウ(下図)にある RT オプション(O)ボタンでリアルタイムオプション DLGを開きます。

<mark>痿rtmon - TEST.pir</mark> ファイル(E) 実行( <u>R</u> ) 表:	示(⊻) 設定(S)	描画( <u>D</u> )	")−µ(⊡	<u>ሳለን⊦ንን</u> መ	^/レフ <u>゚(H</u> )	デバッグ( <u>B</u> )	
🔄 TEST.pir							
モデル ディレクトリ D.¥USF 名称 dsp0.M 種類 マルチDS	ER¥SOMEONE¥i IDL SPモテル	ml51test 使用する[	)SP 3 台				
詳細 対象DSP番号 (		• RTZ	7°2420	^⊮フ <sup>*</sup> (	Ð		
ディレクトリ 実行ファイル名称	D:¥USER¥SO) dsp0	MEONE¥ml5	iltest				
RTW版番号	MATLAB 5.1.1						
実行形式	RTMON/UILI	こよる起動					
1							

注:この図のアプリケーションの中のチャイルドウィンドウがモデルウィンドウと呼ばれるウィンドウです。この図では、モデルウィンドウを見易くする為、それ以外の表示を隠蔽したうえ、大きさを調整してありますので、通常RTモデルをロードした直後とは表示が異なります。

シングルDSPモデルの場合は使っているボード番号がモデルウィンドウに表示されて いますので、そのまま RT オプション(O)ボタンを押します。

マルチDSPモデルの場合、設定は個々のRTモデル毎にありますので、モデルウィンドウで対象DSP番号を選択してうえ、RT オプション(O)ボタンを押します。対象DSP番号はその右にあるスライダーで選択します。

1個のRTモデルには1個のRTオプションしか存在しませんので、シングルDSPモデルとマルチDSPモデルと同じRTモデルを使う場合、例えばシングルDSPモデルとしてロードした際の設定を変更すると、マルチDSPモデルの同じRTモデルに、その変更が反映されます。

リアル	タイムオプション(test	_32_0602.1	MDL)				×
Г	積分オブショ	ン—					
	アルゴリズ	4	None		•	RTW設定(A)	
	ステップサ	イズ	0.1			RTW設定(S)	
	開始時刻		0				
	終了時刻		10				
	時間倍率		1				
L L	データロギン	/グ―					
	☑ Time(T)	🗆 St	ates(X)	🗖 Scope			
	💌 Valiable		utput(Y)	🗖 To Wor	kSpase	キャンセル( <u>Q</u> )	
	間引き	1	0(21	回口ギ``ング``す	る	ヘルプ( <u>H</u> )	
	/ነ``ייファサイズ``	2	K点(:	× 1024) 🛛 🝷	] [	- デ``フォルト	
	ファイル形式	Binary	,	-	]	登録( <u>S</u> )	
	ファイル名	DSP0.	МАТ	確認		呼出( <u>L</u> )	
		ロファ	ナルダ変更				
Г	Excelブック -						
	ファイル名	DSP0	xls		確認 ☑	Frmxlsブロック使月	₿
L							

リアルタイムオプションの設定画面です。積分オプションを初めモデル実行に際してのオ プションを設定します。

アルゴリズムと、ステップサイズは、その右にある RTW 設定ボタンを押すとRTWでコ ード生成した時点のブロック線図の設定が呼び出されます。呼び出されるのは、RTWで コード生成した時点の設定である事に注意してください。ブロック線図の Simulation parameters の設定を変更しても、RTWでコード生成しないとその変更内容はRTモデル には反映されません。

ブロック線図の設定と異なる設定で動作させたい場合、アルゴリズムはコンボボックスの リストの中から使いたいアルゴリズムを選択します。ステップサイズはその時間値[単位: 秒]を直接入力します。指数形式(1.5e-003)または、実数形式(0.0015)いずれでも構 いません。

開始時刻は、通常は0のままとしてください。

終了時刻は、一定時間RTモデルを動作させたら自動的に停止させたい場合、その時刻値 [単位:秒]を、それ以外は充分に大きな値を設定します。

時間倍率は通常は1としてください。

また、モデルにて frmxls ブロックを使用した場合必ず"Frmxls ブロック使用"へチェックし Excel ブックの指定をしてください。ここで指定すると実行前に Excel より DSP ヘデータ転送が実行されます。ブロックを使用していてこの指定をしない場合モデルの動作は保証できません。

設定が完了したら、OKボタンを押してください。変更内容はディスクファイルに保存さ れ次回ロード時には同じ設定が自動的に再現されます。尚、ここで設定した値は DSP 上で のRTモデルの実行に採用されますが、ブロック線図の Simulation parameters には反映 されません。
## 8 実行開始

実行開始は、メニューから 実行 (R) ~ 実行開始(B) (又はツールバーの実行開始ボタン) で行います。

正常に実行が開始された場合は、RTMONのステータスバー(場面最下段)に「起動しました」と表示されます。

💤rtmon - TEST.pir	- 🗆 ×
ファイル(E) 実行(R) 表示(V) 設定(S) 描画(D) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルブ(H) デバッ	ケ( <u>B</u> )
TEST.pir	
- Ŧ7 <sup>°</sup> ル	-
ディレクトリーD:¥USER¥SOMEONE¥mI51test	
名称 dsp0.MDL	
種類 マルチDSPモデル 使用するDSP 3 台	
対象DSP番号 0 ・ ・ RTオフジョンの ヘルフ(日)	
ディレクトリ D:¥USER¥SOMEONE¥ml51test	
ヘルプを表示するには [F1] を押してください。 起動しました	

#### 9 変数モニター

変数とは、ブロック線図に配置されたブロックから出力された信号を意味します。ブロ ック線図の表示でいうとブロックとブロックの間の結線に相当します。DSPのRTモデ ルではDSP内部のメモリーに割り当てられ、これを表示/ロギングする事ができます。 変数にはそれを出力するブロックの名称が割り当てられます。

9.1 変数の選択

変数モニターはRTMONのメニューから、表示(V) ~ 変数グラフ表示(V) でモニター変 数選択DLG(下図)を開き、ここでモニターしたい変数を選択します。

モニター変数選択			×
DSP番号 0 <u>・</u> P RTモデ 変数一覧(全変数)	デル dsp0.out 全変数( <u>A</u> )	変数の総数   <u>モニ対対象(M</u> )	37 検索( <u>S</u> )
root Actuator Model root_Gain root_Gain1 root_Gain2 root_Gain5 root_Pilot root_Sum root_Sum s1_Gain3 s1_Gain4			
表示点数(№)	ר-בגזא ⊓	++>セル@	) ок

モニター変数選択DLGには、ロードされたRTモデルにある参照可能な変数の一覧が表示されます。例えばブロック線図のトップレベルに Gain ブロックが有る場合、この名称を 元にした変数名称として root\_Gain と表示されます。ブロック線図上の名称と変数名称と の関係については、サブシステム・ビューアーのヘルプを参照してください。

RTモデルを作成後、初めてロードした状態では何も選択されない状態となっていますの で、このDLGのリストの中から観測したい変数名をマウス左ボタンでクリックし選択状 態にします。例えば、トップレベルの Gain1 と Sum の各ブロックの出力を観測したい場 合、root\_Gain1 と root\_Sum を選択します。(下図)

モニター変数選択		×
DSP番号 0 <u>・</u> RTモデ	₩ dsp0.out	変数の総数 37
変数一覧(全変数)	全変数( <u>A</u> )	検索(S)
root_Actuator_Model root_Gain		<u> </u>
root_Gain1 root_Gain2		
root_Gain5 root_Pilot		
root Sum root_Sum1 s1_Gain3 s1_Gain4		
		_
表示点数( <u>N</u> )	ר-בגיא ∏	キャンセル(Q) OK

マルチDSPの場合はDSP番号の右のスライダー又はエディットボックスで目的とする DSPボード番号を選択したうえ、そのボードの変数を選択します。

誤って選択してしまった変数は、再度マウス左ボタンでその変数をクリックすれば非選択 状態に戻ります。

選択可能な変数の最大は合計30個です。

注)観測したい変数名が変数一覧に表示されない場合、弊社ホームページのQ&A「MAT LAB対応ライブラリでよくあるQ&A」を参照してください。

モニター変数選択	×
DSP番号 0 ・ RTモデル test.MDL 変数の総数 770	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5) [
Gain[256] Gain1[128] Gain2[128] S_Function[256]	
	ж

## 9.2 ベクトル変数の選択

ベクトル情報をもつ変数を観測したい場合は、ベクトルスコープをチェックします。 変数一覧にベクトル情報を持つ変数が表示されるので選択後OKボタンを押してください。

## 9.3 表示点数の設定



選択が完了したら、表示点数ボタンを押し、変数表示点数DLGを開きます。

バッファのデータ点数を変更するとその右に表示されている時間が変わります。この時間 は、グラフ表示した場合の横軸フルスケール値です。上の例では1.28秒となっていますの で、グラフ表示の左端から右端までの時間が 1.28 秒となります。これを参照しながらデー タ点数を決定します。ただし、間引き設定時は表示時間×間引き数が実際の時間となりま す。

バッファのデータ点数、表示の全データ点数、表示の実施点数は、ここでは共に同じ値に 設定します。設定が完了したらOKボタンを押してください。

更に、モニター変数選択DLGのOKボタンを押してください。変数選択が完了し、画面 には今選択した変数を表示する為のスコープウィンドウが表示されます。



## 9.4 スコープの自動配置

開いたばかりのスコープウィンドウは上の図の様に、順次重ねて(カスケード)表示され ます。マウスで位置・大きさが適宜変更できますが、綺麗に並べて表示するのが目的なら、 メニューから、ウィンドウ(W) ~ 並べて表示(T)(重ねて表示(C))又は、ツールバーの並べて 表示(重ねて表示)ボタンを選択すると、並べて(重ねて)表示するよう自動的に配置さ れます。また、当面不要な変数はアイコン化したうえで、同操作をすると開いているウィ ンドウについて再配置されます。下図は"並べて表示"を実施した例です。

💑 rtmon = dsp0 : root_Sum	_ D ×
😸 dsp0 : root_Sum	
Yorg_U.UUe+UUU	2.00e+000
dsp0 : root_Gain1	
Yfs 1	
\$\begin{aligned}	2.00e+000
t̄ <sup>5</sup> μ	<u> </u>
ディレクトリ D:¥USER¥SOMEONE¥ml51test	-
ヘルフを表示するには[F1]を押してください。 終了しました DC	SEMI 1 //

#### 9.5 変数の数値読み取り

変数をモニターしているスコープウィンドウ内部をマウス左ボタンで左右にドラッグする と、縦方向の線カーソルが表示され、その位置の、画面左端からのデータ点数値と、変数 の数値がステータスバーに表示されます。表示位置はステータスバーの右端ですので、R TMONのメインウィンドウを小さくしている場合は隠れてしまって見えない場合があり ます。RTMONを最大化してもう一度試みてください。

変数がまだスコープに表示されていない場合、ステータスバーの数値を表示する場所には (no data)と表示されます。これによりスコープにデータが無いのか、それとも値が大き すぎて画面からはみ出てしまっているのかが判定できます。

#### 9.6 スコープのレンジ変更

変数の値が大きすぎてスコープ画面からはみ出ている場合、スコープの設定レンジを変 更します。

まず、レンジ変更したいスコープウィンドウをマウスでアクティブにします。アクティブ か否かは、タイトルバーの色で判断できます。

次に、メニューから、表示(V) ~ 縦軸レンジ拡大(U) (縦軸レンジ縮小(D)) または、ツー ルバーのY軸拡大(Y軸縮小)ボタンを押します。1回押す度に縦軸レンジが約2倍(1 /2) に変更されます。縦軸レンジは、1→2→5→10の様に変更できます。 現在の縦軸のフルスケールは、スコープウィンドウの左端付近にYfs1 等として、(及び、ステータスバーにもアクティブなスコープのレンジ値が)表示されています。 1と表示されている場合、縦軸方向の真ん中が0で上端が+1、下端が-1です。

概ねのレンジ値が予め判っている場合、拡大/縮小ボタンを幾度も押さず、直接レンジ値 の設定が可能です。目的とするスコープウィンドウをアクティブにし、メニューから、表 示(V) ~ スコープ設定 (P) を選択し、スコープ設定DLGを開きます。

スコープ設定	×
Y 軸レンジモード Y 軸レンジ設定 (FS)	SEMIAUTO
入力結合	DC ·
DCオフセット	0
データ点数	400
キャンセル( <u>Q</u> )	OK

縦軸レンジは"Y軸レンジ設定(FS)"のコンボボックスから選択します。

#### 9.7 Y軸オフセットを付ける

もし、観測しようとする変数に直流分が乗っている場合、「拡大しようとすると画面から はみ出してしまう。かといって、縮小すると波形の細部が見えない」、といった事態にな ります。その場合は、Y軸方向にずらす事ができます。

その方法は3通りあります。

1つ目は、Y軸方向にずらす量(DCオフセット値)を直接設定する事です。設定はY軸 レンジ設定と同じ、スコープ設定DLGの"DCオフセット"で行います。例えば、信号 の平均値が約0.5の場合、DCオフセットに0.5と入力します。これによりY軸方向 の真ん中が0.5になります。信号の平均値は、スコープウィンドウをマウス左ボタンで ダブルクリックして開いた"スコープ読み取りDLG"で読み取れます。

2つ目は、マウスを使って視覚的に行う方法です。まず目的の信号が画面に入るまで縮小 します。この時、余り小さくし過ぎず、波形がかろうじて画面からはみださない程度とし ます。この状態でスコープウィンドウの内部をマウス右ボタンで上下にドラッグします。 ドラッグしている間は横方向の線カーソルが表示され、ステータスバーにカーソルの位置 の信号値が表示されます。このままドラッグし、波形のY軸方向の中心と思しき位置でマ ウス右ボタンを放します。これにより、ボタンを放した時点のカーソルの位置がY軸方向 の真ん中に来る様、Y軸方向にグラフが移動されます。これは、ボタンを放した時点のY 軸値を読み取り、先のDCオフセット値に設定したのと同じ意味となります。

3つ目は、自動的に行う方法です。スコープ設定DLGを開き、入力結合をACに変更し ます。測定機のオシロスコープのAC/DC結合のイメージ的には似ていますが、違う点 は、実際にハード的にAC結合にするのではなく、データ処理によりAC結合の様な動作 をしている点です。この設定の場合スコープは、以下の手順でDCオフセットを自動調整 します。(1)1回目の表示は現在のDCオフセット値でグラフ表示します。(2)表示 したデータの平均値を求めます。(3)この値をDCオフセット値に設定します。従って 2回以上表示を反復する場合に効果が現れ、先回表示したデータの平均値が、画面真ん中 に来るよう今回のデータの表示が行われます。平均値が安定している、比較的周期性のあ る信号の場合に効果が発揮されます。逆に、突発的な現象や、信号変化が緩やかで1周期 が横軸の長さより長い場合等は逆効果かも知れません。

#### 9.8 Y軸オフセットの除去

Y軸方向に移動したグラフを元に戻し、Y軸方向真ん中を数値0にするには、スコープ設定DLGでDCオフセット値を0に設定するか、又はメニューから、表示(V) ~ DC オフ セット除去(Z)を選択するか、又は、ツールバーの表示オフセット除去ボタンを押します。

#### 9.9 変数の削除

不要になった変数モニターを削除するには2通りの方法があります。

1つ目の方法は、不要なスコープウィンドウ右上のXボタンを押す事です。

もう1つの方法は、モニター変数選択DLGを開き、不要となった変数をマウスで非選択 状態にしたうえ、OKボタンを押す事です。

#### 9.10 スコープ状態の保存・選択

現在のスコープ状態が保存できます。通常、初めてモデルロード時は何も表示されません。2回目以降のロード時は前回終了時のスコープ状態がモデル名.scp というファイル名 で保存されているのでこのファイルより状態を復帰します。このファイルとは別に現在の スコープ状態を保存・選択できます。

保存・・・ 表示→スコープ保存 ファイル名をつけて保存してください 選択・・・ 表示→スコープ選択 保存したファイル名にて呼び出してください。

#### 10 計算所要時間の測定

DSP内部でブロック線図の計算にどれだけ時間が消費されているかを知る事ができます。 原理的にステップサイズはこの時間より短くする事は出来ませんから、この時間を知る事 は、ステップサイズがどこまで短くできるかを知る上で重要な事です。又、時間余裕を知 る意味でも重要な事です。

まず、正確な計算所要時間を把握するには、ステップサイズを充分大きくしたうえで、R Tモデルを動作させる必要があります。計算所要時間がステップより長いと異常と見なし てRTモデルが自動的に停止する仕組みになっている為です。

RTオプション設定のステップサイズを、例えば0.1秒とか1秒等、充分大きい値に設 定し、モデルを起動します。

次に、メニューから 表示(V) ~ 計算所要時間表示(N) (又はツールバーの計算所要時間 ボタン)を選択し、計算所要時間DLGを表示します。

尚、ここで計算所要時間が表示できるモデルはRTWで生成したモデルのみです。



この表示の更新の間隔は約1秒ですが、ステップサイズがこれより長いと(例えば10秒)、 正しい所要時間値が表示されるのは、RTモデル起動、又はこのDLGを開いてからステ ップサイズ(10秒)経過後となります。

通常、表示値は一定ではありません。ばらつきます。一般のRTモデルの場合、ばらつき が数μ秒以内であれば正常と見なして構いません。

しかし、RTモデルがユーザ定義関数等を含んでいて、この関数の実行時間が回を追う毎 に変化する場合は、それがこのDLGに反映され、表示値がばらつきます。 また、積分アルゴリズム、データロギングの有無、変数モニタの有無、イネーブルドサブ システムやトリガードサブシステムが有る場合はその実行の有無により、所要時間は大き く変わります。これらの条件を色々変え、最長の値を見極める必要があります。

RTモデルを安全に動作させるには、数値を何回か測定し、その最高値を所要時間と見なし、ステップサイズはこれより長い時間を設定しないといけません。

上記のような所要時間にばらつきがでるモデルについては、"ピーク"欄へチェックをして 計測してください。実行時からの最長の時間が表示されます。

#### 11 データロギング

データロギングは、DSP内部メモリーにRTモデルの動作中のデータを貯え、RTモ デルの動作終了後これを取り出しファイル化するメカニズムです。

ロギングデータは、1ステップの計算を行う都度1組みのデータが生成されます。従って ステップサイズTでN秒間動作を継続するとデータはN/T組み生成されます。一方、D SPに保存できるデータの量にはメモリー容量の都合で上限があります。これを超える事 は出来ません。保存しきれないデータは保存領域がいっぱいになった段階で、古い順に捨 てられます。

#### 11.1 ロギング項目

ロギングできる項目は以下の通りです。

○状態変数 States(X)

○出力変数	Outputs(Y)

○変数 Valiable

○Scope ブロック

○To Workspace ブロック To WorkSpace

Scope

(ML 4.2c のみ)

(ML4.2cのみ)

現在時刻値は、ブロック線図に Clock ブロックを付けた場合、このブロックの出力値と同 じです。後にMLで時刻データが必要になる場合、わざわざブロック線図に Clock ブロッ クを取り付けなくても、現在時刻値が保存できます。

状態変数は、モデルが状態変数を持っている場合、計算ステップ毎の状態変数値が保存で きます。但し、ここで保存できるのは、メジャータイムステップ(ステップサイズ間隔) のみです。

出力変数はブロック線図のトップレベルに取り付けた出力ポートに出力されるデータです。 これは、ブロック線図から大域変数を経由してユーザ定義関数へ渡されるデータでもあり ます。

変数は全変数のうち、変数モニターで選択した変数についてロギングされます。

Scope ブロック/To Workspace ブロックは、ML4.2c の場合にみ有効です。各ブロックへ 出力されるデータがロギングされます。

## 11.2 ロギング項目選択

上記データロギング項目のどれを取り込むかは、リアルタイムオプションDLGの下半 分、データロギンググループのチェックボックスで設定します。

リアルタイムオ	ナプション(dsp0.	MDL)					×
┌積分	オブショ	ン―					
ア	ルゴリズΔ	4	ode1(Euler)		•	RTW設定(A)	
ス	テップサイ	rズ 🛛	0.005			RTW設定(S)	
開	始時刻	Γ	)				
終	了時刻	ſ	79999				
時	間倍率	ſ	1				
ーデー	タロギン	グ――					
	Time(T)	💌 Sta	tes(X)	🗖 Scope			
<b>V</b>	Valiable	n Our	tput(Y)	🗖 To WorkSpase	,	キャンセル( <u>Q</u> )	
間	引き	1	 	]ロギングする		ヘルプ( <u>H</u> )	
	ידילע	2		-		デ`フォルト	
771	们形式	Binaly		•		登録( <u>S</u> )	
771	仙名	dsp0.M	AT	参照( <u>R</u> )		呼出(L)	
		ロフォ	ルダ変更				

上の例では、現在時刻、状態変数、変数、が選択されています。

## 11.3 データ間引き

長時間に渡りデータを保存したいが、全データを保存するにはメモリー容量が不足する 場合、データの間引きを使います。

間引き設定は、1を設定した場合、毎回データが保存されます。2では2回に1回、3では3回に1回のデータが保存され、それ以外のデータは破棄されます。

アンチエリアシング等の処理は行われていません。必要なら、ブロック線図上でフィルタ ーリングを行う必要があります。

## 11.4 データ点数

データ点数は、DSP内部に確保するバッファの長さと考える事ができます。点数の単位 は2種類から選択できます。上の図でバッファサイズの右の、点と表示されているコンボ ボックスを開きます。選択肢は 点 と K 点(×1024) です。点の場合は、その左に表示さ れている数値そのものがバッファの点数=保存できるデータ点数となります。K点(×1024) の場合は、その左の数字×1024 点がバッファの点数となります。例えば、2K点と 2048 点とは同じ意味を持ちます。

このデータ点数は、ロギング項目毎、変数毎にこの点数分用意されます。

#### 11.5 ファイル形式・ファイル名

ロギングデータをファイルの保存する場合の形式と名称を設定します。 形式は通常は Binaly としてください。この形式がMLのデータファイルと互換があります。 ASCII はML以外のプログラムとデータ交換する場合用に使用します。MLでは特殊な場 合を除きロード出来ません。

ファイル名の拡張子は、Binalyの場合は .MAT、ASCIIの場合は .DAT としてください。 また、"フォルダ変更"にチェック無し時は モデル名\_grt\_rtw フォルダへ、チェック有 り時はモデルのあるフォルダへ保存されます。(MATLAB Version 6.0 以降)

#### 11.6 マニュアルトリガー

ロギングデータは、モデル実行時に任意の時刻に取得することができます。



## 12 モデルの終了

RTモデルは次の条件で終了します。

○終了時刻に達した時。

○RTモデルで Stop simulation ブロックが使われていて、停止条件が成立した時。

○RTMONで停止操作をした時。

○トリガー機能が有効でかつ自動停止が有効となっており、トリガー条件が成立した時。

RTMONでは、以下の何れかの操作を行うとRTモデルの動作を停止させる事ができます。

1、メニューから、実行(R) ~ 実行終了(E)を選択する。

- 2、ツールバーの実行終了ボタンを押す。
- 3、モデルウィンドウのXボタンを押す。
- 4、別のRTモデルをロードする。
- できるだけ1又は2の方法を使用してください。

#### 13 ロギングデータの保存

RTモデルでロギングしたデータは、RTモデルの停止後ファイルに保存します。

#### 13.1 シングルモデルの場合

シングルモデルの場合、上書き保存(予め決めておいた名称で保存)と新規保存(保存の 時点で名称を決める)ができます。

#### 13.1.1 上書き保存

予め名称を決めておくには、リアルタイムオプションDLGのファイル名エディットボックスで決定します。

上書き保存の実行は、メニューから、ファイル(F) ~ データ上書保存(S)、又は、で保存します。保存されるデータは、RTモデルが格納されているフォルダーに保存されます。

#### 13.1.2 新規保存

上書き保存の実行は、メニューから、ファイル(F) ~ データ新規保存(A)を選択します。

ロギングデータファイ	「ル新規保存		? ×
保存する場所(1):	🔄 ml51test	· 🗈 🖻 📰	<b>***</b>
🛃 _tempdat			
🚘 fftgui			
🔊 test3			
者 test4			
🚈 test5			
			_
ファイル名(N):	*.mat		存( <u>S</u> )
ファイルの種類(エ):	テ <sup>、</sup> ータファイル(Binary) (*.MAT)	▼ ±.	े जिल

ロギングデータファイル新規保存DLGが開きますので、ここで既存のファイル名称を確認のうえ、ファイル名(N)に保存したいファイル名称を入力し、保存(S)ボタンを押します。 新規保存ですが、既存ファイル名を指定した場合は警告を表示したうえ、上書き保存されます。

#### 13.2 マルチモデルの場合

マルチモデルの場合、上書き保存(予め決めておいた名称での保存)しか行えません。 データファイルはDSP毎に1個ずつ個別に保存されます。これは、複数のRTモデルで 同じ名称の変数(=別々のブロック線図に同じ名称のブロック)が存在する可能性がある 為、複数のロギングデータを1つにまとめられないことによります。 個々のデータファイルの名称は、リアルタイムオプションDLGで予め設定しておきます。

上書き保存の実行は、メニューから、ファイル(F) ~ データ上書保存(S)、又は、で保存します。保存されるデータは、RTモデルが格納されているフォルダーに保存されます。

#### 14 ロギングデータのMLでの利用

RTMONで保存したデータをMLで利用するには、MATLAB Command Window で load コマンドでロードします。これで初めてDSPで採ったデータがMLワークスペース ヘロードされます。

マルチモデルのロギングデータの場合、各DSPのデータは個別のファイルになっていま すので、load コマンドを反復してロードします。この時注意が必要なのは、各データで同 一名称が存在する場合、警告されず、単に後でロードされたデータによって置き換えられ る事です。

ロードされたデータの変数名は、以下の通りです。

現在時刻	Т
状態変数	Х
出力変数	Υ
変数	変数選択DLGに表示された名称と同じ。
Scope	Scope の名称
To Workspace	To Workspace ブロックに設定した名称

Tはバッファサイズ×1の縦長ベクトルです。

Xはバッファサイズ×状態変数の数のマトリクスです。列ベクトルが1つの状態変数の時 系列ベクトルです。行方向にどんな状態変数が格納されているかは、現状では簡単に表示 する機構が用意されていません。RTWが出力したソースファイル *model*.h の構造体宣言 typedef struct States\_tag {

. . . . . . . .

#### } States;

が参考となります。データはこの構造体のメンバーの順に並んでいます。メンバーが配列 の場合はその添え字の0から順に並んでいます。

Xのなかの特定の状態変数例えば2行目の状態変数の時系列を取り出し描画するには、

#### MATLAB Copmmand Windowd で

X2 = X(:,2); plot(T,X2);

と実行します。

Yはバッファサイズ×出力点数のマトリクスです。列ベクトルが1つの出力の時系列ベクトルです。X同様に操作できます。

それ以外のデータも全て列ベクトルです。

## 15 自動テスト用ブック作成

メニューの設定→自動テスト用ブック作成 にて作成できます。このブックは Microsoft 社製 Excel で作成するブックのことです。予め PC に Excel がインストール されていないと使用できません。動作可能 Excel のバージョンについては、"自動テス トユーザーズ・マニュアル"を参照してください。

このブックは、自動テスト実行時における実行条件と、Frmxls/Toxls ブロックで使用 するデータの場所を示すものです。自動テスト実行時又は RTMON にて Frmxls ブロ ック付のモデル実行時には必ず作成してください。

尚、Frmxls/Toxls ブロック実行時に、Excel で指定した内容とブロックで指定した各パ ラメータの内容の整合性チェックはしませんので、ブック作成時に確認してください。 もし整合が取れていない場合は、モデルの動作は保証できませんので、予めご了承くだ さい。

整合性とは・・・List シートにて指定する Index とブロックで指定した Index 値の一致、 List シートで指定するブロックの種類などです。詳細は "I/O デバイスライブラリ"又 は"自動テストユーザーズ・マニュアル"を参照してください。

### 15.1 基本ブック指定

モデルをロードします。次に自動テスト用ブック作成を選択し、以下のような基本となるブック "MATLAB インストールフォルダ¥rtw¥c¥adsp32x¥rt¥Autotest.xls"を指定します。

Master BOOK 名(自動	助テスト用)	<u>? ×</u>
ファイルの場所型:	🔁 rtmonm 💽 🗢	🗈 💣 ⊞∙
AutoTest.xls		
ファイル名(N):	AutoTest.xls	開(( <u>O</u> )
ファイルの種類(工):	EXCEL (*.xls)	<ul> <li>キャンセル</li> </ul>
	□ 読み取り専用ファイルとして開く( <u>R</u> )	

## 15.2 作成ブック指定

作成するブックの保存場所、名称を指定します。

保存 BOOK 名(自動	カテスト用)		? ×
ファイルの場所①:	🔂 DSP0_grt_rtw		
ファイル:名( <u>N</u> ):	DSPO	開く()	
ファイルの種類(工):	EXCEL (*.xls)	<ul> <li>キャンセ</li> </ul>	ν //

ブックを新規作成時は以下のダイアログが表示されますので"はい"を選択してブック を作成します。

保存	B00	K 名(自動テスト用	)	×
		E:¥MATLABR13 このファイルは存れ	)A¥work¥DSP0_grt_rtv 至しません。	v¥DSPO
	4	作成しますか?		
		() (1)	いいえ( <u>N</u> )	

以上で現在の RT オプションの状態でブックが作成されますので、"自動テストユーザ ーズ・マニュアル"を参照の上実行条件、データを指定しブックを完成し、自動テスト を起動してください。

# << メ モ >>

MATLAB	対応ライブラリ(マルチ)
AD S	SP324-41C
AD S	P 4 0 4 - 2 4 1 C
AD S	P 6 7 4 - 3 4 1 C
リアルタイム	モニター・チュートリアル
第1版	2001.05.04
第9版	2006.02.08
中部電機	株式会社 CS事業部
TEL	0532 - 63 - 5311
FAX	0532 - 61 - 9566



# 中部電機株式会社

I.	概要	1
II.	動作環境	1
III.	実行手順	2
1	モデル作成	2
<b>2</b>	. パラメータファイル作成	3
3	. ЕхсегВоок作成	4
4	. 自動テスト起動	5
IV.	実行サンプル	7
1	. モデル作成 → モデルビルド	7
2	. パラメータファイル作成 → RTMONにて作成	7
3	. EXCELBOOK作成 → テンプレートブックをコピーして作成	8
4	. 起動 → MATLAB COMMAND WINDOWから起動	9
V.	エラーコード表1	0

#### I. 概要

自動テスト機能は、MATLAB Command Windowと弊社製リアルタ イムモニタ(以下RTMON)より起動できる、リアルタイムテストを自動化するソフ トウェアです。実行時に、ステップサイズ/終了時間等の動作条件や、Gain/Co nstant/Switch等のパラメータをダイナッミックに変更できます。

また、新たに自動テスト用 I /O ブロックとして frmxls / toxls が追加されたこと により、入力データを予め他の計測器等でExcelファイルとして準備し、実行時に ダイナミックに入力できたり、出力データをExcelファイルとして保存も可能とな りました。

このことにより、MATLABスクリプトにて起動コマンドを記述すれば、テスト 毎に条件・パラメータを最適化しながら連続テストも可能です。

#### Ⅲ. 動作環境

- MATLAB対応ライブラリ(Ver 5.1.0以上)が動作する環境 (動作環境は別紙MATLAB対応ライブラリユーザーズマニュアルを参照して ください。)
- Microsoft Excel 2000 for Windows
- \* Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- \* MATLABは、米国 The Math Works Inc.の登録商標です。

#### III. 実行手順

### 1. モデル作成

MATLABにてモデルを作成し、ビルドします。

自動テスト用 I/Oブロックとして、frmxls / toxls ブロックが使用できます。

(frmxls / toxls ブロックは自動テスト時のみ有効のため、それ以外で実行時は動 作が保証されません。)

- frmxls…Excel 形式の時刻付データを実行時にダイナミックに入力するブロック。 <Parameter>
  - ・VariableIndex … データ ID として0~99までの整数。

toxlsの VariableIndex と重複しないように設定。

・SampleTime … 入力サンプルタイム。

toxls …実行結果を Excel 形式の時刻付データとして出力するブロック。

- <Parameter>
- ・VariableIndex … データ ID として0~99までの整数。

frmxlsの VariableIndex と重複しないように設定。

Decimation … 間引き数指定。(ex. 2指定時サンプルタイムの2回に1回出力)

・SampleTime … 入力サンプルタイム。



自動テスト~2

Chubu Electric

- 2. パラメータファイル作成

  - ② A) メニュー → 設定 より設定したい項目(ゲイン・定数・閾値・その 他のパラメータ)を選択し値を設定してください。
    - B)弊社製モデルコントロール(別売オプション)の、ボリューム・スライダ・ 数値入力コントロールからもブロックパラメータの設定が可能です。
  - ③②にてすべて設定が終了したら、 メニュー  $\rightarrow$  設定  $\rightarrow$  変更状況の表示 を選択し"ファイル保存"にてTEXTファイルに保存します。

\*その他のパラメータについては、一部実行時に変更できないものがあります。

パラメーター変更状況	
バラメーター変更状況 ボード番号:バラメータ名 デフォルト値 → 現在値	
2 Gain Gain +1.00000000e+000 → +3.0000000e+000 2 Gain1_Gain +1.00000000e+000 → +2.00000000e+000	
	( このボタンをクリ
	ックしてファイル
	保存します

Chubu Electric

## 3. ExcelBook作成

下記ディレクトリにテンプレートExcelBook "Autotest.xls"が格納さ れていますので、このBookを利用し動作条件を設定してください。このBo okは、"condition" "list"の2種類のシートから構成されています。 また、Bookの作成はRTMONからも可能です。(メニュー→設定→自動テス ト用Book作成)

"condition" …動作条件設定用

"list" …frmxls / toxls ブロックのデータ設定用。frmxls / toxls ブロック
 未使用時もこのシートは必要です。

<テンプレートExcelBookディレクトリ>

MATLAB インストールディレクトリ¥rtw¥c¥adsp32x¥rtmonm (adsp324 時) MATLAB インストールディレクトリ¥rtw¥c¥adsp32x¥rtmonm67 (adsp674 時)



自動テスト~4

## 4. 自動テスト起動

- 1) MATLAB Command Window 利用(MATLAB Ver5.2.1 以上対応) <コマンド>
  - ・ setoptn …Conditionシート:動作条件設定
  - setprm …Conditionシート:パラメータファイル名設定

(RTMONにて作成したファイルをフルパス指定)

- setdata …Condition シート:データブック名設定

   ("list" シートのブック名が" Condition" シート
   のブックと異なるときのみプルパス指定)
- autotest…自動テスト起動
- sample …自動テスト連続起動

上記コマンドを利用して実行します。各コマンドとも終了時には終了メッセ ージがエラー時には、エラーメッセージとエラーコードが表示されます。エ ラーの詳細についてはエラーコード表を参照してください。 また、コマンドの引数詳細は、ヘルプを参照してください。

例 help setoptn

◎コマンド使用例

①>>setoptn('autotest.xls',0.01) ← step size 0.01Sec 設定 ②>>autotest('autotest.xls') ← 自動テスト起動

AutoTest start!<C:¥MATLABR132¥work¥test10\_grt\_rtw¥autotest.xls> --> Finish!

```
    ↑ 起動、終了メッセージ表示
    ④>>setoptn('autotest.xls')
    ← 現在の設定値表示
    ⑤>>setprm('autotest.xls', '')
    ← パラメータファイル名消去
    ⑥>>sample('autotest.xls', 'autotest1.xls')
    ↑ 自動テスト連続実行
```

## 2) RTMON 利用

- RTMONを起動し、メニュー → 実行 → 自動テスト を選択します。 (モデル未ロード時のみ有効)
- ②下記ダイアログにて計画用ExcelBookを選択します。

自動テスト用EXCEL	Book Read		? ×
ファイルの場所①:	🔄 work	💌 🗈 🗹	
test			
Hutorestxis			
	la t		<b>100</b> ( (a) <b>1</b>
ファイル・名(四):	*.×Is		開((()))
ファイルの種類(工):	EXCEL (*.xls)	-	キャンセル
			11.

③「開く」を選択すると実行条件確認メッセージが表示されます。内容を確認し応答してください。「OK」を選択するとテストが開始されます。 実行中は、実行中ダイアログが表示され、終了するとダイアログが消えます。 実行中に関係するExcelBookを操作(開く・編集・消去など)するとエラーとなります。

実行条件		×	<
٩	ボード番号 モデル名 アルゴリズム ステップサイズ 終了時間 時間倍率	: 2 : C:¥MATLABR1212¥work¥test20_grt_rtw¥test20.out : none : 0.100 : 10.0 : 1.0	
	C	<u>OK</u> キャンセル	

④テスト実行中にエラーが発生すると下記ダイアログメッセージが表示されます。詳細については、エラーコード表を参照してください。



IV. 実行サンプル

1. モデル作成 → モデルビルド



2. パラメータファイル作成 → RTMONにて作成



Chubu Electric

## 

🔀 Mic	crosoft Excel - AutoTest.xls					- 0	×
18	ファイル(Ё) 編集(Ё) 表示(⊻)	挿入① 書式(2)	ツール(工) デー	·タ( <u>D</u> ) ウィンド	ウ(W) ヘルプ(H)	그리	×
0	🖻 🔒 🔒 🗔 🖤 🛛	X 🖻 🛍 🝼	K) + (X +		êl XI 🛍 🍪	100% 🔹 👰 🗸	
MS	Pゴシック - 11 -	B / U =		9%,	**** #	• 🕭 • <u>A</u> •	» •
	R16C5 🔽 🔹	=					
	1	2 3	4		5		
1		自動テニ	スト実	行条	件		
2						(	
3	DSPボード番号	2					データブッ
4	モデル名称	C:¥MATLABR1	212¥work¥	test20_grt_	rtw¥test20.out		クタけ同一
5	積分アルゴリズム	none	離散(連続	隷状態なし)			
6	ステップサイズ(Sec)	0.1 00					ブック時省
7	開始時間(Sec)	0.000					略可。
8	終了時間(Sec)	10.000					
9	時間間引(倍)	1					
10	バラメータファイル名	C:¥MATLABR1	212¥work¥	test20_grt_	rtw¥test20.txt		
11	データブック名						
						•	
_ <b>_</b> ¬7)	バ				j jnumj		11.

🔛 Mie	crosoft Excel -	AutoTest.xls					_ 🗆 🗵
8	ファイル(E) 編集	④ 表示(⊻) 挿入Φ	書式(◯) ツール	/(T) データ( <u>D</u> )	ウィンドウ(W) ^	」 ルプ(H)	_ 8 ×
	🛎 🖬 🔒 é	3 🖪 🖤 👗 🖻 (	🔁 🝼 🖾 🚽	ା 👻 🍓	$\Sigma f_{x} \stackrel{A}{\underset{Z}{\downarrow}} \stackrel{Z}{\underset{A}{\downarrow}}$	🛍 🚜 100% 🕞 😨 🗸	
MS	Pゴシック	• 11 • B I	U 🗐 🗐 🗄	= 🔤 🦻	%, ⁺.0,.00	⊈ ∉	
	R6C6	▼ = 0;¥N	/IATLABR12	12¥work¥te	st20_grt_rtw¥	put.xls	
	1	2	3	4	5	6	7 🔺
1			データ	2 参 照	定 義(by fr	mxls・toxls ブロック)	
2	変数INDEX	種類	開始セル	V(R1C1)	シート名	ブック名	
з	(0~99)	(1:frmxls,2:toxls)	時間(Sec)	データ		(Listシートと同一時省略可)	
4	0	2	2,1	2,2	out	C:¥MATLABR1212¥work¥test20_grt_rtw¥out.xls	
5	2	1	13,4	13,1	00000001	C:¥MATLABR1212¥work¥test20_grt_rtw¥00000001.xls	
6	1	2	2,3	2,4	out	C:¥MATLABR1212¥work¥test20 grt_rtw¥out.xls	
7							
8							
9				<u> </u>			
10							
11			Y	\-			
<b>A</b>	▶ 📕 \Conditio	on <u>List</u>					<u>ا</u>
172	14						

モデルの Variable Index に対応するように情報を設定します。 セル番地は、R1C1 形式にてコンマで区切り入力。 シート・ブックは、toxls ブロックに限り存在しなければ新規で作成され ます。 ブック名は、フルパス名で設定します。但し"list"シートと同一のブック

の場合は省略可。

## 4. 起動 → MATLAB Command Windowから起動



\_

## V. エラーコード表

エラー番号	内容
1 0	AutoTest への引数エラー
2 0	Excel アプリケーション起動エラー
3 0	IndicationBook Open エラー
31	IndicationBook ボード番号エラー
32	IndicationBook モデルエラー
33	IndicationBook アルゴリズムエラー
34	IndicationBook ステップサイズエラー
3 5	IndicationBook 終了時間エラー
36	IndicationBook 時間倍率エラー
37	IndicationBook データ Book エラー
38	DSP初期化エラー
39	データ Book Open エラー
4 0	データ Book Block なし
4 1	パラメータファイルエラー
4 2	データ転送エラー(frmxlsブロック)
43	DSPエラー
44	DSPタイムエラー
4 5	DSPその他エラー

本マニュアルの内容は製品の改良のため予告なしに 変更されることがありますので、ご了承ください。

自動テスト for MATLAB 対応 Lib

第1版 2003.4.20

中部電機株式会社 CS 事業部 TEL 0532-61-9566 E-Mail csg@chubu-el.co.jp http://www.chubu-el.co.jp