

中部電機株式会社

目	次

I.	概要	1
II.	動作環境	1
III.	実行手順	2
1	モデル作成	2
2	2. パラメータファイル作成	3
3	B. Excel Book作成	4
4	. 自動テスト起動	6
IV.	実行サンプル	9
1	モデル作成 → モデルビルド	9
2	2. パラメータファイル作成 → RTMONにて作成	9
3	B. EXCEL BOOL作成 → テンプレートブックをコピーして作成	. 1 0
4	l. 起動 → MATLAB COMMAND WINDOWから起動	.11
V.	エラーコード表	. 1 2

I. 概要

自動テスト機能は、MATLAB Command Windowと弊社製リアルタ イムモニタ(以下RTMON)より起動できる、リアルタイムテストを自動化するソフ トウェアです。実行時に、ステップサイズ/終了時間等の動作条件や、Gain/Co nstant/Switch等のパラメータをダイナッミックに変更できます。

また、新たに自動テスト用 I /O ブロックとして frmxls / toxls が追加されたこと により、入力データを予め他の計測器等でExcelファイルとして準備し、実行時に ダイナミックに入力できたり、出力データをExcelファイルとして保存も可能とな りました。

このことにより、MATLABスクリプトにて起動コマンドを記述すれば、テスト 毎に条件・パラメータを最適化しながら連続テストも可能です。

Ⅲ. 動作環境

- MATLAB対応ライブラリ(Ver 5.1.0以上)が動作する環境 (動作環境は別紙MATLAB対応ライブラリユーザーズマニュアルを参照して ください。)
- Microsoft Excel 2000 / XP / 2003 for Windows
- * Microsoft は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- * MATLABは、米国 The Math Works Inc.の登録商標です。

III. 実行手順

1. モデル作成

MATLABにてモデルを作成し、ビルドします。

自動テスト用 I/Oブロックとして、frmxls / toxls ブロックが使用できます。

(frmxls / toxls ブロックは自動テスト時のみ有効のため、それ以外で実行時は動作が保証されません。)ブロックの詳細は別冊 I Oブロック説明書を参照してください。



- 2. パラメータファイル作成
 - ①RTMONを起動し、メニュー → RTモデルロード を選択モデルをロードしてください。
 - ②A) メニュー → 設定 より設定したい項目(ゲイン・定数・閾値・その 他のパラメータ)を選択し値を設定してください。
 - B)弊社製モデルコントロール(別売オプション)の、ボリューム・スライ
 - ダ・数値入力コントロールからもブロックパラメータの設定が可能です。 ③②にてすべて設定が終了したら、 メニュー → 設定 → 変更状況の表 示 を選択し"ファイル保存"にてTEXTファイルに保存します。

*その他のパラメータについては、一部実行時に変更できないものがあります。

パラメーター変更状況	×
バラメーター変更状況 ボード番号:バラメータ名 デフォルト値 → 現在値	ファイル/保存
2 Gain Gain +1.00000000e+000 → +3.0000000e+000 2 Gain1_Gain +1.00000000e+000 → +2.00000000e+000	
	(このボタンをクリ
	ックしてファイル
	保存します

3. Excel Book 作成

下記ディレクトリにテンプレートExcelBook "Autotest.xls"が格納されていますので、このBookを利用し動作条件を設定してください。このBookは、"condition" "list"の2種類のシートから構成されています。

"condition" …動作条件設定用

"list" …frmxls / toxls ブロックのデータ設定用。frmxls / toxls ブロック 未使用時もこのシートは必要です。

<テンプレートExcelBookディレクトリ>

MATLAB インストールデ、イレクトリ¥rtw¥c¥adsp32x¥rtmonm (adsp324 時) MATLAB インストールデ、イレクトリ¥rtw¥c¥adsp32x¥rtmonm67 (adsp674 時)



1) MATLAB Command Window 利用

テンプレート Excel Book をコピーして、必要項目を入力し作成してください。

2) RTMON 利用

①RTMON にてモデルロード

②モデルオプションにて実行環境設定(メニュー → 設定 → 個別・RT オプション) ステップサイズ、終了時間等を設定してください。

③自動テスト用ブック作成(メニュー → 設定 → 自動テスト用ブック作成) パラメータファイル名、データ参照定義を必要の応じて定義してください。

Chubu Electric

4. 自動テスト起動

1) MATLAB Command Window 利用(MATLAB Ver5.2.1 以上対応)

<コマンド>

•	setoptn	…Condition シート:動作条件設定
•	setprm	…Condition シート:パラメータファイル名設定
		(RTMONにて作成したファイルをフルパス指定)
•	setdata	…Condition シート:データブック名設定
		("list"シートのブック名が"Condition"シート
		のブックと異なるときのみプルパス指定)
•	autotest	…自動テスト起動
•	sample	…自動テスト連続起動

上記コマンドを利用して実行します。各コマンドとも終了時には終了メッセ ージがエラー時には、エラーメッセージとエラーコードが表示されます。エ ラーの詳細についてはエラーコード表を参照してください。 また、コマンドの引数詳細は、ヘルプを参照してください。

例 help setoptn

```
◎コマンド使用例
```

<pre>①>>setoptn('autotest.xls',0.01)</pre>	\leftarrow	step size 0.01Sec 設定
②>>autotest('autotest.xls')	\leftarrow	自動テスト起動

AutoTest start!<C:¥MATLABR132¥work¥test10_grt_rtw¥autotest.xls> --> Finish!

↑ 起動、終了メッセージ表示

④>>setoptn('autotest.xls') ← 現在の設定値表示

```
⑤>>setprm( 'autotest.xls' , '' ) ← パラメータファイル名消去
```

(6)>>sample('autotest.xls', ' autotest1.xls')

↑ 自動テスト連続実行

2) RTMON 利用(モニタリングなし)

① R T MONを起動し、メニュー → 実行 → 自動テスト を選択します。 (モデル未ロード時のみ有効)

②下記ダイアログにて計画用ExcelBookを選択します。

自動テスト用EXCEL E	Book Read		? ×
ファイルの場所①:	🔄 work	- 🗈 🗹	*
test AutoTest vis			
」 ファイル名(N):	*.xls		開<(_)
ファイルの種類(工):	EXCEL (*.xls)		キャンセル

③「開く」を選択すると実行条件確認メッセージが表示されます。内容を確認し応答してください。「OK」を選択するとテストが開始されます。 実行中は、実行中ダイアログが表示され、終了するとダイアログが消えます。 実行中に関係するExcelBookを操作(開く・編集・消去など)するとエラーとなります。

実行条件		≥	<
•	ボード番号 モデル名 アルゴリズム ステップサイズ 終了時間 時間倍率	: 2 : C:¥MATLABR1212¥work¥test20_grt_rtw¥test20.out : none : 0.100 : 10.0 : 1.0	
	C		

④テスト実行中にエラーが発生すると下記ダイアログメッセージが表示されます。詳細については、エラーコード表を参照してください。



Chubu Electric

3) RTMON 利用(モニタリングあり)

されます。

- ① RTMON を起動し、モデルをロードする
- ② モデルオプションにて実行環境設定(メニュー → 設定 → 個別・RT オプ ション)
 Excel ブック名、ステップサイズ、終了時間等を設定してください。
 ※自動テスト用ブックに入力されている値よりオプション画面の値が優先
- ③ モニタリング設定をしてください。グラフ表示、変数表示、モデルコントロール設定など
- ④ モデルを実行してください。
 はじめにパラメータなどにダウンロードをし、モデルがスタートし、終了
 時間まで実行します。モデルコントロール使用時は、モデル実行前にモデ
 ルコントロールをスタートしてください。

IV. 実行サンプル

1. モデル作成 → モデルビルド



2. パラメータファイル作成 → RTMONにて作成



Chubu Electric

3. Excel Bool 作成 → テンプレートブックをコピーして作成

Microsoft Exce	l - AutoTest.xls I									
🖳 ファイル(E) 編	譙(E) 表示(⊻)	挿入① 書式②	ツール	(T) データ(D) ウィンド	∵ბ(₩) ∧	ルプ(円)		- B ×	
🗅 🖻 🔒 🔒	🖨 🖪 🖤 🛛	X 🖻 🛍 🝼	K) -	си - 🙆	Σ ƒ"		1 🐌 🕼	00% 🖣 🕻	2.	
MS Pゴシック	• 11 •	B I U			1%,	+.0 .00	¢	- 🕭 - A	• »	
R1 6C5	v	=								
	1	2	3	4			5		_ -	
1		自動テ	スト	実行	下 条	件				
2									\bigcap	
3 DSPボー	卡番号	2							デ	ータブッ
4 モデル名	称	C:¥MATLAB	R1 21 23	¥work¥tes	st20_grt_	rtw¥tes	st20.out		'n	夕 け同一
5 積分アル	ゴリズム	none	離	故(連続状	(態なし)] ´.	
6 ステップサ	ナイズ(Sec)	0.100						/	7 ブ	ック時省
7 開始時間	(Sec)	0.000							へ略	可。
8 終了時間	(Sec)	10.000								
9 時間間引	(倍)	1								
10 バラメーク	ファイル名	C:¥MATLAB	R1 21 23	¥work¥te:	st20_grt_	rtw¥tes	st20.txt			
11 データブッ	/ク名									
I I I I Con	<u>dition (</u> List /									
コマンド							NUM		//.	

🔛 Mie	prosoft Excel -	AutoTest.xls					_ 🗆	×
□図 ファイル(E) 編集(E) 表示(V) 挿入(Φ) 書式(Q) ツール(D) データ(Q) ウィンドウ(W) ヘルブ(H)(D)								×
🗅 😅 🖬 🔒 🚇 🖎 🖤 🐰 🖻 🛍 🝼 🕫 🖙 🐁 Σ 🍂 🛃 📶 🚜 100% 📑 🕅 🗸								
MS	Pゴシック	• 11 • B I	<u>n</u> 🖻 🗐 🗄	E 🔄 🔊	%, *.0,.00	⊈ ∉ ⊞ • <mark></mark> • <mark></mark> • <u> ▲</u> • .		
	R6C6	▼ = 0;¥N	/IATLABR12	12¥work¥te	st20_grt_rtw¥	put.xls		
	1	2	3	4	5	6	7	
1			データ	2 参 照:	定 義(by fr	mxls toxls ブロック)		
2	変数INDEX	種類	開始セル	/(R1C1)	シート名	ブック名		
з	(0~99)	(1 :frmxls,2:toxls)	時間(Sec)	データ		(Listシートと同一時省略可)		
4	0	2	2,1	2,2	out	C:¥MATLABR1212¥work¥test20_grt_rtw¥out.xls		
5	2	1	13,4	13,1	00000001	C:¥MATLABR1212¥work¥test20_grt_rtw¥00000001.xls		
6	1	2	2,3	2,4	out	C:¥MATLABR1212¥work¥test20 grt_rtw¥out.xls		
7								
8				·				
9				<u> </u>				
10			-/	,				
			r					
	▶ ▶ \Conditio	on <u>List</u>		```			•	Γ
- I7)	14							11.

モデルの Variable Index に対応するように情報を設定します。 セル番地は、R1C1 形式にてコンマで区切り入力。 シート・ブックは、toxls ブロックに限り存在しなければ新規で作成され ます。 ブック名は、フルパス名で設定します。但し"list"シートと同一のブック

の場合は省略可。

4. 起動 → MATLAB Command Window から起動



V. エラーコード表

エラー番号	内容
1 0	AutoTest への引数エラー
2 0	Excel アプリケーション起動エラー
3 0	IndicationBook Openエラー
31	IndicationBook ボード番号エラー
32	IndicationBook モデルエラー
33	IndicationBook アルゴリズムエラー
34	IndicationBook ステップサイズエラー
3 5	IndicationBook 終了時間エラー
36	IndicationBook 時間倍率エラー
37	IndicationBook データ Book エラー
38	DSP初期化エラー
39	データ Book Open エラー
4 0	データ Book Block なし
4 1	パラメータファイルエラー
4 2	データ転送エラー(frmxlsブロック)
43	DSPエラー
4 4	DSPタイムエラー
4 5	DSPその他エラー

本マニュアルの内容は製品の改良のため予告なしに 変更されることがありますので、ご了承ください。

自動テスト for MATLAB 対応 Lib

第3版 2008.3.25

中部電機株式会社 CS 事業部 TEL 0532-61-9566 E-Mail csg@chubu-el.co.jp http://www.chubu-el.co.jp